



IN EDICOLA Commodo 64 Club



SEMPRE PIU' IN ALTO

Non si può certo pretendere di esaurire, in poche decine di pagine, un argomento così complesso come lo studio di un disk drive.

La cosiddetta "architettura" del sistema, la connessione con un computer, la struttura delle Rom, la gestione della Ram sono, infatti, temi che offrono spunti sempre nuovi per applicazioni quasi sempre roriginali ed interessanti.

Il lettore, quindi, potrà restare deluso per la mancanza di alcune problematiche (e relative soluzioni) che lo hanno assillato per diverso tempo.

E' stata nostra intenzione approfondire ciò che non risulta chiaro sul libretto di istruzioni del versatile 1541; in alcuni casi, poi, è stata prestata particolare attenzione alla divulgazione di notizie non sempre facili da rintracciare.

I vari "capitoli" in cui è suddiviso il presente "speciale" dovrebbero contenere tutti gli ingredienti per usare il drive nel modo più sofisticato possibile. Tuttavia ci rendiamo conto che l'argomento non può concludersi qui.

Come nostra abitudine, quindi, invitiamo il lettore a seguirci sulla rivista "Commodore Computer Club", distributta mensilmente presso tutte le edicole, alla quale andranno indirizzate le domande, i dubbi, le richieste di chiarimenti, approfondimenti ed applicazioni da parte dei lettori.

Come nei precedenti fascicoli "speciali" ("Linguaggio Macchina" e "Totocalcio"), infatti, l'intervento dei nostri lettori ha sempre offerto lo spunto per affrontare nuovamente, o in modo diverso, tutti gli argomenti descritti nei fascicoli stessi.

DIRETTORE Alessandro de Simone	SOMMARIO	Introduzione	4
CAPOREDATTORE Michele Maggi		Un fenomeno chiamato	
Hanno collaborato: Alessandro Diano e Franco Rodella		1541	5
UFFICIO GRAFICO: Arturo Ciaglia, Elena Salvadori		Come si parla al disk	
EDIZIONI Systems Editoriale s.r.l. (Registro Nazionale Stampa n. 01500)		drive 1541	9
DIREZIONE, REDAZIONE, PUBBLICITA': Via Mosé, 18 - 20090 Opera (MI)		Un comando sconosciuto	13
Tel. (02) 5244125 - 5242743 Fax (02) 5244339 - Autorizzazione		sconosciuto	13
del Tribunale di Milano n. 103 del 25/2/84 Direttore responsabile: Agostina Ronchetti		Gli errori	
COMPOSIZIONI - FOTOLITO: Systems Editoriale s.r.l.		"protettivi"	18
STAMPA: Stem - Milano		Gli errori del 1541	28
Concessionario esclusivo per la diffusione MePe Spa		La codifica dei messaggi	
V.le Famagosta, 75 - Milano		di errore	31

INTRODUZIONE

Qualche tempo fa mi capitò di ascoltare le lamentele di un tizio a proposito della protezione dei programmi da parte delle ditte di software.

Egli le accusava di "oscurantismo" (testuale) in quanto...

"...se tanto i programmi si copiano lo stesso, perchè mai li proteggono? Forse non vogliono rivelare a tutti i loro segreti di programmazione".

Da un lato c'è da considerare l'inviolabile (non in Italia...) diritto alla tutela del lavoro di programmazione di un gruppo di persone tanto qualificate quanto costose, dall'altro la curiosità di molti utenti nei confronti del programma visto da "dentro", protezioni comprese.

Ed ecco il punto: talune scoperte di tipo "illegale", quali riuovi codici di struzioni L.M., gestioni parallele di I/O del drive e simili, sono conosciute in modo approfondito da tre categorie di persone: programmatori professionisti, operatori del settore (stampa compresa) ed "hackers".

In Italia il primo gruppo è alquanto spanto, quas prossimo all'inesisterza, probabilmente anche a causa della spaventosa profilicazione dei membri dell'utimo gruppo le cui notizie "che servono d'avvero" vengono generalmente tenute "segrete" per un impiego personale, per pochi intimi, del quali l'utente può solo ammirarro il risultato finale ad opera di fantasiosi schermi d'apertrus, protezioni di programmi sprotetti(171) e simili "meraviglia" degne, a dire il vero, di miglior causa.

Ecco quindi che il povero utente si trova condannato all'ignoranza e si flugia nello rixiste del settore le quali (ma non tutte), tentano di informario dei prasunti misteri celati dagli "oscurantisti" programmatori di professione i quali. Come ogni buon hacker che si rispatti. dopo aver speso (flovvatti daventi al compoter per frugame i meandri più reconditi, ben difficilimente li comunica al prossimo, in modo de stupica colori o quali averano tra le mani il risultato. delle loro cognizioni...

Ta le lettre ultimamente arrivate in reducione, infatti che mancanza di informazioni è fortamente sentita: molti notano che tutti i loader degli attuali programo commenciali impiegazio rovitire che soli estati più controli del soli 1541 e vorrebbero sapperne di più. Un lettore ha chiesto, addirittura, un sistema per aproteggere i più famosi videogame e commentame i disassemblasi (Hey hacker, ci siesto) è altri ancora vorrebbero approdrime i discono sugli errori del di-centrali del prodrimente di prodrimente di programma del prodrimente di programma del pro

Ecco, quindi, le ragioni di questo speciale Commodore sul disk drive 1541; da una parte, continuare il discorso "protezioni" già intrapreso da parecchio tempo sulla rivista "Commodore Computer Club", dall'altra portare l'utenza dell'ormai diffusa unità a disco ad un migliore livello di conoscenza della periferica, tramite tre serie di articoli e routine sia in assembly (commentato) sia in Basic, dedicate ai principianti, ai "normali" ed agli esperti, nelle quali potranno ovviamente essere inserite proprie modifiche in quanto, come tutti i prodotti dell'iniziativa "software made in Italy", l'assenza di protezioni. la presenza del supporto magnetico e, soprattutto, degli articoli esplicativi, li rende completamente disponibili alle personali sofisticazioni.

Infine, a conclusione dello "speciale", due complementi sicuramente graditi quali la completa ed unica mappa della memoria INTERAMENTE IN ITALIANO del drive 1541 ed un'idea per una protezione che rende realmente induplicabile un dischetto ad uso personale.

Rimanendo a completa disposizione per eventuali errori and / or omissioni, per concludere vorrei formulare un particolarmente doveroso ringraziamento all'ingegner de Simone, senza il quale questa pubblicazione avrebbe avuto serie difficoltà il di parto...

Alessandro Diano

UN FENOMENO CHIAMATO 1541

"Iniziazione" alla più diffusa unità a dischi per i Commodore ad otto bit

Se, tra chi legge, qualche sfortunato ancora non possiede alcun disk-drive, probabilmente è disinformato su ciò che una tale unità può offrire in più rispetto all'obsoleto registratore a cassette.

Seppur con le sue pecche, infatti, una unità a dischi rappresenta uno dei midgliori investimenti per chi intenda fare un utilizzo serio del proprio calcolatore: attività di videoscrittura (Word-processing), di archiviazione dati (quali indirizzi, nomi, cioè Data - base) o di calcolo di tabelle e grafici (spreadsheet) e simili sono praticamente preclusi a chi pensa di archiviare qualche migliaio di record sul nastro magnetico di una cassetta

Anche con un buon turbo-tape, infatti, il lavoro consisterebbe in un riavvolgimento continuo di nastro: a parte il rischio di cancellare inavvertitamente spezzoni di nastro di vitale importanza

Tale scomodità è sostanzialmente douita al sistema di registrazione del datassette il quale è di tipo sequenziale: ciò signfica che la scrittura dell'informazione (byte di programma, dato generico od altro) avviene inviando alla testina di scrittura un gruppo di valori, l'uno dietro l'altro, depositati in fila sulla superficie del supporto ma-

La procedura prevede che la lettura avvenga nella stessa maniera, e cioè che l'ultimo dato venga letto SOLO dopo che TUT-TI i dati precedenti, interessanti o meno. sono transitati davanti alla testina di lettura

Uno dei più notevoli vantaggi dell'unità a dischi è proprio dato dal sistema di registrazione delle informazioni, che avviene su una superficie magnetica pressochè identica a quella del nastro delle cassette, ma con sostanzile differenza nella forma: il dischetto è racchiuso in una custodia protettiva che può essere del tipo rigido, opnure flessibile

Il 1541 si serve, per la conservazione dei dati, di quest'ultimo tipo e precisamente della categoria universalmente nota come "5 pollici ed 1/4" (oppure 5.25), nome derivato da una delle unità di misura di lunghezza anglosassoni: 5.25 pollici x 2.54 centimetri (misura in cm. di un pollice) = 13.34 centimetri, che è, appunto, la misura del lato della custodia quadrata del

Questo è costituito da un supporto di mylar flessibile sul quale viene letteralmente "spalmato" l'ossido magnetico presente nei comunissimi nastri in cassetta ed in bobina, il quale verrà opportunamente magnetizzato da un'apposita testina per la conservazione delle informazioni.

Prima di qualunque operazione di scrittura e/o di lettura, però, è necessario dare un nome di (massimo) 16 caratteri, ed un identificatore di due, al dischetto stesso, il quale (a differenza della cassetta, che non ne ha hisogno) deve essere diviso in varie zone concentriche (in tutto ve ne sono 35. dette "traccie") ciascuna delle quali viene ulteriormente frazionata in sotto-zone più piccole denominate settori; all'inizio di ciascuno di essi, inoltre, viene scritta un'intestazione che, oltre a varie somme di controllo (dette checksum), contiene le indicazioni di traccia e settore, ovviamente differenti da zona a zona, che consentiranno. in seguito. l'univoca determinazione della parte del disco nella quale ci si trova.

Durante l'operazione di preparazione del dischetto (effettuata su una sola delle due facce, essendo il 1541 un drive, appunto, a singola faccia), comunemente denominata "formattazione", viene anche preparato lo spazio per ospitare un indice (vuoto, all'inizio) destinato a contenere l'elenco di tutto quanto è registrato sul dischetto stesso (caratteristica inesistente nel datassette), che consente una più facile ricerca ed identificazione di uno specifico "file", termine con il quele si indica un qualunque insieme di dati registrato sul

Generalmente i file maggiormente usati sono quelli di tipo programma (che il disk drive 1541 chiama PRG), ma ve ne sono anche altri tipi dei quali si specificherà in

gla B.A.M. Dal momento che queste due importanti indicazioni dovranno essere consultate spesso dal drive per evitare di cercare sul disco un file che non è presente negoure nell'indice oppure, peggio, di scrivere un nuovo file sopra ad uno già esistente, i bravi personaggi che hanno concepito l'unità a dischi hanno pensato di mettere le informazioni stesse a portata di mano, sistemando la B.A.M. nel settore O della traccia 18. intelligentemente posizionata a metà strada tra le due traccie più lontane.

La traccia n. 1 è la più esterna, e la 35ma, invece, la più interna: la directory, ossia l'elenco di tutti i file del dischetto, occupa il settore 1 della traccia 18 e in caso di riempimento dell'indice in questo settore, la directory verrà fatta "traboccare" nei bloc-

Relizzato l'indice, pronto da riempire

(detto "directory") viene quindi creata una

sorta di mappa che, per ciascun settore di

ciascuna traccia, consente di stabilire se lo

stesso è già stato occupato da altri dati

precedenti (e non è quindi disponibile per

la registrazione di quelli attuali), oppure se

risulta libero di essere eventualmente

riemnito con i dati in arrivo o con le succes-

sive registrazioni: tale tabella è, quindi, una

manna che indica la disponibilità (o meno)

dei settori (chiamati anche blocchi) del di-

sco: in inglese si chiama Block Availability

Map, comunemente abbreviato nella si-

chi successivi alla diciottesima traccia La lettura e scrittura dei dati, quindi, viene gestita da un apposito sistema operativo presente nel drive (il Disk Operating System, detto anche D.O.S.) che nel 1541 è implementato nella versione 2.6: ciò consente al 1541 di vantare la denominazione di "periferica intelligente" in quanto, a differenza del registratore a cassette (totalmente gestito dal computer), il disk drive possiede una propria R.O.M. (il D.O.S. appunto), una R.A.M. e addirittura un microprocessore che consentono un trattamento più efficace delle informazioni provenienti da (e "viaggianti" verso) il computer. gerà tutti quelli precedenti per ricavare quello scelto, bensì andrà a consultare la directory dalla quale avrà l'indicazione immediata della traccia e del settore dai quali inizia il file richiesto.

Quindi, in relazione alla sua posizione attuale (diciottesima traccia) la testina dell'unità a dischi si sposterà, proprio come il braccio di un giradischi musicale, di un numero di scatti gestiti da un motore passonasso (stenner motor) il quale prowederà a far raggiungere la traccia richiesta.

lvi posizionatasi la testina, avrà inizio la ricerca del "SYNC" ossia del carattere di sincronismo che indica, da quel punto in poi. l'inizio dei dati dell'intestazione del blocco (in inglese: block header); letta quest'ultima si verificherà se corrisponde al blocco cercato e, in caso affermativo, si

inizierà la lettura o la scrittura del file Ciascupo dei blocchi del disco è pormalmente in grado di contenere un massimo di 254 byte su 256 disponibili (un settore = un blocco = 256 byte immagazzinati sul dischetto); i primi due byte di ogni settore. infatti, contengono due indicazioni, rispettivamente di traccia e settore, che individuano il blocco "concatenato" a quello presente, nel caso che il file sia più lungo di 254 byte; in altri termini, letti i byte dal 2 al 255 il D O S si recherà nella traccia contenuta nel byte O. al settore contenuto nel byte 1, per proseguire la lettura del file.

Le due indicazioni sono gestite automaticamente dal D.O.S. che. al momento della registrazione del file, provvede a scriverle correttamente, concatenando tutti i blocchi nei quali è contenuto un dato

Nel caso quest'ultimo sia lungo meno di 255 byte, oppure ci si trovi nell'ultimo settore del file, i primi due byte (O ed 1) del blocco conterranno il valore O (infatti non esiste nessuna traccia (1) ed il numero dei byte occupati nel presente settore: il complemento a 255 non verrà considerato.

STRUTTURA DEL DISCO

Si è visto che il D.O.S. esegue la formattazione del dischetto suddividendolo in 35 traccie concentriche ciascuna delle quali suddivisa in un imprecisato numero di settori: dal momento che la traccia più interna (la 35) ha una superficie minore di quella più esterna (la 1), il numero di settori diminuirà a mano a mano che, dalle traccie esterne, si procede verso quelle interne (vedi figura 1).

Con un rapido calcolo si trova che il numero totale dei settori presenti sul dischetto è 683, valore che, moltiplicato per la capacità di ciascun settore (256 byte), fornisce una capacità teorica di 174848 byte. ossia di 170.75 Kilobyte.

```
N.ro della traccia
                                                                    Numero di settori
                                                                        21 (da 0 a 20)
15 (da 0 a 18)
18 (da 0 a 17)
17 (da 0 a 16)
    dalla 18 alla 24
dalla 25 alla 30
dalla 31 alla 35
  TRACCIA 18, SETTORE &
 N.ro byte
                                          (esa)
                                                                     Indicazioni
                                                                     Traccia 18
Settore 1 (Directory
Codice ASCII della lettera "A"; Formato di scrittura
                                                                        lei 1941
Bon usato, nel 1571, drive C.B.M. a doppia faccia, un
alore di 503 identifica un dischetto
          3
                                            *00
                                                                    in tale modalita', 
35 gruppi di Pujtes di indicazioni blocco libero/
occupato per cissoure traccia
Nose adto al dischetto al acesento della formattazione;
Nose dato al dischetto al acesento della formattazione;
il codico sed dello spazio shiftato
codico sed dello spazio shiftato usato core
separatore tra il nose del dischetto e la sua Id.
Il duo caratteri di identificaziono) durante la
                                                                              tale modalita
  da 4 a 143
 da 144 a 159
 da 150 a 151 SAG
                                                                    (i due caratteri, di identificazione) durante la 
visualizzazione della directory 
Frimo dei due valori di identificazione (Id.) dati al 
dischetto al momento della formattazione 
Socondo dei due valori di identificazione (Id.) dati 
al dischetto al momento della formattazione
          162
                                            577
           167
                                                                  a dischetto al schemo dell'accorditatione della Bate invitilizzation color accorditation passato biffatto Codice ASCII dello spazzio biffatto Codice ASCII dello segli color accorditatione dell'accorditatione della lettera "bi che, insiene el byte precedente forma l'indicazione identificativa del precedente forma l'indicazione identificativa del formatica per suo transite byte invitilizzati codici ASCII dello spezio shiftato Sytes invitilizzati codici ASCII dello spezio shiftato Sytes invitilizzati
 da 167 a 170 $A8
                                          REM FIGURA 3 -
 N.ro del bute
                                                     Indicazioni
                                                     Numero dei blocchi liberi disponibili nella traccia
                                                    Numero del Dioconi ilberi disponibili nella fraccia
Byte i cui otto bit si riferiscono ai settori dallo 8 al 7
Byte i cui otto bit si riferiscono ai settori dall' 8 al 15
Byte i cui otto bit si riferiscono ai settori dal 16
all'ultimo della traccia, gli eventuali bits accadenti
                                                     sono inutilizzati
                                     - 954 510 90
TRACCIA 18 SETTORE 1
N.ro di byte Indicazioni
              .
                                           Traccia del blocco successivo della directory (nell'ultimo blocco contiene $00 esa - 0 decimale)
                                           Settore del blocco successivo della directory
(nell'ultimo blocco contiene SFF esa = 255 decimale)
 da 2 a 31
                                           38 bytes di dati del primo file della directory
2 bytes inutilizzati contementi $50
38 bytes di dati del secondo file della directory
2 bytes inutilizzati contementi $50
38 bytes di dati del terzo file della directory
da 2 a 31
da 32 a 33
da 34 a 63
da 64 a 65
da 66 a 95
da 96 a 97
da 90 a 12
                                            30 bytes di dati del tarzo file della directory
2 bytes inutilizzati contenenti $00
30 butes di dati del quarto file della directory
da 38 a 127
da 128 a 123
da 130 a 153
da 162 a 161
da 162 a 191
da 192 a 193
da 191 a 223
                                              Phytes inutilizati contenent: $60
30 bytes di dati del quinto file della directory
Phytes inutilizzati contenent: $50
50 bytes di dati del sesto file della directory
Phytes inutilizzati contenent: $60
```

20 bytes inutilizzati contenenti \$00 30 bytes di dati del settimo file della directory

35 bytes inutilizzati contenenti \$00 35 bytes inutilizzati contenenti \$00 36 bytes inutilizzati contenenti \$00

da 226 a 255

In pratica, però, l'intera traccia 18 è riservata alle informazioni sul dischetto gestite dal D.O.S. e. pertanto, i blocchi realmente disponibili sono 683 - 19 = 664. Tale è, infatti, il valore che si ottiene chiedendo la directory (LOAD "\$".8 e LIST) su-

bito dopo la formattazione di un dischetto. Dal canto suo la B.A.M. provvede a rendere non disponibili tutti i settori della diciottesima traccia, e configura i valori del settore 0 (la B.A.M.) come da figura 2.

Come si nota, nei byte dal 4 al 143 vi sono 140 valori divisi in 35 gruppi di 4 byte ciascuno (35 x 4 = 140 byte); in figura 3 è rappresentato l'esatto significato dei 4 valori che è possibile trovare, tenendo presente che, a ciascun settore del dischetto. è associato un singolo bit il cui stato logico indica l'awenuta occupazione, o meno, del blocco al quale si riferisce. La simbologia è intuitiva:

bit posto ad 1 = settore libero

bit posto a 0 = settore occupato Ad esempio un byte contenente \$FF (255 decimale) con i suoi otto bit posti al valore unitario, indica che gli otto blocchi al quale si riferisce sono tutti liberi.

LA DIRECTORY

La Directory, che contribuisce a rendere il drive così diverso dal datassette, è costituita da un elenco di tutto quanto è presente sul dischetto e da un folto gruppo di varie informazioni, quali:

· Tipo di ciascuno dei file presenti · Numero di traccia e di settore, per ciascun file, del primo blocco dati: quelli successivi sono concatenati, come già visto, grazie ai byte 0 ed 1 di ciascun settore · Nome dei file presenti

· Numero dei blocchi occupati da ciascun file

Trasferendosi ora nel settore 1 della traccia 18 (dal quale ha inizio la directory). ed osservando la figura 4, si può comprendere meglio come il D.O.S. memorizza le informazioni sui file.

In pratica viene creato un gruppo di trenta byte ner ciascuno dei file presenti i quali. in un solo settore, possono essere contenuti nel numero massimo di otto. Sapendo che la traccia 18 comprende in totale 19 settori (numerati da 0 a 18) e che il primo di essi (il n. 0) è occupato dalla B.A.M., si può rapidamente determinare il massimo spazio consentito alla directory di un dischetto:

18 sett. x 8 file per sett. = 144 file

_valore che rappresenta il numero massimo di file memorizzabili in un singolo floppy disk. I 30 byte di dati, che caratterizzano ognuno di questi, sono suddivisi come indicato in figura 5. entry" (il gruppo di trenta byte dedicati ad

Gli ultimi due byte di ciascun "data

ogni file della directory) contiene lo spazio, in numero di settori, occupato dal file secondo il formato classico (per chi lo conosce...) low / high ossia basso / alto Esso prevede che il numero dei blocchi

sia dato dal seguente valore:

IL TIPO DI FILE

(High x 256) + (Low) = Blocchi occupati

Si è visto come viene organizzata la ta-

bella dei dati di un file e come il primo di tali valori indichi il tipo di file registrato.

Questo, però, comprende anche l'indicazione di altri "stati" nei quali si può trovare uno dei possibili tipi di file i quali, in tutto, sono cinque:

. Tipo REL (Relativo)

Sono file gestiti da apposite routine del D.O.S. con i quali è possibile la creazione di archivi di dati suddivisi in vari record (es. nome, cognome e telefono) velocemente rintracciabili fornendo il solo numero di record. Tali tipi di file vengono generalmente creati da programmi di archiviazione dati (data - base e simili) e sono preferibilmente gestibili tramite gli stessi piuttosto che direttamente dall'utente.

· Tipo USR (User, cioè utente) Sono file contenenti dati non organizzati

dal D.O.S. (come nel caso dei REL) ma ad uso e consumo dell'utente per altri scopi che, di solito, non sono l'archiviazione di record, programmi o sequenze di dati ordinati. Come i REL, sebbene creabili direttamente, sono generalmente adoperati da programmi che ne consentono la creazione. l'uso e l'eventuale cancellazione

Gli impieghi tipici per tale tipo di file comprendono i comandi di utility loader (dei quali si tratterà ampiamente in seguito) ed i file "vuoti" dai nomi formati da caratteri grafici (segni di "meno", crocette etc.) adoperati come separatori tra i nomi di file "veri" della directory.

· Tipo PRG (Programma)

Questo tipo di file non ha bisogno di presentazioni in quanto è il tipo di file maggiormente usato; comprende i codici (basic e / o assembly) di programmi direttamente eseguibili dall'interprete Basic o dal microprocessore 6510

Tipo SEQ (Sequenziale)

Questa categoria comprende una sequenza di dati che ha senso considerare come tale; generalmente l'applicazione tipica prevede dei file di testo (come quelli generati da un word - processor) oppure generici output da riversare su carta.

. Tipo DEL (Delete, cioè cancellato) E' un tipo di file fittizio in quanto cancel-

- REM FIGURA S -----DATA ENTRY DI UN FILE 1541 N.ro byte Indicazioni Tipo di file Traccia del primo blocco di dati del file Sattore del primo blocco di dati del file Nome del File; in caso di lunghezza inferiore ai 15 caratteri, i bytes inutilizzati contengono SAG (spazio shiftato) (Solo per i files di tipo REL) Teaccia del primo blocco di da 3 a 18 19 99 (Solo per i files di tipo REL) Settore del primo blocco di Side-sector
(Solo per i files di tipo RfL) Lunghezza del record
Bytes inutilizzati contenenti SON
(Solo per i files di tipo RfL) Lunghezza del record
Bytes inutilizzati contenenti SON
(Solo utilizzato) il coenedo di "Chococo file" per la
(Solo utilizzando il coenedo di "Chococo file" per la
riscrittura di un fileo Settore del rucovo file
Namero di blocchi occupati dal file (Isua)
Namero di blocchi occupati dal file (Isua) PP = PS

lando normalmente un file, non appare nella directory.

Sostanzialmente individua tutti quel file (che una voite arano REL USR, PRG oppure SEQ) che sono stati cancellati con un apposito comando di Scratch previsto dal D.O.s. e non figurano più come disponibili nella directory, la dicitura "DEL" nella directory, appare solamente modificando opportunamente il byte del tipo di file dopo il comando di Scratch (come vedreno).

Si parlava di altri stati nei quali possono venire a trovarsi i vari tipi di file che, nel 1541, appartengono a due tipologie, le quali possono anche coesistere: 1. File protetto dalla cancellazione (oppure

no)
2. File lasciato "aperto" opoure chiuso

correttamente
Il primo caso identifica una proprietà che
possono avere tutti i file (persino i DELI) di
"protezione" dallo Scratch, con la quale
l'omonimo comando non è più impiegabile per cancellare un file dalla directory.

Se tale proprietà è impiegata (file protetto), nella directory, subito dopo il tipo di file, verrà visualizzato il segno di minore

(C).

Il secondo caso di file "aperto" si può verificare quando, una volta iniziata la scritturadi unfile, non si chiuda correttamento la
trasmissione dei dati con l'apposito comando CLOSE oppure, ad esempio, si
spenga il disk drive durante un comando di
SAVE (meglio però non provare a farto...)
In caso, quindi, il file rimanga aperto, la
BAM, non sarà a consoceraz di quanti e'

quali blocchi occupa il file (con tutti i relativi rischi di indesiderate sovrascritture, coben si può limmaginare), i settori nei quali contenuto il file non sono collega correttamente tra loro (si vedano i byte O ed 1 di ciascun settore) e l'indicazione del fipo di file nella directory sarà preceduta da un asterisco (1) ad indicare l'anomala condizione del file.

	REN 1	ISURA 6
BYTE	DI INDICAZION	E DEL TIPO DI FILE
Bit	Stato 1	Stato 0
7 6 5 4 3 2 1 0	File protetto File riscritt Non u Non u Tipo	File apecto File cance)labile o File movo tilizzato tilizzato di file di file di file
100		

Come regola generale, at tenga presente chain quaet racial, origontro administrari file codi conclasti con un comandio di Mate anciche locu nuo di Scratto fidi entrambi se ne riganterà in seguitoli, in quanto quaeti tilmi beleverà nella B.A.M. tutti qual settori concatenzati al primo del file "aperto l'i quales, icomes non hai dube byte di collegamento corretti con gil attri settori rigitale, socio chaino contratti con interiori del presentati del presenta di presenta del presenta

stuazione risolvibile solo da un comando di Validate se, ovviamente, nel frattempo non si è scritto nient'altro sul dischetto. Il byte di indicazione del tipo di file, come tutti i byte, è formato da 8 bit dai quali si possono dedurre tutte i informazioni so-

Per quanto riguarda i tre bit (dallo 0 al 2) del tipo di file vero e proprio, si considerino le seguenti sequenze binarie riferite, da sinistra a destra, dal bit 2 al bit 0 (cioè 2, 1 e 0):

pra descritte (vedi figura 6).

000 = DEL 001 = SEQ 010 = PRG 011 = USR 100 = REL

E NON E' TUTTO...


Con questo capitolo si è cercato di fornire una prima infarinatura per consentire, in seguito, l'uso di una terminologia comprensibile tanto dai "maghi" quanto dai

Approfondiremo, in un secondo momento, le caratteristiche del disk drive 1541 facendo continuamente riferimento al presente capitolo, che supporremo completamente acquisito.

Mentre l'importanza dei bit 7 e 6 dovrebbe risultare evidente, il bit 5, e quelli numerati da 0 a 2, meritano un approfondimento.

Nel capstolo dedicato al comandi riconoscibili dal disk drive 1541 si vedrà che no esiste uno formato dal carattere di chicocciolina (tasto compreso tra l'asterisco ed I carattere "P", il quale, digitato davanta il nome del file durante un orperazione di SAVE. comunica al D.O.S. che, prima di registrare il file in arrivo, dovrò cancellare un file già esistente, dotato dello stessonome e, quindi, sovrascrivento con il

Durante questa operazione, il 1541 "marchia" l'indicatore del tipo del file in oggetto, settando (cioè mettendo ad uno) il bit 5 dello stesso.



COME SI PARLA AL DISK DRIVE 1541

Guida pratica alla comunicazione in Basic tra computer e drive per la gestione completa del floppy-disk

Risulta strano come la maggioranza dell'utenza del 1541 lo consideri (e lo adoperi) esclusivamente come un registra-programmi più veloce (anzi: meno lento) del datassette.

Il più grosso problema è sicuramente la mancianza di informazioni al riguardo che, molto spesso, non vanno al di là di quanto può offrire il semplice libretto di sitruzioni, lasciato, peraltro, in un penoso stato di emarginazione totale dalla gran parte degli utilizzatori del drive.

utilizzatori del drive.

Premesso che l'attenta lettura del libretto, da sola, fornisce almeno sei mesi di esperienza in più (e di perdita di tempo
meno), si vedrà come impliegare correttamente i vari comandi (e relative opzioni) riconoscibili (all 1541.

UN PO' DI BASIC

La comunicazione tra il computer ed il diudi crime soinen et triveno un'apput di diudi crime soinen et triveno un'apput porta il cosiddisto bus seriale) presente su su retrambi il dispositivo cinde consente su gestione di più comunicazioni in contemporane il da sempio du del lettura o scrittura, il "protocollo" dello scambio di informazioni prevede che, a cilissumi cinformazioni prevede che, a cilissumi ori informazioni prevende che, a cilissumi qui apputa di dispositi di sono di contempora di quale si diovi fare riferimento per tutte le operazioni successiva.

Tale assegnazione viene fatta all'atto dell'apertura del file, ossia quando si specifica l'operazione da fare (inviò, oppure ricezione di dati) che, in caso di comandi dedicati, viene gestita totalmente dal computer.

Un esempio di comando Basic dedicato di LORO oppure SAVE: non vi è nessuna specifica di canale da fare, in quanto viene scelto quello idoneo all'operazione richieste; per il LOAD si usa il canale O, mentre per il SAVE il canale 1, anche se la faccendo non interessa assolutamente all'utente in quanto è il computer che si occupa selezionare l'apperura del canale corretto.

0 ed 1 nell'esempio riportato.

Se, però, si desidera operare direttamente su nfile. Papertra (ed i problemi relativi) del canale è nelle mani dell'utente al quale, comunque, il iliquaggio Basic e le routine del Kenal (R.O.M. del computer predisposta all'esecuzione di alcune funzioni fondamentalitra le quali la ricezione e l'irrivo del dati da e per il bus seriale) forniscono aiuto.

una comunicazione è OPEN, solitamente seguito da alcuni parametri che possono avere vari significati:

OPEN x, y, z, "stringa"

Il numero logico "X" del file può variare tra 0 e 255; serve al computer per distinguere, tra i vari file (eventualmente) aperti in contemporanea, quale adoperare per l'operazione di invio oppure di ricezione doti

E comunque preferible adoperare i numeri di file logico compresi tra 1 e 127 in quanto il numero zero genera un punto il terrogativo in fase di ingresso dati (come l'istruzione Basic INPUT) mentre i valori da 128 a 255 possono generare, in seguito all'invio dei dati, un carattere di "a capo" dopo quello di rintron normate, con il ri-achio, specie negli odupta tri stampante.

il secondo numero da specinicate (1) in nistruzione di OPEN rappresenta il dispositivo periferico con il quale si desidera scambiare informazioni, figura 7) e, se maggiore di 3. identifica una periferica collegata al bus seriale; solitamente, per il disk, drive assume il valore di 8.

Il parametro "2" è il poi importante del

comando anche se, a differenza dei due parametri precedenti, non è obbligatorio (il default, cioè il valore assunto come standard se non si specifica altrimenti, è lo

Per il disk drive esiste la possibilità di gestire sino ad un massimo 16 canali numerati da 0 a 15 (figura 8). Il numero del canale, quindi, (detto anche "indirizzo secondario"), serve per comunicare alla periferica "Y" (con la quale si, è aperto il file logico numero "X"), quale operazione si vuole eseguire tra il LOAD il SAVE, la gestione di file dati e l'invio di comandi al 1541.

La "Stringa" di OPEN rappresenta una stringa di caratteri (opzionale) la quale, oltre a specificare l'eventuale nome del file, definisce ulteriori modalità di trattazione del file in oggetto.

del file in oggetto.

Ecco ora qualche esempio di OPEN:

OPEN 1, 8, 0, "\$"

Apre il file logico numero 1, sulla periferica 8 (il disk drive) per un LOAD (indirizzo secondario = 0) del file chiamato "\$" (la directory)

OPEN 127, 8, 15

Apre il file logico numero 127, sulla periferica 8 (il disk drive) per un invio di comandi (indirizzo secondario = 15) OPEN 10, 11, 12, "PIPPO, S. R"

Apre il file logico numero 10, sulla periferica 11 (l'eventuale quarto disk drive) per una gestione del file dati "PIPPO" (indirizzo secondario = 12 cioè compreso tra 2 e 14)

Mentro negli esamoi precedenti en l'indicro accondizio (o rumaro dei cirane) che determinava l'operazione richiesta dictura elittura certifica popura altro) in quest'ulti-ma OPP4 si al impiegato i carnole 12 cher presti ra 2 e 14, i quali non specificare, presti ra 2 e 14, i quali non specificare, i che si usole fare su si file ("PIPPO" nell'empo); quest'ultima indicazione, linfatti, due lettere separate da all'entranto virgole. Mell'esempo la stringa (cio li riciseme di caratteri) ("PIPPO, S. R' significa che sul file faci a lettere 3"), si volue leffitatare un'o-

perazione di lettura (lettera "R" = Read

Chiaramente, se il file PIPPO non è del tipo SEQ, la lettera "S" può essere sostituita dalle sequenti:

D = DEL S = SEQ

P = PRG

Il primo tipo (DEL), sebbene previsto nella tavola delle iniziali dei tipi di file del 1541, è preferibilmente da non utilizzare in quanto, essendo il DEL una tipologia "illegale", la gestione dello stesso può causare sorprese poco simpatiche.

Si sarà notato che manca l'iniziale del tipo di file REL la quale, infatti, va de-

scritta a parte. Mentre le lettere D. S. P ed U devono essere seguite (oltre che dalla virgola di separazione) dalla modellià desidentari ("R" = Read" = Lettura nell'osempio del file PIP-D), la lettera del tipo REL (che è una "L") deve essere seguita da un numero (sotto forma di CHRS) che rappresenta la lunghezza del file relativo al momento della creazione; esempio:

Apre un file relativo avente una lunghezza di 100 caratteri per ciascun record. Sempre al posto dell'iniziale del file (D, S,

P, U oppure L), infine, può anche trovarsi la lettera "A" (Append = aggiungere) la quale, normalmente, viene impiegata per aggiungere una nuova lista di dati ad un file

giungere una nuova iista di dati ad un file SEQ già presente sul dischetto. Per far ciò è sufficiente riaprire il file SEQ (nell'esempio chiamato PIPPO) con la sequente sintassi...

OPEN 3, 8, 3, "PIPPO, A"

UPEN 3, 8, 3, "PIPPO, A"

...e quindi scrivere la nuova lista dati con le modalità descritte in seguito. Passando a descrivere le varianti della lettera "R" di Read, si trovano tre distinte possibilità:

R = Read = Lettura W = Write = Scrittura M = Modify = Modifica

Il primo tipo informa il D.O.S. che si leggeranno dati dal file specificato; analogamente la "W indicherà, invece, un'operazione di scrittura nel file che si sta creando, mentre la "M" è l'utima possibilità con la quale si può tentare di leggere un file di dati lasciato "aperto" (asterisco "*" prima dell'indicazione del tipo di file nella directory) e riversare gli stessi dati in un nuvo, file in modalità "W"rite, tenendo però presente che i file non correttamente chiusi, in quanto tali, non hanno una fine corretta e, pertanto, è consigliabile analizzare carattere per carattere prima di scrivere nel

novo file.

Ad ogni modo non ci si preoccupi troppo, per ora, di comprendere i concetti di file relativi, di come si fi a leggere carattere
per carattere e così via, in quanto verranno
trattati essurientemente in seguito. A questo punto importa aver compreso il significato di tutte le lettere riservate, del tipo di
file (D. S. P.) de di Le di modalità operativa.

(R, W, M oppure A); nient'altro. Ecco ora alcuni esempi di quanto descritto:

OPEN 4 8 4 "PLLITO P W"

Apre in scrittura un nuovo file di tipo programma chiamato PLUTO.

OPEN 5, 9, 11, "DUMMY, U, M" OPEN 7, 8, 10, "MINNIE, S, W"

Apre con il numero di file logico 5, sulla periferica numero 9 (secondo drive) ed in-

```
- BEN E18180 7 ----
      NUMERI DISTINTIVI DEI DISPOSITIVI PERIFERICI
                                                            Dispositivo periferico
                                                            Registratore a cassette
RS 232
                                                            Schermo
Stampante
                                                              Seconda stampante
                                                              Secondo plotter
                                                            Disk drive
Secondo disk drive
                                                            Secondo disk drive
Terzo disk drive
                                                                  serto disk drive
Itri valori disponibili
    de 12 e 255
                                                          Altri valori disponit
per future espansioni
                        PEN FIGURA 8 -----
    N.ro del danale
                                                                            Impiego
    da 2 a 14
                                                                            File di deti cie
                                                                                        lettura sia in
                                                                            scrittura
Canale di comendo
                THE PART OF THE PA
  SIGNIFICATI DELLA VARIABILE RISERVATA ST
  Periferica
                                                      Bit Valore Tipo di errore
  Datamentte
                                                                                                        Termine del mastro
Termine del file
                                                                                                        Errore di checksus
Errore di lettura
                                                                                                        Periferica non presente
Termine del file/termine della linea
Ritardo trascorso in lettura
Ritardo trascorso in scrittura
  Porta seriale
                                                - REN FIGURA 10 -----
  PROGRAMMA BASIC DI CONTROLLO DELL'ERRORE NUMERO 5 (PDEVICE NOT PRESENT)
  100 REH VERSIONE IN BASIC VE.E
  ive KEN MERSIONE IN BASIC U.8
118 DU-8: BOSUB 198: RETH 8 - DRIVE
128 IF FL-1 THEN 158
139 FRINT "PERIFERICA PRESENTE!"
119 ENG: RETH GOTO (INIZIO PRE.)
159 FRINT "PERIFERICA ASSENTE!"
168 ENG: RETH GOTO (ERRORE)
178 :
188 REN SUBROUTINE DI CONTROLLO
198 OPEN 255, DV, 15: CLOSE 255
288 FL-9: 1F ST--128 THEN FL-1
```

dirizzo secondario 11, il file DUMMY di tipo USR per una modifica (tentativo di recupero) e prepara un'altra apertura sul driven numero 8. con numero logico di file 7 sul canale 10, di un file SEQ di "salvataggio" (in modalità di scrittura) chiamato MINNIE.

IL TRANSITO DEI DATI DA E PER IL 1541

A questo punto si è in grado di aprire correttamente un file di dati di qualsiasi tipo, ma non si hanno ancora tutti gli strumenti per scambiare i dati veri e propri, siano essi in ingresso (input) oppure in uscita (output).

Per le due direzioni possibili sono stati previsti tre comandi differenti, due di input ed uno di output:

GET# INPUT# PRINT#

La caratteristica distintiva dei tre comandi è quella dell'ultimo carattere di diesis (#) detto anche "cancelletto" dopo il quale deve essere indicato il numero logico del file al quale ci si vuole riferire.

Comando GET#

GET# [numero file] . [lista varibili separate da virgole]

Questo comando di input è di gran lunga il più usato in quanto consente di ricevere, dal file, un carattere per volta con il grande vantaggio di poterio analizzare prima di inserirlo in qualche variabile "definitiva" oppure adoperato in cenerale.

La lista variabili che segue il numero di file può essere di qualunque genere, anche se è preferibile impiegare le variabili di tipo stringa per meglio analizzarle ed, eventuamente, estrarre il corrispondente valore numerico con l'istruzione Basic VAL: esempio:

OPEN 126, 8, 2, "CIAO, P. R": GET# 126, A\$, B\$

Legge i primi due caratteri del programma CIAO e li deposita nelle variabili A\$ e B\$.

Comando INPUT#

INPUT# [numero file] , [lista varibili separate da virgole]

Questo comando è differente dal precedente in quanto legge un gruppo di caratteri alla volta, sino a quando, cioè, non incontra un crattere di separazione valido quale il return, CHR\$(13), il punto e vigolo, CHR\$(59), oppure la virgola, CHR\$(44): esempio OPEN 99, 8, 14, "BABAU, S, R": INPUT# 99, C\$, C\$, D\$, D\$

Legge i caratteri sino al quarto separatore del file SEQ chiamato BABAU. Al termine del comando nelle variabili C\$ e D\$ vi saranno, rispettivamente, il secondo ed il quarto gruppo letto.

Comando PRINT#

PRINT# (numero file) , [lista da inviare]
Questo è l'unico comando di output ed il
suo utilizzo è pressochè analogo all'istruzione PRINT tradizionale; la differenza risiede nel fatto che la lista da inviare verra
indirizzata alla periferica associata nell'OPEN al numerò di file logico di PRINT#;
esempio:

10 OPEN 77, 8, 13, "FIRULI", S, A" 20 PRINT# 77, "TELEFONO": CHR\$(13): 30 PRINT# 77, "CASA" 40 PRINT# 77, E\$; CHR\$(13): F\$; G\$

Apre il file SEQ chiamato FIRULI' per aggiungen' in coda ulteriori dati. Scrive quindi la stringa "TELEFONO", un carattere di Return di separazione. "CASA", la variabile ES, un altro carattere di separazione ed infine le variabili F\$ e C\$ le quali, in fase di lettura, costituiranno un solo gruppo (notare il carattere di punto e viroola).

Si noti, quindi, come i separatori possano influenzare il numero delle variabili necessarie alla rilettura di un file: ner mantenere separate F\$ e G\$ si può inserire un CHR\$(13), un CHR\$(59), oppure un CHR\$(44) anche se è preferibile adoperare sempre il CHR\$(13) come unico carattere di separazione visto che il computer lo aggiunge normalmente al termine di una stringa: a tal proposito si noti come la linea 20 e la 30 risultino identiche, in quanto il CHR\$(13); (comprensivo di punto e virgola) della linea 20 viene automaticamente creato dal calcolatore nella 30 subito dopo "CASA", visto che non vi è alcun separatore:

PRINT# 77, CHR\$(13):: REM CORRETTO MA INUTILE

Genera un solo Return

PRINT# 77, CHR\$(13): REM DA NON USARE!

Genera un doppio Return: uno del CHR\$ (specificato esplicitamente) ed uno generato dal sistema a causa dell'assenza del punto e virgola

PRINT# 77: REM CORRETTO

Genera un solo Return (linea vuota)

CLOSE E STATUS

Oramai si sa quasi tutto su ciò che il Basic mette a disposizione per l'utilizzo delle preziose risorse di un disk drive 1541; resta da vederer l'utilima istruzione adoperata dopo una comunicazione liput / Output (I/O) tra calcolatore e periferica numero 8: CLOSE.

In inglese (lingua madre dell'informatica in generale) significa "chiudi" (così come OPEN significa "apri") ed in Basic svolge l'omonima funzione di chiusura di un file, semplicemente specificando il numero di file logico; esempio:

OPEN 5, 9: CLOSE 5

Apre un canale di comunicazione con il drive 9 e numero di file logico 5 che chiude subito dopo: in pratica non fa nulla.

Dopo la semplicissima sintassi di CLOSE si può ora introdurre uno degli ausili più potenti che il computer mette a disposizione del programmatore di routine I/O: la variabile riservata ST.

Si tratta di una variabile ad uso e consumo esclusivo del computer che non può essere assegnata dall'utente: qualsiasi tentativo di impostare ST uguale a qualcosa, si infrangerà contro l'inevitabile ?SYN-TAX FRROR

ST è l'abbreviazione di STATUS e contiene un valore (leggibile, in complemento a due, anche dalla locazione 144 decimale del C/64, cioè \$90 esadecimale) la quale riporta l'esito dell'utima operazione di I/O secondo alcuni significati associati a ciascuno degli 8 bit di ST, come da figura

Si può notare che ai fini del nostro discorso intensasano olamente li bit 7,6 1 e 0 da impiegare convenientemente per rendere il software in grado di accorgersi se il file è finito (e non deve quindi attendeutariori dati in arrivo), se il disk drive è acceso (o meno), oppure ancora se l'operazione (2/0 lingur / output, il mejenerale, ha avutio qualche problema di temporizzazione.

Zazone.

Zaz

Per l'applicazione di quanto sopra si rimanda alla figura 10, subroutine che verifica la presenza del disk drive sul bus seriale; la variabile di comodo FL, viene posta uguale ad uno, in caso di errore "?DEVICE NOT PRESENT".

LA DIRECTORY DEL DISCHETTO

modore 1541

Il lettore dovrebbe ora essere in grado di aprire un file, gestirlo correttamente ed infine chiuderlo altrettanto bene.

Vi sono, tuttavia, ulteriori informazioni da conoscere con le quali si possono sfruttare particolari caratteristiche messe a disposizione dal D.O.S. V2.6 del disk drive Com-

I nomi assegnati ai file di un floppy disk possono essere formati da un massimo di 16 caratteri alfanumerio (lettere e / o numeri) a patto che non contengano determinati caratteri particolari che assumono specifici significati per l'unità 1541.

Il primo di tali caratteri "vietati" è il simbolo del dollaro (\$), con il quale viene individuato l'indice del dischetto, cioè la

Su un Commodore 64 è possibile caricare la directory come se fosse un programma Basic (cancellando, però, in tal modo quanto si aveva precedentemente in memoria), digitando il comando... LOAD "8".9"

...ed in seguito impartendo LIST.

Se l'indice non rientra totalmente nel video, la parte superiore scrollerà fuori dalla visuale dello schermo anche se con il tasto Control si potrà rallentare tale scorrimento mentre con il Run/Stop lo si interromperà del tutto.

Caricando, per esempio, la directory del dischetto accluse al fascicolo "Speciale Drive"; si noterà quanto segue: all'estrema sinistra della riga superiore si trovarà uno zero che rappresenta un numero distintivo per il drive; relle unità a doppio d'ivie (rarissime ed appartenenti alla vecchia generazione dei computer Commodore) si potrà avere O oppure 1, mentre in un 1541 si avvis empre lo zero.

Accanto a questo, in reverse, viene indicato il nome del dischetto (per un massimo di 16 caratteri), seguito dai due caratteri dell'identificatore (Id.), informazioni fornite

dell'identificatore (Id.), informazioni fornite al drive al momento della formattazione del dischetto. Al termine della riga superiore è quindi

normalmente posta l'indicazione "2A" la quale indica che il disk drive 1541 utilizza la versione 2A del D.O.S. Commodore. Dopo la prima linea trovano posto tante righe (ciascuna delle quali fornisce tre elementi di informazione) relative a ciascuno menti di informazione, relative a ciascuno.

dei file contenuti sul dischetto.

All'estremità sinistra di ciascuna riga si trova la dimensione del file (in blocchi di 254 caratteri); un valore lungo 4 blocchi, per esempio, identifica un file che, nella

memoria del computer, occupa quasi un Kilobyte di memoria (254 x 4 = 1016). La parte centrale di ciascuna linea con-

tiene il nome del file, posto tra le virgolette

(aggiunte automaticamente dal D.O.S.), mentre l'estremità destrea fornisce un'abbreviazione di tre lettere concernente il tipo di file secondo quanto già visto: PRG, SEO, REL oppure USR; il DEL normalmente, non compare dal momento che si tratta di un tipo di file "illegale", nel senso che

non risulta disponibile nella directory.
L'ultima riga dell'indice, infine, contiene
un'indicazione dei "blocks free" (= blocchi
liberi), da 254 caratteri clascuno, disponibilli per l'uso; tale numero varia da 664 (dischetto appena formattato), a O (floppy
completamente pieno).

L'USO DI INDICI SELETTIVI Si è visto che con la sintassi LOAD "\$",8 (e quindi il LIST) è possibile caricare in me-

moria, e visualizzare, la directory di un dischetto; vi è ; erò un'ulteriore possibilità, un po' meno conosciuta, per caricare i nomi relativi solo s i alcuni tipi di file.

La sintassi è l.) seguente: LOAD "\$0: cor gurazione = tipo del

Il simbolo del discino (\$) rappresenta la directory stessa, mentre lo zero che segue subito dopo indica il numero di drive, che può essere uno oppure zero: si è già visto che nel 1541 vale sempre zero in quanto trattasi di un drive singolo.

E' bene distinguere tra questo valore di numero di drive (O oppure 1) e di numero di periferica (o di dispositivo, o di device, to he ò astesso) i quale varia generalmente tra 8 a 11. Nei vecchi[ssimi] sistemi Commodore esistemo unità a dischi doppie che, individuate dal numero di periferica 8, condo drive, a seconda del valore (O oppure 1) che veniva digitato. Esempio: IOAD "SO"8

LOAD "\$0",8
...carica la directory del drive 0 con numero di periferica 8.

LOAD "\$1".8
...carica la directory del drive 1 con nume-

ro di periferica 8.

Tutto ciò, comunque, ha una scusa puramente didattica e non interessa all'utente 1541 il quale potrà impiegare indifferentemente la sintassi LOAD "\$0", 8 oppure LOAD "\$". 8 per ottenere lo stesso identi-

co risultato.

Ma torniamo alla descrizione del comando; dopo lo zero vi è il segno di doppio
punto (:), altro carattere "vietato" nei nomi
di file: il disk drive lo interpreta come segno
divisore tra un comando (in questo caso il

"\$" che indica la directory) ed eventuali specifiche del comando. Nell'esempio, tali specifiche riguardano la selezione di particolari tipi di file nell'ambito dell'intera directory. Nel D.O.S. V2.6 del 1541 (ed anche in altrì) il carattere di asterisco (*) assume il valore di una qualsiasi sequenza di caratteri in sostituzione (parziale o totale) di un nome di file.

Nel caso parziale significa che per indicare un nome si possono digitare solo le prime lettere dello stesso, sostituendo le rimanenti con l'asterisco; "PIP" indica tuti i nomi che iniziano con la sequenza PIP come, ad esempio, PIPPO, PIPINO, PIPER, PI-PA, etc.

Nel caso in cui l'asterisco sia il primo carattere del nome del file (caso di sostituzione totale del nome del file), il significato

"considera il file formato da una qualsiasi sequenza di caratteri"

...cioè, in pratica, il D.O.S. si riferirà al primo file della directory se il drive è stato appena acceso oppure resettato; in caso contrario terrà per buono l'ultimo nome di file

La configurazione del comando, quindi, può essere formata da un nome di file specifico (e la directory caricata conterrà solo quello) oppure da una configurazione parziale tipo "A" che indica tutti i file che iniziano con la "A", aventi un nome di lunqhezza qualunque.

utilizzato.

Se, invece, la lunghezza è nota ma non si è sicuri di ricordare qualche carattere, si può ricorrere all'altro carattere riservato, il punto interrogativo (?). La sequenza "CI?O", per esempio, iden-

tificherà il (oppure i) file che iniziano con le lettere "Cl" seguite da un qualsiasi carattere e terminanti con la lettera "O" come "CIAO", "CIBO", "CICO", "CIRO" etc. Per quanto riguarda il tipo del file, infine, sarà sufficiente indicare la lettera iniziale

sarà sufficiente indicare la lettera iniziale del tipo di file tra quelli esistenti, tranne la D di DEL chiaramente "vietata". Ecco, dunque, alcuni esempi pratici

d'impiego: LOAD "\$:ABC*", 8

Carica, dalla directory, tutti i nomi di file che iniziano con "ABC", LOAD "S:ABC*=S", 8

Carica, dalla directory, tutti i nomi dei file di tipo SEQ, che iniziano con "ABC"

Carica solamente i nomi dei file di tipo PRG aventi nome qualsiasi di lunghezza qualsiasi.

LOAD "\$:?=U", 8

Carica solamente i nomi dei file di tipo USR aventi un nome qualsiasi lungo un solo carattere

LOAD "??ABC*", 8

Carica il primo file della directory che inizia con due caratteri qualsiasi, seguiti da "ABC" e quindi da un'altra sequenza di caratteri qualsiasi; esempio di possibili nomi validi: EFABCD, 33ABCTYS.

UN COMANDO SCONOSCIUTO

Una trattazione completa sul più misterioso tra i comandi del drive 1541: l'utility loader "&"

Nel drive 1541 è nots l'implementazione di una dozzina di comandi dei quali solo la di una dozzina di comandi dei quali solo la metà sembrano essere di dominio pubblico; tali comandi, da inviare al drive attraverso il canale con indirizzo secondario ugale a 15, sono tutti formati da un carattere che il D.O.S. adopera per attivare le routre atte ad interpretare correttamente i caratteri successivi e; quindi, il comando stesso. Per esempio.

OPEN 1, 8, 15, "IO": CLOSE 1

...inizializza (comando I) il drive numero 0 (il carattere che seque la I).

Ciascuno dei comandi (ad eccezione del comando di backup "D", che però non ha una propria routine essecutiva) sovige una funzione particolare che consente di avere un pieno controllo sul 1541, aggando sia sulla memoria del drive (comandi "M", "U", che su quesila di massa del dischetto (comandi "V", "P", "C", "R", "S", "N") pure su entrambe (comandi "T", "B", "B") pure su entrambe (comandi "T", "B").

13.). Proprio l'ultimo comando citato rappresenta, insiema al comando 17º per file retativi, un comando tanto potente quanto lativi, un comando tanto potente quanto di illustrare l'utilizzo dei file relativi (ed amnessi comandi in diversi articoli contenenti i giusti programmi d'impiego dei REL, non si è fatto alteritanto a proposto degli USR, tipo di file impiegato anche dal comando "3º di utility loader.

mando 1º di utility loader.

Tale nome è quello riportato nel manuali
Commodore, dal drive 1571 in pol, sebbene esista anche nel buon vecchio 1541. Si
tratta, sostanzialmente, di un'evoluzione
del comando di Block-Esecute di quale può
caricare un intere blocco del 4 squale può
caricare un interes del 50 squale può
caricare del 50 squale può
ca

Un file di utility loader, invece, può avere una lunghezza qualsiasi, tenendo conto che al suo interno può contenere una pluralità di sotto-routine (lunghe al massimo 256 byte ciascuna) le quali possono essere cariette a partire da qualissi indirizzo R.A.M. del drive. Al termine del cancamento del file di un'illify loader (generalmente to del file di un'illify loader (generalmente L.M. della prima di tali routine verrà esequita a partire dal primo byte acticato in altre parole l'indirizzo di caricamento sarà anche quello della "SYS" di partera.

IL FORMATO DEGLI UTILITY LOADER

Si è visto che tutti i file U.L. (Utility Loader) sono del tipo utente, cioè USR, ma ciò non rappresenta nulla di strano, in quanto sono concatenati esattamente come un file programma (PRG) o sequenziale (SEQ); si tratta solo di una convenzione del D.O.S. (o, meglio, dei signori che l'hanno scritto) per dare una prima identificazione al file.

Oltre che essere di tipo USR, infatti, il file deve contenere una (è il caso più comune) o più routine, ciascuna scritta in accordo con il seguente particolare formato (vedi anche figura 11):

I primi due byte dell'U.L. contengono l'indirizzo di caricamento a partire dal quale sarano posti i byte dal quarto (compreso) in poi della routine; nel terzo byte sarà contenuto il numero di byte formanti il codice L.M. vero e proprio (escludendo quindi i due byte dell'indirizzo di caricamento, il byte di lunghezza e quello di checksum). A partire dal quarto byte sarà presente la routine che si vuole far girare nella R.A.M. del 1541, conclusa da un byte di checksum che va calcolato come segue: si sommano i due byte dell'indirizzo di caricamento, quello della lunghezza del codice in linguaggio macchina e tutti i byte L.M. successivi: ogni volta che il totale supera 255 (\$FF in esadecimale) viene aggiunto alla checksum un carry (= riporto); il valore risultante dopo aver sommato l'ultimo byte L.M. rappresenta la checksum da "accodare" all'ultimo byte stesso.

Il calcolo della checksum sarà controllato, dal D.O.S. del 1541, du una routine (della quale si ripotta il disassemblato commentato] che è stati niculusa nel programma "Utility Loader Maker" il quale, come vedreno in seguito, consentrà di di ut L.d simpigearsi senza modifiche oppure da "appendere" ad altre routines per formare un unico file Utility Loader.

UN ESEMPIO PRATICO

Vista la teoria si può ora passare alla pratica con il seguente problema:

"E' possibile disporre di un comando "8" con il quale sia possibile cambiare a piacere il numero di periferica del drive?"

Nel 1571 esiste un tale comando, con sintassi...

OPEN 1, dv, 15, "U0)33 + CHR\$(dn);

...con il quale si cambia il numero di device da "dv" a "dn". Nel 1541 il D.O.S. non riconosce lo stesso comando che, comunque, può essere creato per mezzo di una routine "6" di utilita loader.

Il primo passo è quello di asegnare un nome al nuovo comando; dalle niziali inglesi di Device Number (numero di periferica), lo si può chiamare "DN". Un programmino Im. idoneo allo scopo può essere quello riportato in figura 12, ma il lettore potrà apportare le modifiche che desidera.

Il disassemblato presentato non fa altro che prelevare il nuovo numero di device dalla locazione \$204 e trasformarlo in "corrente" dopo due necessarie operazioni di OR con i valori di #\$20 per il LISTEN e di #\$40 per il TALK.

Ma come è possibile che il numero di periferica che abbiamo in mente si trovi proprio nella locazione \$204 e non da un'altra parte? Eccone la motivazione: Il comando di Utility Loader "8", essendo tale, deve essere inviato su un file dati avente 15 come indirizzo secondario, il cociddetto espala dei comandi.

Nella mappa di memoria del 1541 si legge che esiste un buffer da 512 (\$200) a 552 (\$228) nel quale vengono depositat tutti comandi (caratteri, numeri, valori vari etc.) provenienti dal computer; tra questi figurerà anche il nome della nostra routine "6DN" il quale occupa tre locazioni: la "5" andrà in \$200. la "D" in \$201 e la "N" in \$201.

Si potrebbe quindi mettere, come suffisso del nome, il valore (come CHR\$) del nuovo device number desiderato ma, in tal caso, esso verrà interpretato come parfe integrante del nome che, invece, è costituito da tre soli caratteri. "FCDN"

Si risolve la questione ponendo un carattere di separazione (come la virgola, per esempio) tra l'ultima lettera del nome (in la "N") ed il CHR\$ del nuovo numero di periferica; ecco dunque la sintassi del nostro comando di Utiliti Loader...

OPEN 1, dv, '15, "&DN," + CHR\$(dn): CLOSE 1

...con il quale si potrà svolgere un'operazione analoga a quella già vista nel 1571: il device numbre cambierà da "dv' (vecchio) a "dn' [nuovo]; ma questo solo quando il comando sarà pronto: si era infatti rimasti alla locazione \$202 del buffer dei comandi, nella quale era contenuta la "N", ultima lettera del nome.

Con la sintassi suddetta, quindi, la virgola (che andrà in \$203) comunicherà al D.O.S. che i caratteric successión non fanno parte del nome ed il valore del CHRS si troverà in \$204, locazione dalla quale il programmino I.m. lo adopererà convenientemente onde trasformarlo in nuovo numero di periferica.

Il programma in linguaggio macchina è stato assemblato nella R.A.M. del Commodere 64 a partire da 49152 (\$COO0) e, come si nota, manca di un solo particolare dopo il RTS, e cioè del byte di checksum.

Senza preoccuparsi della faccenda, si può comunque registrare su disco (tramite l'abituale monitor di linguaggio macchina), la zona compresa tra \$C000 e \$C011, chiamandola pure "DN", creando un file "oggetto" pronto per essere trasformato in un eseguibile di tipo USR.

IL PROGRAMMA UTILITY LOADER MAKER

Si è già visto che le routine di tipo "th" sono poco usate a causa, molto probabilmente, della carenza di adeguate informa-

TIMES II Bute della Byte Delle Bute beamo dell'indirizzo di caricamento Bute isto dell'indirizzo di caricamento Numero di bytes di codice L.d. che segueno, con la Butes del codice sesquibile di linguaggio sacchina Butes del codice sesquibile di linguaggio sacchina Bute di checkeum di Lutti i bytes precedenti 4 - 71 Indirizzo di caricamento \$188 Lunghezza del codice in 1.m. caricamento \$188 in esadecimale Carics il nuovo numero di periferica Lo parcheggia nel registro X Esegue 1ºOR con #520 come numero di la ricezione dei dati (LISTEN) numero di periferica per ODA HEDR la ricezione dei dati (LISTEM) Lo pone nella locazione di LISTEN Ricarica il numero di periferica dal registro X Esegue l'OR con #5% cose numero di periferica per l'ambio dei dati (TMLX) -ST0 577 TXA > COSE 85 78 STA \$78 per l'invio dei dati (TALK) Lo pone nella locazione di TALK

zioni in proposito che ne rendano semplice l'impiego a chi può aver bisogno di potenza e flessibilità

Una notevole seccatura è rappresentata, anche per chi conosce gli U.L. dal calcolo (possibilmente esatto!) della checksum da porre al termine del codice di linguaggio macchina e dalla necessità di trasformare in USR la routine.

Se, per quest'ultima, è sufficiente un SA-VE "nome.U". 8, per il caso checksum è indubbia la necessità di disporre di un'apposita routine che svolga un'operazione tanto semplice quanto induttiva in irritanti errori che il comando. "P" nuò generare.

Se la checksum non è corretta, infatti, verirà restitutio un errore numero 50 di "Record not present", cost come se il byte di lunghezza del codice. LM. contiene un valore minore di quello reale (un codice di LM. verirà assunto come chechsum, covidmente sbaglista!) mentre se si riporta un valore di lunghezza maggiore di quello effettivo si avvà un errore 51 di "Overflow.

potrà essere scongiurato de un programma presente sul dischetto allegato allo speciale, chiamato Utility Loader Maker, il quale provvederà a tramutare il file PRG chiamato "DN" senza checksum, in un file USR chiamato "BDN" con la checksum corretta, pronto per essere eseguito da un comando di OPEN (come sopra riportato) a da un comando di PRINT*.

Verrà cioè inizialmente chiesto il nome del file di tipo programma da convertire e verrà svolto tutto il lavoro necessario, completato da una routine di gestione errori che avvertirà di eventuali problemi incontrati durante l'operazione che offrirà, alla fine, due file sul dischetto: quello originale, chiamato "DN", e quello eseguibile come comando "6" di U.L. chiamato "6DN", I due file sono comunque presenti sul dischetto allegato

L'UTILIZZO DEI COMANDI

Una volta creato il nostro file U.L. è possibile farlo girare nella R.A.M. del disk drive 1541 con un semplice comando invisto sul canale secondario 15 come comando "8"; ecco due sintassi basic equivalenti per cambiare il numero di periferica da 8 a 9 con il nuovo comando appena realizzato:

OPEN 1, 8, 15, "9DN," + CHR\$(9): CLOSE 1 OPEN 1, 8, 15: PRINT# 1, "9DN,"; CHR\$(9): CLOSE 1

E' questo il cosiddetto metodo software che richiede, obbligatoriamente, la presenza della "B" come primo carattere del nome, presenza non necessaria impiegand invece un altro sistema di attivazione della routine U.L. detto, in contrapposizione al primo, metodo hardware.

Tale modalità è resa possibile dalla presenza nella R.O.M. del D.O.S. del 1541 di una routine, detta di controllo dell'autostart, che inizia (o meglio iniziava) dalla locazione \$E780.

Sebbene non presente nella nuova release del D.O.S. 1541 e del 1571, di tale routine si riporta comunque, per completezza, il disassemblato (ovviamente commentato, riquadro 2) dal quale si può dedurre la modalità operativa del metodo hardware.

Tenendo a massa (pin numero 2 del bus seriale) le linee CLK cioè CLOCK (pin numero 4) e DATA (pin numero 5), il 1541 attende il ritorno delle linee allo stato logico (1+5 Volt) per caricare ed esseguire il primo file presente sul dischetto inserito nel disk drive.

UN POTENTE COMANDO

Da queste righe dovrebbe essere emersa l'importanza del comando descritto che, in quanto "costruito" dall'utente, pos-

- REM RIQUADRO 1

siede una potenza intrinseca notevole. L'invito è ovviamente rivolto alla considerazione del programma "FDN" come di un puro esempio (sebbene alquanto utile ed immediato) di quanto possa essere realizzato con il non più misterioso comando "&" di U.L. grazie anche alle note esposte nell'articolo e nel programma U.L. Maker (riquadro 1) il quale solleva persino dal compito più noioso inerente la creazione di un file USR di Utility Loader.

Solo nel campo delle protezioni, ad esempio, si potrebbero avere "B" routine piutosto "cattive" che formattano dischi, disallineano testine o, molto più semplicemente, cancellano tutte le tracce tranne la diciottesima...





> 2002				
	AS FC	LDA S	FC 1	Confronta il byte alto dell'indirizzo corrente e di quello di caricamento
.> 2884	CS FE FB 68	CHP S	FE :	e di quello di caricamento
.> geen	EG FB	BEQ S		Esci se sono uguali Incrementa il byte basso
> 8880 > 2880	DØ E7 EB FC	BNE S	0073	Prosegui se non vi e' overflow Incrementa il byte alto
> 2000	DØ E3	BNE S		
> 2692	84 B7	LDY \$	87	
.> 2892 coda al	A2 03 nome del	LDX #	103 :	Quattro caratteri (3 + lo zero) da aggiungere
> 2894	BD B1 09	LDA S	2981,X;	Tranferisce il suffisso ",U,W" dopo il nome
> 2897	99 AB 82	STA S		",U,W" dopo il nome
> 203B	CA	DEX	1	del file e prosegue per tutti i
> 289C > 289F	18 F6	BPL S		quattro caratteri
.> BRRE	cendo anch	INY	aratter	Increments la lunghezza del nome del file, "S" aggiunto prima del nome del file
-> DARRE	84 87 C6 88		87	Nuovo numero di caratteri del nome del file [] nome del file inizia un carattere prima (de
.> 88A1	C6 BB	DEC \$		
.> 08A3	38 BA	LDA #	1 902	Numero di file lògico e di indirizzo secondario
> 08A5 > 08A7	85 88 85 89	STA S		File logico Indirizzo secondario
> 0849	20 CB FF	JSR #	EECO .	
> BBAC	88 88 88 CB FF	LDX #	FFC9	Canale numero 2
> 0881	AD 68 C8	LDA S	Cose :	
> 0884	20 D2 FF	JSR S	FFD2 :	Registra sul file USR . Secondo byte
> 0887 > 0888	PR DP FF	JSR S	FFD2	Registra sul file USR
.> 088D	on as ca	1.00 \$	C882 .	Terzo bute
> 88C8 > 88C3	50 DS FF	JSR S	rees :	Registra sul file USR Numero di bytes del codice in linguaggio macch:
> gars	60 00			Indice upuale a zero
9388 <.	89 03 C0	JSR S	C003,Y	Prende un byte del codice L.H.
.> DBCE	CB	INY	,,,,,	Lo registra sul file USR Incrementa l'indice Decrementa il numero di bytes del codice
.> 08CF .> 08D0	DØ F6	DEX .	gara !	Decrementa il numero di bytes del codice Prosegui se diverso da zero
saea <.	OS PF	1.00 4	FF .	
> 0804		JSR 2	FFD2 :	
> 0807	A9 02 20 C3 FF	199 4	#02 : FFC3 :	File logico 2 CLOSE del file logico numero 2
.> 080C	20 E7 FF	JSR S	FFE7 ;	Chiude tutti i files e ripristina le periferio
1/0 di d .> 080F	efault 20 B7 FF	100 6	FFB7 :	Legge 1g Status
5388 <.	FØ 22	BEG \$	8986	
> 88E6	CS 48	CMP #	340	E' uguale a 64 (fine del file)? Si, prosegui
	100,00	1000		gnalazione d'errore
> SBEB	AS 15	LDA .	\$15	Valore massimo del volume del S.I.D. Attack/decay
.> @BEC	AB 88		0418	Volume del S.I.D.
3389 <.	8D 18 D4			
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1	8D 18 D4 8E 85 D4		D406 :	Sustain/release per la voce 1
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F4 > 08F7	80 18 04 8E 85 04 8C 86 04 A5 30	STX S	530 E	Volume del S.I.D. Attack/decay per la voce 1 Sustain/release per la voce 1 Bute high della frequenza
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A9 38 A2 28	STX S STY S LDA #	530 530 520	
> 28EC > 28EE > 28F1 > 28F4 > 28F7 > 28F9 > 28F8 > 28F8	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A9 38 A2 28 A8 21 8D 81 D4	STX S STY S LDA * LDX * LDY *	530 530 520 521 521	Valore d'inizializzazione del suono Voce numero 1
> 28EC > 28EE > 28F1 > 28F9 > 28F9 > 28F9 > 28F8	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A9 38 A2 28 A8 21 8D 81 D4 8E 84 D4	LDA * LDA * LDA * LDA * LDY * LSTA S	530 530 520 521 5401 5401	Valore d'inizializzazione del suono Voce numero 1 Forma d'anda
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F9 > 08F9 > 08F9 > 08F8 > 08F8 > 08F8 > 0900 > 0903 > 0903	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 83 38 82 28 82 21 8D 81 D4 8E 84 D4 8C 84 D4 8C 84 D4	LDA LDA LDY LDY STA S STX S LDY	0406 \$30 \$20 \$21 0404 0404 0404	Seleziona il dente di sega Valore d'anizializzazione del suono Voce numero 1 Forna d'onda Forna d'onda Indice a zero
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F9 > 08F9 > 08F8 > 08F8 > 0900 > 0900 > 0900 > 0908	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A3 38 A2 28 A2 28 A2 21 BD 81 D4 BE 84 D4 BE 84 D4 BC 84 D4 BC 84 D4 BC 84 D4 BC 84 D4 BC 88 BS 88	LDA LDA LDY LDY STA S STY S LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY	0406 \$30 \$20 \$21 0401 0404 500 6005 Y	Selezione il dente di sege Valore d'inizializzazione del suono Voce musero i Forne d'onda Indice a zero Prende un carettere delle scritta "Stato disco
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F3 > 08F8 > 08F8 > 08F8 > 08F8 > 0908 > 0908 > 0908 > 0908 > 0908 > 0908	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A9 30 A2 20 A0 21 BD 01 D4 8E 84 D4 8C 84 D4 A0 30 89 85 89 F0 9E 20 D5 FF	STX S STY S LDA * LDX * LDY * STA S STX S STX S LDY S LDY S LDY S LDY S LDY S LDY S	0406 \$30 \$20 \$21 0404 0404 500 6005 Y	Selezione il dente di sege Valore d'inizializzazione del suono Voce mumero i Forna d'onda Forna d'onda Indice a zero Prende un carattere delle scritta "Stato disco Foce se null'
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F9 > 08F9 > 08F8 > 08F8 > 08F8 > 0908 > 0908	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 A9 30 A2 20 A0 21 BD 01 D4 8E 04 D4 8C 04 D4 8C 04 D4 8C 05 B9 8C	STX S STY S LDA * LDY * LDY * STA S STX S STX S STY S LDY * LDY S	D406 \$30 \$20 \$21 D401 D404 D404 \$60 6905, Y 6913 FFD2	Salezione il conte al sege valore d'inizializzazione del suono Valore d'inizializzazione Forna d'onda Indice a zero Perede un carattere delle scritta "Stato disco Esco se rullo nitrisenti lo invia allo scherno
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F8 > 08F8 > 0900 > 0900	8D 18 D4 8E 65 D4 8C 66 D4 A9 30 A2 28 A9 21 8D 61 D4 8E 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 68 D5 F6 65 E9 F6 05 FF	STX S STY S LDA ** LDY ** STA S STX S STX S STY S LDY ** LDA S STY S LDY ** LDA S I STX S I STY S LDA S I STY S LDA S I STY S LDA S I SEQ S INY BNE S	D406 530 520 521 521 D401 D404 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600	Delections il dente di angga Vocen numero il Ilzamelore del suono Vocen numero il Forna ol'enda Indice a zero Fende un carattere della scritta "Stato disco Sace sa nollo invis allo scheme Incressenta il'indice Foresgue con il prossimo carattere
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F3 > 08F9 > 08F9 > 08F9 > 08F8 > 0890 > 0900 > 0900 > 0901 > 0911 > 0913	8D 18 D4 8E 65 D4 8C 66 D4 A9 30 A2 28 A9 21 8D 61 D4 8E 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 68 D5 F6 65 E9 F6 05 FF	STX S STY S LDA ** LDY ** STA S STX S STX S STY S LDY ** LDA S STY S LDY ** LDA S I STX S I STY S LDA S I STY S LDA S I STY S LDA S I SEQ S INY BNE S	D406 530 520 521 521 D401 D404 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600	Delectrons il derie di anga Voce numero il lizzestore del suono Voce numero il lizzestore Forma d'onda indice a recettere delle scritta "Stato disco Esco se nullo Altzisenti lo invia allo scheme dittisenti lo invia allo scheme Prosegue con il prossino carattere Periferica numero il disk detuo)
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F8 > 08F8 > 0890 > 0900 > 0900 > 0900 > 0901 > 0911 > 0918 > 0918 > 0918	8D 18 D4 8E 65 D4 8C 66 D4 8D 60 D4 8D 61 D4 8E 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 65 D2 F6 06 D0 F5 A9 08 20 B4 FF	STY S STY S LDA ** LDY	D406 530 520 521 D401 D404 D404 D404 D404 S00 0905, Y, 0913 FFD2 0908 508 FFB4	beleziona il dende di aggi. Voce nuero il lizzatione del suono Voce nuero il Voce nue
> 0000 > 0000	8D 18 D4 8E 65 D4 8C 66 D4 8D 60 D4 8D 61 D4 8E 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 64 D4 8C 65 D2 F6 06 D0 F5 A9 08 20 B4 FF	STY S STY S LDA ** LDY	D406 530 520 521 D401 D404 D404 D404 D404 S00 0905, Y, 0913 FFD2 0908 508 FFB4	beleziona il dende di aggi. Voce nuero il lizzatione del suono Voce nuero il Voce nue
> 08EC > 08EE > 08F1 > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 0890 > 0900 > 0900 > 0910 > 0911 > 0911 > 0915 > 0915 > 0915 > 0915 > 0916 > 0915 > 0915 > 0915 > 0916 > 0916 > 0917 - 0918 - 0918	8D 18 D4 8E 85 D4 8C 86 D4 8C 86 D4 8C 86 D4 8D 81 D4 8D 81 D4 8D 81 D4 8C 84 D4 8C 84 D4 8C 8C D2 FF CB D8 FF 8C 8	STY S STY S LDA ** LDY	D406 530 520 521 D401 D404 D404 D404 D404 S00 0905, Y, 0913 FFD2 0908 508 FFB4	beleziona il dende di aggi. Voce nuero il lizzatione del suono Voce nuero il Voce nue
> 00000 > 000000 > 00000 > 0000	80 18 04 86 85 94 86 86 86 87 88 88 88 88 91 88 88 91 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	STY S STY S LDA = LDX = STA S STY S S STY S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D406 530 520 521 D401 D401 D401 D401 S60 S60 FFD2 S7F S7F S7F S7F SFF	Dallors of International Common Voter Harmon I Common I Com
> 00000 > 000000 > 00000 > 0000	80 18 04 81 85 04 81 86 04 81 86 04 81 81 98 82 80 81 04 81 81 98 80 81 98 80 81 98 80 81 98 80 81 80 80 81 80 8	STY S STY S LDA S LDY S LDY S LDY S STY S S STY S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D406 530 520 521 D401 D401 D401 D401 D401 D404 560 6005 Y 6006 FFO2 6006 FFO2 FFO3 FF	Delected 11 Courts de Augustione del munos Vocentamen 1 Courts de Courts d
> 08EC > 08E1 > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 0965 > 0906 > 0906	80 18 04 86 85 85 96 86 96 96 86 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	STY S STY S STY S LDA = LDY = LDY = LDY = LDY = LDY = STA S STY S LDY = STY S LDA = STY S LDA = LDA = STY S LDA = JSR S JSR S LDA = JSR S	D406 530 520	Olicie d'inizializzazione dal munco Vucce nuamo: 1 Vucce nua
> 08EC > 08ET > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 0898 > 0908 > 0908 > 0908 > 0911 > 0915 > 0915 > 0915 > 0918 > 0915 > 0918 > 0919 > 0915 > 0918 > 0918 > 0919 > 0918 > 0918	80 18 04 80 65 04 81 65 04 83 65 19 80 61 04 80 61 04 80 61 04 80 65 64 90 65 67 60 65 67 60 65 67 90	STY S LDA = LDY = LOY = LSTY S LDA =	D406 530 520 520 521 522	Olicie d'inizializzazione dal munco Vucce nuamo: 1 Vucce nua
> 08EC > 08ET > 08F1 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 08F3 > 0906 > 0908 > 0908	80 18 04 86 85 85 96 86 96 96 86 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	STY S LDA = LDY = LOY = LSTY S LDA =	D406 530 520 520 521 522	Union of Initializations dal muono Vuosen manno! I vuono manno: I
> 08EC 9881	80 18 04 80 68 65 85 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	STY S STY S LDA * LDA * LDY * LDA 2 STY S LDA 2 LDY S LDA 2 LDA 2 LDA 3 LDA 4 LDA 3 LDA 4 LDA 4 LDA 4 LDA 4 LDA 4 LDA 5	D406 1530 1520 15	Olicie d'inizializzatione del munos Unconsumero I Uniconsumero I Forma d'unida Torna d'unida
> 00000 > 000000 > 00000 > 00000 > 00000 > 00000 > 00000 > 00000 > 0000	80 18 04 86 85 85 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	STY S STY S LDA ** LDA ** LDY S STY S STY S STY S LDA S STY S LDA S LDA S LDA S JSR S JS	0406 530 520 520 521 521 521 521 521 522	Olicie d'inizializzatione del munos Unconsumero I Uniconsumero I Forma d'unida Torna d'unida
> 08EC 08ET	80 18 0H 86 85 85 87 86 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 88	STY S STY S LDA S LDA S LDY S STY S S STY S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D406 1330 1520 15	Union of International Company of the Company of Compan
> 0800 > 0800	80 18 04 80 68 65 95 97 98 67 98 97 98 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	STY S STY S LDA S LDA S LDY S STY S S STY S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D406 530 520 520 520 521 520 521 520 521 520	Nation of this state of the second state of th



Scritte d'intentazione:

Jeensty 31 ee et 20 ee 20 ee 50 ee 50 ee 20 ee 2

Suffisso del tipo di file "User" in modo "Write" per la scrittura dell'"\$-File utility loader"

1 W.U.

.>00981 57 SC 55 SC

Scritta di informazione dello stato del disco:

.>00985 0D 0D 98 D3 54 41 54 4F: ...STATO .>00980 20 44 49 53 43 4F 3A 20: DISCO: .>00995 05 00

Scritta di conclusione del programma:

>00997 00 00 98 00 52 45 40 45: ...PREHE
>0099F 52 45 20 55 4E 20 54 41: RE UN TA

----- REM RIQUEDRO P -----

ROUTINE R.O.H. DEL D.O.S. DI CONTROLLO PER L'AUTO-START Nota: non presente nelle nuove R.C.M. del disk drive 1541 DISASSEMBLATO COMMENTATO:

PTG .> E77F .> E780 .> E783 .> E781 .> E786 .> E780 IEEE AD 80 18 LDA \$1800 AA TAX 29 04 AND *504 F0 F7 BEQ \$E77F IEEE
.> E789
.> E788
.> E780
.> E786
.> E786
.> E791
In
.> E793
.> E798
.> E798 29 01 F0 F2 50 AND #581 BEQ SE77F AD 66 29 65

18 LDA

F0 F9 BNE \$E78E EE 78 G2 INC \$0278 EE 74 G2 INC \$0274 AS 2A LDA #\$EA BD 00 G2 STA \$0220 4C AB E7 JHP \$E7AB

Fine della poutine Fine della routine
Legge la porta IEEE
Ne parcheggia il valore nel registro X
Isola il bit di Clock In
Esce se non e' ed uno
Riprende dal registro X la lettura della porta

Isola il bit di Data In Esce se non e' ad uno Riebilita l'interrupt Legge nuovamente la porta IEEE
Testa contemporanemente i bits Clock In m Data

Attende entrambi a zero Nome del file Caratteri nella linea di input Carattere "=" come nome del file Lo scrive nel buffer Prosegue come per il comando "&"

----- REM RIQUADRO 3 -----

ROUTINE R.O.H. DEL D.O.S. DI CALCOLO DELLA CHECKSUM PER 1 FILE USR DEL COMANDO "A" DI UTILITY LOADER

DISASSEMBLATO COMMENTATO

.> E848 A8 .> E84C 65 87 ADC #58 STA \$87 RTS

Azzera il carry Sonna la vecchia checksum al valore contenuto ; Somma l'eventuale carry generatosi ; Lo pone come nuovo valore di checksum ; Fine della routine

GLI ERRORI "PROTETTIVI"

Come mai i dischi dei programmi in commercio sono pieni di errori?

"Errare humanim est" ricordava Seneca nelle sua celebre frate ratta dale" Pociamazioni, sebbene San Bernardo vi fece un 'append' del suo invito a non essere disbolio (...humanum tamen sed disbolicum) sembra ce he i consiglio non abbila autru un riscontro pratico, perlomeno dal punto di vista informatico, dali momento che a tutti sarà capitato di cosevara il furioso lampeggiare del Led del rive durante l'uso di un qualsiasi programma commerciale, presunto originate.

president of originales proposed to originale proposed to observe the absolute of all cases the absolute of all cases the absolute of all cases the absolute of a case the access to a case the absolute of a case the access the access

In attesa di una legge che obblighi i programmatori e le software-house a lavorare completamente GRATIS le ditte produttrici si sono affidate ad espedienti di ogni tipo per la disperata protezione dei lavori dei loro bravissimi, e costosissimi, programmatori

Hanno quindi esplorato il C/64 alla ricerca di puntatori da alterare, ipermegautostart disabilitanti l'intero sistema elaborativo ed altre diavoltere più o meno valide contro le quali si poteva sempre impiegare il "Galacopier V999.99" il cui numero di release si incrementava ad ogni socita diuna nuova protezione, creando, di fatto, una gara senza fina.

La competizione, tuttora in corso, si è decisamente trasferita su altri ben più veloci circuiti, mentre una costante è rimasta nel rapidissimo progredire dei sistemi anticopia: gli errori sul dischetto.

IL MONDO COPIATORI

Sostanzialmente un copiatore ha il compito, apparentemente semplice, di ricreare su un dischetto - copia un ben preciso stato magnetico rilevato dal floppy disk originale.

Il compito viene generalmente svolto leggendo le informazioni da quest'ultimo supporto e depositandole temporaneamente nella R.A.M. del computer dalla quale verranno, in seguitor, ripresi per il finale trasferimento sulla copia.

Le carateristiche del D.O.S. del 1541 hanno, però. suggerito una semplice procedura per impedire la lettura di alcuni sisttori del disco da parte della R.O.M. del 1541, la quale esegue prima durante e dopo le operazioni di V.O. una spaventosa quantità di controlli: in caso di fallimento di uno solo di questi. Il dirve genererà inesorabilmente un messaggio di errore. Impedendo la prosecuzione delle operazioni.

dendo la prosecuzione delle operazioni. Solitamente l'operazione particolare che viene impedita è proprio quella della letturra dal disco originale, mediante la creazione intenzionale, sullo stesso, di alcuni errori, la cui presenza andrà poi verificate di apposite routine, come si specificherà

I vecchi copiatori, quindi, erano costretti a trasferire la sola parle "leggibile" del dischetto. Quando il programma veniva mandato in esseuzione, e falliva il controllo a causa della presenza degli errori, si otteneva l'impiantamento o l'autocancellazione del software che impediva l'accesso al programma vero e proprir.

Oggicjomo i programmi vengono scritti su disco in particolarismi tromati che risultano alquanto impenertabili da chiunque non abbia una più che buona conoscenza del D.O.S. VZ. 6 e magari di qualche altro sistema operativo per dischi (tipo la gestione drive del programma di protezione "Liba" per Tamblente MS-DOS, dalla quale si può imparare davvero parecchioli.

"Esteticamente" è solo rilevabile un gruppo di settori completamente pieni di errori i quali, in realtà, nascondono i veri dati (scritti, comunque, in maniera codificata) in traccie "randomatiche" la cui distanza e distribuzione è data dai codici di una particolare password (la quale può anche essere "incorporata" e non necessariamente chiesta all'utente) che andrà anche a decodificare i dati letti: diabolicamente machiavellico!

Esamineremo ora, in dettaglio, la tradizionale protezione basata sugli errori, sebbene oggi non sia più in vigore nelle softhouse di un certo livello.

PROGRAMMI ED ERRORI

La protezione dei programmi mediante la sola creazione di errori su disco oggigiorno non è più affidabile.

I copiatori più diffusi prevedono anche alcune routine che, girando nella R.A.M. del 1541, "bi-ypassano" la tradizionale R.O.M. di lettura del D.O.S., evitando, di conseguenza, tutte le generazioni di errori non desiderate.

La creazione di tali routine di lettura alternative, alimeno in teoria, è asstanzialmente molto semplico: viene ricopiata in R.A.M. pari pari, la versione R.O.M. originale e, quindi, "dabborata" togliendo tutte leistruzioni di controllo della presenza di eventuali errori chè, in caso di riscontro positivo, abortirebbero la procedura di lettura.

Il risultato è una routine scarnissima che svolge una sola operazione: la lettura di un qualsiasi settore.

Mentre, a questo punto, il D.O.S. VZ.6 controlla che il primo valore del blocco datisa uguale a 7 per non generare il messaggio di errore "22, READ ERROR etc.", (indicante un blocco dati non presente), il a routine "fantasma" esegue regolarmente la lettura del settore senza curarsi della validità, o meno, dei valori "di contorno".

Ed ecco che, di riflesso, si intuisce anche come si crea un falso errore su dischetto: l'errore "23. READ ERROR etc." (che sino a pochissimi anni fa sembrava invalicabile!), per esempio, viene generato se il valore della somma di controllo (checksum)

del blocco data è differente dal valure corretto calcolato al momento della scrittura del settore stesso: basta ricorrere alla routine R.O.M. di scrittura copiata in R.A.M., ed opportunamente modificata, in modo che il calcolo dell'esatta checksum non venga considerato e si riporti sul dischetto in qualsiasi altro valore il quale, in fase di lettura, darà luogo ad un non più misteriose arrone nuemen 23.

so errore numero 2.5.
La creazione di un errore su disco, quindi, richiede sostanzialmente un'adatta routine che deve obbligatoriamente girare
nella R.A.M. del drive in quanto l'interazione con il D.O.S. è troppo diretta per essere
compiuta dall'esterno.

Tutti gli accessi al dischetto, infatti, vengono trasformati in alcuni parametri depositati in apposite locazioni dalle quali la routine di interrupt del 1541 provvederà a prelevaril per sapere esattamente se deve leggere o scrivere e dove farlo nell'ambito dell'intera superficie magnetica del flop-

py disk.

La ragione è semplicemente dettata dalle delicatissime temporizzazioni che regolano le funzioni I/O del disk drive in quanto
una semplice POKE in I.m. deve trasformarsi nell'univoca modifica (nel caso del
Write) di una ben precisa zona del supporto: il singolo bute registrato.

ERRORI: QUALI SONO?

Sono qui riportati due soli esempi di errori per rendere noto che un errore non necessariamente è tale; sebbene velocissimo, un computer è decisamente stupido: basta spostargili anche una sola virgola per "convincere" il software di gestione (nella fattispecie, il D.O.S. V2.6) che vi è un "errore"

Come si sarà notato (delusi?), la creazione di un error eisulte essere alquanto banale sebbene la faccenda non abbia un'applicabilità universale: non tutti gli erori possono infatti essere riprodotti artificialmente su un dischetto (Seampio: al Wricialmente su un dischetto (Seampio: al Write Protect On non é ricreabile in lettura) ma qui poch che possono essero, sono stati que por la proseggere i floppy disk dalla duplicazione abusiva.

Sebbene esistono anche alcuni errori di protezione in scrittura, il discorso verterà essenzialmente su quelli in lettura, impiegati in tutte le generazioni di protezioni con errori su disco.

Per esaurire il discorso dei Write Error basterà ricordare la modifica del valore 65 (\$41) presente nel byte 2 della traccia 18 settore 0, con un qualsiasi valore differente il quale, nel caso di tentativi di scrittura sul floppy così trattato, genererà l'errore numero 73 di D.O.S. Mismatch ossia non compatibile in Write mode; è però aggirabile con una routine ad accesso diretto che riporti il byte colpevole al valore originale.

E' ancora più semplice la risoluzione del problema dovuto all'errore 26 (Write Protect On) che consente la scrittura con la semplice rimozione della linguetta protettiva.

GLI ERRORI "SERI"

Ed eccoci ai celeberrimi READ ERROR che tante pene hanno fatto patire alle testine dei 1541 dell'intero globo terraqueo. Il gruppo degli errori simulabili su floopy

ne dei 1541 dell'intero globo terraqueo. Il gruppo degli errori simulabili su floppy comprende quattro tipi principali, ai quali se ne sono in seguito aggiunti altri due per un totale di sei "falsità magnetiche" che si andranno co car ad esplicare.

READ ERROR numero 20

Apparentemente è uno dei più micidiali: il controller del disco non è in grado di localizzare l'intestazione del blocco e quindi non lo legge neppure.

Analizzando COME fa il 1541 a considerare "trovata" l'intestazione di un settore, si può efficacemente scoprire in quale modo fargli credere presente un inesistente errore numero 20.

II D.O.S. legge l'intestazione di un qualsiasi blocco con la routine presente da \$F510 nella R.O.M. del disk drive e confronta i primi otto valori letti con gli otto presenti in pagina zero (ci riferiamo alla mappa della memoria del 1541 e ono del computer) da \$24 a \$28 compresi: qualunque differenza decrementerà un contatore del numero di tentativi (il registro X inzialmente è setto a 90) il quale, raggiunto il valore nullo (tentativi esauriti...) genererà l'errore 20.

Una routine di creazione di tale errore, quindi, di solito legge il settore da alterare, ne modifica gli ormai famosi otto valori, e lo riscrive con una routine su R.A.M. che non controlla la validità dei valori d'intestazione.

READ ERROR numero 21

Questo errore indica che il controller non è in grado di rilevare la presenza di un carattere di sincronizzazione valido.

Dal punto di vista pratico, la realizzazione "artificiale" del presente "READ ER-ROR" è la più difficoltosa, proprio per il rischio di andare a sovrascrivere zone da preservare a causa della precisione di posizionamento richiesta alla testina quando modifica i corretti caratteri di sincronismo che, normalmente, hanno la configurazione binaria \$01010101 cioè \$55 esadecimale.

In. 21, infatti, è un errore che prescinde da alcuni valori di controllo registrati insieme ad ogni settore (checksum, Id. etc.) ma viene generato a monte della lettura, quando la testina aspetta che una serie di zero ed uno gli passi davanti, per rendersi conto se l'allineamento con il settore da leggere è corretto popure no.

Come tale non nuò essere creato in sequito ad una lettura del blocco, ma necessita di un allineamento con l'header dello stesso, una lettura dei valori da non modificare un posizionamento sul primo dei valori da alterare (il primo dei SYNC), il cambiamento istantaneo del Port Controller da input (Read) ad output (Write) e l'immediato invio alla testina di scrittura di una serie di SYNC illegali, misti ad alcuni validi (altrimenti si rischia di non trovare più il settore per dawerol), in modo che una normale routine R.O.M. non si senta sufficientemente "sicura" di essersi correttamente posizionata sul settore da leggere: il risultato, ovviamente, sarà quindi un "21, READ ERROR, tt. ss".

READ ERROR numero 22

Si tratta del tipico errore da "falso allarme": "Blocco dati non presente" è l'ufficiale descrizione del "22, R. E." il quale, in realtà, è ricreabile con una facilità estre-

II D.O.S. V2.6, subito dopo il secondo SYNC che separa l'intestazione dal blocco dati vero e proprio, aspetta di leggere un valore di \$07 che rappresenta la costante di inizio dati del blocco.

Letto il. 7, quindi, il controller sa che dal successivo dato (compresol) in avanti, arriveranno i 256 byte del settore scritto sul dischetto.

L'errore numero 22 è intimamente legato a questa costante uguale a 7. Se, infatti, il D.O.S. non la trova al posto giusto (e legge, per esempio. un valore di otto oppure un qualsiasi altro differente dal sette "originale"), verrà generato il READ ERROR di blocco dati non presente, anche se tutti i 256 byte successivi sono correttissimi.

Appurato che il trucco è legato alla modifica della costante 7 (normalmente contenuta in pagina zero all'indirizzo \$47); si sarà compreso come generare l'errore numero 22: una lettura (anche con la routine R.O.M.), seguita da un'alterazione della locazione \$47 e da una riscrittura del settore sortirà il voluto effetto.

READ ERROR numero 23

Altro errore dell'ex serie "gli impossibili", la cui banalità di creazione è paragonabile a quella del precedente.

Il byte di contorno da "toccare" viene rivelato dalla descrizione dell'errore stesso: "Errore di checksum nel blocco dati".

Già si dovrebbe sapere che per ogni settore vi sono due somme di controllo: la prima per l'intestazione, e la seconda per il blocco dei dati; orbene il "nostro uomo" è la seconda checksum per modificare la quale basterà agire come per l'errore numero 22.

La lettura del settore fornirà la checksum corretta nella locazione \$3A dalla quale un programma di creazione errori sofisticato, ad esempio, potri leggeria e proporta all'utente per farsi quindi dare la nuova (falsa) checksum desiderata che andrà a sovrasorivere la locazione \$3A.

A questo punto basterà impiegare, per la riscrittura del blocco, una routine in R.A. M. del tutto identica a quella su R.O.M. con l'eccezione della chiamata alla routine di calcolo dei valori di "contromo" corretti, tra cui la "Chk.2" presente in \$\$A la quale dewe, invece, rimanere "illegale".

READ ERROR numero 27

Il presente è l'errore gemello del precedente: "Errore di checksum nell'intestazione".

Tuttavia la sua generazione è alquanto complessa rispetto al precedente n. 23, dal momento che ci si trova ad operare modifiche nei valori dell'inetazione che richiedono particolari temporizzazione moto più restrittive rispetto alla zona dei dati del settore: leggendo un byte non è possibile seagueir troppe istrazioni in L.M. in quanto il numero dei cicil di clock necessario per seagueire può generare incompatibilità con le impostazioni dei timer interni.

Owiamente la faccenda non è, però impossibile, tant'è vero che si fa: leggendo fintestazione si provvede a modificare la "Chk 1" mentre si prosegue la lettura (inutile...) di altri dati, necessaria per far quadrare i conti come numero di cicli, rispetto alla routine R.O.M.

Nella locazione \$1A si troverà il corretto valore di checksum subito dopo la lettura attraverso la R.O.M. originale (oppure equivalenti routine R.A.M.) e quindi si potrà agire come per la "Chk 2" a proposito dell'errore precedente.

Decisa la checksum errata da scrivere, si potrà eseguire la routine R.O.M. di scrittura posta su R.A.M. e "mutilata" dei controlli di validità intestazioni e simili.

Naturalmente si dovrà prestare attenzione ad eventuali trasferimenti di valori che avvengono nelle routine di calcolo e verifica delle somme di controllo, in maniera da non far "saltare" la delicatissima procedura di creazione di un errore come il 27.

DISK ID MISMATCH numero 29

Anche se può sembrare strano, tale errore ("Errore nell'1d. del dischetto") è intimamente connesso al precadente: entrambi verificano dei valori presenti nell'intestazione del entrambi vengono verificati dalla stessa routine R.O.M posta a partire da 85381.

Ne consegue che le modalità di creazione di due errori sono pressochè identiche; ovviamente nel caso del 29 la modifica riguarderà uno oppure entrambi i valori dell'Id. che, per dar luogo all'errore, dovranno essere settati a valori differenti dagli originali (i codici A.S.C.I.I. dei due caratteri dell'Id.).

Anche in questo caso rimangono validi tutti i problemi dovuti alla delicata modifica dell'intestazione che deve avvenire con routine praticamente identiche a quelle originali della R.O.M. con le minime modifiche necessarie alla generazione dell'errore desiderato.

E PER RIMETTERE TUTTO A POSTO?

Disfare è indubbiamente più facile che creare qualcosa, ed infatti l'eliminazione degli errori è un altro dei miti infranti che ci si accingerà a descrivere.

Solitamente la necessità principale legata alla protezione con errori su disco riguarda la creazione degli stessi e non certo la loro rimozione.

Vuoi per didattica, vuoi per informazione, vuoi per altri motivi leggermente più loschi, è però nato il desiderio di risanaré (se possibile) quei settori contenenti alcuni errori, in modo da renderli nuovamente accessibili al D.O.S. V.2.6.

Tutto ciò è chiaramente possibile se l'arore è di tipo software, magari creato artificialmente; se con un punteruolo si incide un dischetto, chiaramente, l'errore creato in tal modo non sarà assolutamente rimuovibile con una semplice routine "Elimina Errori".

Normalmente, però, tutti gli errori presenti su un dischetto sono del tipo software e quindi rimuovibili da parte di una specifica routine.

Tale routine ha una struttura sostanzialmente identica a quella delle routine di creazione degli errori; la funzione svolta è quella di leggere nella R.A.M. del drive il settore danneggiato, dopo aver ricavato, da una traccia non danneggiata, i valori corretti di Id., sincronismi di inizio e fine, etc. La routine di lettura che svolge questo compito è anch'essa del tutto simile alla sua collega su R.O.M. con l'ovvia esclusione dei controlli di errori vari il cui riscontro porterebbe immancabilmente all'interruzione della procedura.

Una volta acquisito il blocco in memoria, il più è fatto; si ha a disposizione un normalissimo settore che si può riscrivere con le routine standard.

Per universalizzare la procedura, però, anche la routine di scrittura viene riscritta su R.A.M. in modo da riparare anche il "terribile" errore numero 21 con tutto il suo codazzo di sincronismi alterati.

Una routine che svolge questo delicato compito, sebbene non verrà descritta con disassemblato, è stata comunque inserita nel dischetto (allegato al presente "Speciale") con il nome di "Elimina Erron"; sebbene il programma sia già pronto per l'uso, sarà comunque possibile l'estrazione della sola routine in L.M. per consentire un suo impiego in programmi più complessi.

UN'IDEA PER CONCLUDERE

Questo "Speciale" ha avuto inizio da un'idea del mirabolante Ing. de Simone il quale aveva sempre cercato una routine che eliminasse gli errori dai dischetti in modo dia adoperare, anche nell'ambito "otto bit", la procedura di protezione detta del "Laser Hole" (o foro laser), glà in vigore per i sistemi MS-DOS.

Tecnicamente un foro su una superficie magnetica è visto dal sistema Drive come un errore su disco il quale, owiamente, non è più correggibile dal momento che è di trop hardware, cioè causato da un'alterazione fisica della superficie magnetica del dischetto.

La protezione suggerita fa semplicemente uso di questo brutale sistema per creare un errore che un copiatore, per quanto "magico" sia, può solo copiare come errore software e non più hardware.

Una routine elimina errori può svolgere il suo lavoro solo de esclusivamente sugli errori software. Se, prima di andare a testare la presenza dell'errore in trascia "T', si fa operare sulla stessa traccia la routine "Elimina Errori", sul disco originale l'errore verrà ir tovato comunque, mentre, su quello copia, verrà eliminato dalla preventiva passata di cancellazione errori e pertanto refilicacione.

Se tale sistema di protezione viene combinato con un'efficace prevenzione anticrack per impedire di accedere alle routine di eliminazione e controllo errori, rappresenta sicuramente la vera ed unica protezione anticopia efficace al 99% con la quale non vi è copiatore presente nè futuro in grado di creare copie funzionanti del

Chiaramente, per come è pensata, la protezione non è applicabile industrialmente (rigando un dischetto con uno spillo come si fa a sapere, dall'esterno, quali set-

tori si stanno rovinando?) ma rappresenta sicuramente una valida proposta per la protezione di demo personali da inviare a Software House o da dare in pasto a personaggi potenzialmente pericolosi.

A titolo riassuntivo, ecco comunque la protezione così come è stata pensata da de Simone:

Formattare ex novo un dischetto
 Con un laser, spillo, punteruolo etc, crea-

 Con un laser, spillo, puntervolo etc. creare una micro scalfitura sul dischetto, in prossimità delle tracce più esterne (1, 2, etc.) oppure più interne (34, 35, etc.), cioè NON in mezzo al dischetto (traccia 18 e

3. Con un programma del tipo "Disk Scanner" verificare l'intero disco per scoprire i settori distrutti con l'errore hardware ed il

loro tipo.

A, Aggiungere, al programma da proteggere, due rotine da esoguirsi l'una dietro faltar, PRIMA della partenza del programma vero e proprio: la prima deve tentare di eliminare gli arron present nei astoti incritelmata più promo present nei astoti incritelmata più promo present nei astoti incritentativo); la seconda hai i compito di leggere gli stessi settori nel tentativo di rintracciare gli stessi errori che non dovrebbero essere stati "cancellati".

 Registrare, sul dischetto così trattato, il programma da proteggere con incorporate le due routine (nasconderle benel), avendo cura che non vada ad occupare nessun settore delle tracce danneggiate.

Al momento del caricamento e dell'esecuzione del programma, i casi possono es-

ser due:

• Gli errori non si possono cancellare: il disco è quello originale ed il programma

può "partire".

• Gli errori risultano eliminati: è quindi certo che il programma risiede su un disco-copia illegale: il programma prowederà, allora, a formattare il disco, a dissillineare le testine, ad autocancellarsi, etc.

GLI ALTRI PROGRAMMI

Insieme a quelli già descritti, sul dischetto allegato vi sono programmi la cui utilità è strettamente connessa all'utilizzo del disk drive 1541.

Il loro impiego è solamente una delle funzioni a cui sono preposti; l'ampliamento e/o il miglioramento in generale delle routine proposte sono altrettanto importanti per impadronirsi al meglio delle tecniche di programmazione con le quali sono possibili molte caratteristiche inspiegabili come la verifica della presenza del Write Protect senza neanche fare accendere la luce del drive oppure la creazione di Broutine esequibili nel 1541 con un'apparoutine esequibili nel 1541 con un'appa

rentemente innocente OPEN etc.

Ecco una breve spiegazione dei programmi presentati:

· Speedisk:

Programma didattico di un turbodisk con annesso file sorgente ultracommentato, per il macroassemblatore Merlin

Utility maker: Programma di creazione di 8-file come spiegato nell'articolo relativo.

tuale presenza di errori.

 Disk Scanner:
Potentissimo programma di scansione di tutto (o parte) del dischetto per la visualizzazione dei parametri di Checksum & Id. per ciascun blocco, con l'analisi dell'evenDrive monitor:

Se si sa già programmare in assembly ora lo si potrà fare direttamente all'interno della R.A.M. del disk drive 1541

Disk status:

Programma per la rilevazione dello stato del drive (canale di errore) in maniera del tutto automatica.

Read block: Programma di lettura di un settore dal

disco.

• Getspeed:

Lettore ultraveloce in L.M. di file sequenziali: con lo shift è possibile l'interruzione della lettura, che può terminare con il Run/Ston.

• Legge directory:

Un classico dal quale si può imparare molto sulla gestione (anche in assembly) delle comunicazioni con il disk drive.

· Blocchi liberi:

Un'altra della serie "piccole ma preziose"; le routine più semplici che quando servono in grossi programmi non si sa mai dove andare a cercare

· Check W/P:

Utilissima routine che, senza far accendere il Led del drive, è in grado di stabilire se la protezione in scrittura è attivata con la presenza della linguetta di protezione sul dischetto o meno. Nella versione in L.M. viene usato il flag di Carry come risposta Si oppure No.

· Check Bad Sector:

Questa routine in linguaggio macchina richiede come parametri di ingresso la traccia ed il settore (registri X ed Y) in cui verificare la presenza di un errore il cui codice numerico viene consegnato nell'accumulatore; anche qui il flag di carry indi-cherà se l'errore da trovare è stato effetti-vamente riscontrato posure no.

· Zoom disk:

Utility per circiara, visualizzare e alvare un qualisal bloco su dischetto i comandi sono "R [1] [S]" per la lettura della Traccia [1], settore [S]. VIT [S]" per la sortiura degli stessi. "M [Inizio] [Fine]" per la visualizzazione di un bloco da [Inizio] a [Fine]. Chiocciolna" per la visualizzazione di un bloco da [Inizio] a [Fine]. Chiocciolna" per la visualizzazione di conando di errore del drive. "Chiocciolna" per la visualizzazione di conando di errore del drive. "Chiocciolna" per la visualizzazione del drive. "Chiocciolna" per la visualizzazione del conando di esta con della conando del conando di esta con della conando della conando



```
DISASSEMBLATO COMMENTATO DI UNA ROUTINE DI CREAZIONE DEGLI ERRORI 20. 21, 22,
 23. 27 n 29
 "SYS" di attivazione: "N-E $0500" oppure "U3" oppure "UC" etc.
 INIZIO ROUTINE:
 > 8488 PR 63 84 ISR $8483
                                                                   Setta la traccia ed il settore dell'intestazione
> 0903 AD 15 09
                                                                    Numero dell'errore da 2 a 5
Moltiplica per due
                                       LDA $8415
 .> 0405 0A
.> 0407 AA
.> 0408 8D
                                                                    Pone nel registro X
Valore basso del salto
                                      TAX
LDA $0916,X
STA $80
LDA $0917,X
STA $8E
                       16 24
                                                                   Velure weeds del salto
Lo pone in un puntatore di comodo
Valore alto del Jump
Lo pone in un puntatore di comodo
Esegue la routine dell'errore richiesto
  > 0100 85 80
> 0100 80 17 01
  > 0410 85 8E
> 0412 6C 8D 00
                                       STA BBE ;
Jnp ($0080) ;
                                                                ; Locazione di flag contenente un numero de 8 a S
  > 0415 00
                                       RRK
    ndicante l'errore desiderato
                                  $2430: Errore N.ro 28
> 0415 30 04; $0430: Errore N.ro 28

> 0416 00 07; $0700: Errore N.ro 28

> 0416 87 04; $0487: Errore N.ro 28

> 0416 CB 04; $0487: Errore N.ro 28

> 0416 CB 04; $0488: Errore N.ro 28

> 0420 28 04; $0428: Errore N.ro 28
27, READ ERROR, IT, SS: (Errore di chechsum nell'intestazione)
.) 6422 20 AC 24 JSR 504AC ; Calcola la checksum dell'intestazione

.) 6425 38 SEC ; Calcola la checksum dell'intestazione

.) 6426 ES IA SEC SIA ; La sottrae del valore corretto

.) 6428 65 IA STA SIA ; E la impone come checksum corrente
29, DISK ID MISNATCH, TT, SS:
(Errore di identificazione del disco)
  > 842A 20 80 86 JSR $8680 ; Modifice le intestazioni dei settori della
traccia da alterare

.> 8420 4C D7 84 JMP $8407 ; Routine di chiusura della procedura
20, READ ERROR, TT, SS:
(Intestazione del blocco non trovata)
.> 0430 AS 15
.> 0432 B5 19
.> 0434 20 34 F3
.> 0437 A2 00
.> 0438 B5 24
                                      LDA #515
STA 519
JSR 5F834
LDX #500
                                                                   Blocco dell'intestazione
                                                                   Calcolo valori dell'header
X = 2
                                                               : Y releva gli otto valori d'intestazione
: E li "parcheggia" da $80
                                      LDA S21,X
STA SBD,X
INX
      0133 85 C1
0138 95 BD
0130 E8
 .> 0430 E8
.> 043E E0 08
.> 0440 D0 F7
.> 0442 A9 SS
.> 0444 95 BD
                                      CPX #508
BNE 50439
LDA #555
                                                                ; Ripete per tutto l'header
                                                               : Valore per la modifica dell'intestazione
: Cambia l'header
: Cambia l'header
                                      STA SEC, X
STA SEC, X
JSR SEC, X
JSR SECTA
LDA #SFF
> 8444 95 8D STA

> 8446 95 8E STA

> 8448 20 7A 84 JSR

> 8448 80 FF LDA

> 8440 80 80 1C STA

in uncita (DUT-WRITE)
                                                               : Lettura del blocco da modificare
: 0-IN, 1-OUT: SFF-%11111111-DUT
: Setta il registro direzione dati per la porta A
                                       STA $1003
 in uscita (DUT-WR

.> 0450 AD 0C 1C

.> 0453 28 1F

.> 0455 08 C0

.> 0457 8D 0C 1C

.> 0458 89 8D 00

.> 0450 8D 01 1C
                                      LDA SICEC
AND #SIF
ORA #SCB
                                                                   Valore del PCR
Setta il Port Controller in uscita
                                                                   Abilita la scrittura
                                       STA $1CEC
                                                                    PCR OUT
                                      LDA $008D, Y
STA $1001
                                                                   Carica il valore della "falsa" intestazione
Lo scrive sul dischetto
Dato scritto?
                                     STA SICRI
CLU
BUC S0461
INY
CPY #50A
BNE S045A
BUC S046B
LDA S1C8C
ORA #520
STA SICRC
 .> 8450 80
.> 8468 88
 .> 0460 88

.> 0461 50 FE

.> 0461 50 FE

.> 0463 C8

.> 0469 C8

.> 0469 50 FE

.> 0460 90 F2

.> 0460 90 E0

.> 0460 90 E0

.> 0474 80 00 IC

.> 0474 80 00 IC

.> 0474 80 00 IC
                                                                   Attende il flag di scrittura
Prossino dato
Fine dei valori dell'header?
                                                                   No, prosegui
Flag reset
                                                                   Valore del PCR
Valore per il READ
Port Controller IN
                                                                   Port Controller IN
8-IN, 1-DUT: $88-%88888888-IN
Setta il registro direzione dati per la porta A
                                      LDA #500
STA $1003
in lettura (IN-READ)
.> 0477 4C D7 04 JMP 504D7
                                                              ; Fine della procedura
ROUTINE DI LETTURA DEL BLOCCO DA MODIFICARE:
                                      LDA $08
STA $18
LDX $09
SNE $0406
JSR $F248
                                                                  Traccia per il buffer 1 de $6468
Come traccia dell'intestazione
Settore dell'intestazione
Salta se differente da zero
```

Olfrimenti stabilisca quanti settori ba la

> Profess of the Fe contenuts nell'accumulatore in Xilin. di settori massimo (+ 1) 2085 AA TAX ; Pone in Xilin. di settori massimo (+ 1) 2006 CA DIX ; Stabilisce l'ultimo settore valido nella



.> 047C 05 18 .> 047C 05 18 .> 047E 05 03 .> 0480 00 04 .> 0482 20 48 F2

```
treccia: da zero ad "X"
.> 0487 86 19 STX $19
.> 0489 20 12 05 JSR $0512
.> 0486 50 FE BUC $0480
.> 0486 80 CLU
.> 0486 AD 01 1C LDA $1021
.> 0487 CB INY
                                                                                                                       ; E lo conserva
; Legge e verifica l'intestazione
; Attesa byte
; Fisg reset
                                                                                                                             Legge il byte
Non memorizza il dato da nessuna parte ed
 .9 6492 CB IN SILVE
Incrementa l'indice "Y"
> 6493 De F7 SNE S0492
- 9495 MP LLY #SMA
> 6495 MP LLY #SMA
> 6495 MP LLY #SMA
> 6496 MD 01 IC LDM SIC01
> 6496 MD 01 IC LDM SIC01
> 6496 MD F7 SNE S0497
"Code"
                                                                                                                  Ripete per la lettura dell'intero blocco
Funtatore per la lettura del gap
Byte pronto?
Fead flag reset
Lettura del bute
Nessuna menorizzazione; Y = Y + 1
Ripete per la lettura di tutti i valori di
     code
     > 8448 4C 68 85 JHP $8568
                                                                                                                     : Riposizionamento al carattere "SYNC" di
 ROUTINE DI NEMORIZZAZIONE DELLA TRACCIA & SETTORE ATTUALI COME TRACCIA & SETTORE
 > 04A3 A5 08
> 04A5 85 18
> 04A7 A5 03
> 04A9 85 19
> 04A8 60
                                                                                                                   ; Traccia attuale
; Lo pone come traccia d'intestazione
; Settore attuale
; Lo pone come settore d'intestazione
; Fine della routine
                                                                     LDA $88
STA $18
LDA $89
STA $19
RTS
   ROUTINE DI CALCOLO DELLA CHECKSUM D'INTESTAZIONE:
                                                                         LDA #500
EOR $16
EOR $17
EOR $18
EOR $19
                                                                                                                       ; Valore iniziale della somma di controllo
   > 04AE 45 15
> 0480 45 17
> 0482 45 18
> 0484 45 18
> 0488 60
                                                                                                                       | Valore iniziale della somm
| EOR Id.1
| EOR Id.2
| EOR traccia d'intestazione
| EOR settore d'intestazione
| Fine della routine
   22. READ ERROR. TT. SS:
   (Blocco dati non presente)
 Jetus di settor di endificaci

Linizio dei deti del biocco di testa, promalmente upuale sel otto

Jetus del della del
 23 BEAD FREDR TT CO.
   (Errore nella checksum del blocco di dati)
     > 84C8 AS 3A
                                                                       LDA $30
                                                                                                                       ; Checksum attuale
   .> 04C8 AS 3A LDA $3A

.> 04CA 48 PKA

.> 04C8 20 83 05 JSR $0583

.> 04C8 88 PLA

.> 04CF 85 3A STA $3A

.> 04CF 85 3A STA $3A

.> 04CF 4C D7 04 JSR $05A6

.> 04CF 4C D7 04 JSR $05A6
                                                                                                                       ; Checksum attuale
La conserva mello stack
Lettura del settore da alterare
Recupera la vecchia somma di controllo
; E la impore come quella attuale
; Riscrive il settore cost' alterato
; Fine della procedura
 ROUTINE DI TERHINE DELLA PROCEDURA DI CREAZIONE DEGLI ERRORI:
   .> 04D7 A9 01 LDA #801
.> 04D9 A2 FF LDX #8FF
.> 04D8 86 51 STX $51
.> 04D0 4C 69 F9 JMP $F969
                                                                                                                   ¡ Valore di flag per "tutto ok"

¡ Flag per fine procedura E.G.J. (End Of Job)

¡ Settaggio del byte di flag

¡ Routine di gestione degli errori Job Que
 ROUTINE DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI CREAZIONE DEGLI ERRORI:
   > 0500 A2 03
                                                                     LDX #503
LDA #5E0
STA 501
LDA 501
                                                                                                                     : Numero dei tentativi in caso di errore
: Comando Execute
: Esegue la routine nel buffer 1 da 50400
: Attende delle routine d'interrupt il codice
     > 0502 AS E0
> 0504 BS 01
> 0506 AS 01
 d'errore
.> 0508 30 FC
                                                                       BHI SOSOS
                                                                                                                     ; Se non e' pronto ( codice > 127 ) allora ripete
.> esee 30 FC
il controllo
.> esea C9 e1
.> esec Fe e3
.> esec CA
.> eser De F1
.> esil 60
                                                                     CHP #801
BEQ 80511
DEX
BNE $0502
                                                                                                                   ; Errore ŭguale ad uno (tutto ok)?
: Esce sa affermativo
: Prossino tentativo
: Riprova se i tentativo non sono essuriti
; Fine dell'intere procedura
```

ROUTINE DI LETTURA DELL'INTESTAZIONE E DI RIPOSIZIONAMENTO ALL'INIZIO DELLA

.> 8512 20 18 85 JSR \$0518 ; Lettura dell'intestazione .> 8515 4C 88 85 JMP \$0568 ; Rilegge il carattere di sincronismo



STESSA

```
Calcolo dei valori D'intestazione
    0518
0518
                                     JSR SF93*
LDA $25
AND #5C8
STA $25
LDA $26
               28
29
85
85
28
                                                                  Calcolo del valori D'intestazione
Modifica i dati dell'haader
Scrivendo valori scorretti
E risistemandoli al posto dei dati originali
Idee per un secondo dato dell'intestazione
    051D
051F
0521
                      25
.> 0523
.> 0525
.> 0527
                     8F
26
5A
                                      AND #50!
                                      STA $26
               62
                                      1 DY #550
                                                                  90 tentativi
 > 0529 20 68 05
                                                                  Attende il carattere di sincronismo dalla
testina
.> 052C A0 00
.> 052E 50 FE
.> 0530 88
                                     BUC SOSEE
                                                                  Attende quindi la lettura del
resetta il flag di lettura
Legge il dato dalla testina
E' uguale al dato in memoria?
                                                                                         indi la lettura del primo carattere
> 0538 88
> 0531 AD 01
> 0534 C5 24
> 0536 D0 28
> 0538 50 FE
> 053A 88
                                     LDA $1001
CMP $24
BNE $0563
BUC $0538
                                                                  E upuale ai dato in memoriar
Salta se e' different estina
Reset del flag di lattura
Lettura del dato
Modifica secondo la maschera precedentemente
     0538 AD 01
053E 29 C0
                                      LDA SICEL
usata (Cfr. locazione $051D)

.> 0540 C5 25 CHP $25

.> 0540 D0 1F BNE $0563
                                                                   No, esci
Attesa byte
Reset del F
     0544 50 FE
0546 88
                                              $0544
                                                                   Reset del flag di lettura
acquisizione dato della testina R/W
.> 0546 88
.> 0547 AD 01 1C
.> 0548 28 0F
umata (Cfr. loca:
                                C LDA SICØ1
AND #SØF
8ZIGNE SØ523)
CMP $26
BNE SØ563
                                                                  Byte corretto?
Esce se diverso
Indice Y a zero
Attesa byte
Reset del read flag
.> 054C CS
.> 054E D0
                     26
.> 0550 A8 80
.> 0552 50 FE
.> 0554 88
                                     BUC
CLU
                                              #900
$0558
.> 0555 AD 01 10
.> 0558 D9 27 00
.> 0558 D0 06
                                     LDA $1C01
CMP $0027,Y
BNE $0563
                                                                   byte letto
Confronto con i valori in memoria
.> 0550 C0
.> 055E C0 03
                                                                   Prossimo valore da confrontare
Ci sono altri bute?
    0560 D0 F0
                                     BNE $0552
                                                                   Si, prosegue il co
Fine della routine
                                                                                                    confronto
ROUTINE DI CONTESSIO DEL NUMERO DEI TENTATIVI DI LETTURA:
                                                              : Decrementa il numero dei tentativi
: Ripete se i tentativi non sono esauriti
: Altrimenti il settore contiene gia' l'errore 20.
> 0563 CA
> 0564 D0 C3
                                      DEX
BNE $0529
> 0566 AS 02
READ ERROR, tt, ss
> 0568 4C D9 04
                                     LDA #502
                                    JHP SOUDS
                                                             ; Fine della procedura
ROUTINE, ANALOGA ALL'EQUIVALENTE R.O.H. PRESENTE A PARTIRE DA $F556, DI ATTESA
PER IL CARATTERE DI SINCRONISMO.
    0568 A9 FF
0560 80 05 18
                                      LDA #SFE
                                                                   Valore di 255 per il timer
                                                                  Valore di 255 per il timer
Avvia il timer uno.
READ ERROR, tt, sa"

Il timer ha terminato la corsa?

Il timer ha terminato la corsa?

Il mar amoora valido: lettura del segnale di 57MC
SINC valido, legge il byte
Ed azzera il fiag di lettura (e scrittura)
Ed azzera il fiag di lettura (e scrittura)
                                      STA $1805
> 056D 8D 05 18
> 0570 A9 03
> 0572 8C 05 18
> 0575 10 F1
> 0577 2C 00 1C
> 057A 30 F6
> 057C AD 01 1C
                                     STA $1805
LDA *$03
BIT $1805
BPL $0568
BIT $1000
BMI $0572
LDA $1001
 > 057F BB
> 0580 A0 00
                                     CLU
LDY #500
e per 11 buffer
> 0582 60
                                      RIS
                                                               : Termine della routine
ROUTINE SOSTITUTIVA DELLA R.O.H. PER LA LETTURA DI UN SETTORE:
                                                                  Suffer da $0300 come deposito per la lettura
Lo pone come buffer corrente per il disk
                                      LDA #583
STA $31
.> 0583 A9 03
.> 0585 85 31
Letture dell'intestazione
                                                                   Attesa byte
Reset del flag R/W
Legge il dato
                                                                    Legge il dato
Lo pone nel buffer corrente
                                                                   Lo pone nel buffer corrente
Prosegue a leggere 255 valori
Puntatore per i dati del gap di coda
Attesa dato
Flag reset
Lettura del bute
Lo pone nell'apposita area dello stack
                                                                   Prossimo valore
Legge tutti i'valori del gap ponendoli da 3018A
         583 YC E0 F8 JMP $F8E0 ; Settaggio in memoria dei valori di chechsum,
traccia, settore ed intestazioni latte
     85A3 4C E8 F8 JMP SFREE
```

ROUTINE DI LETTURA HEADER:



```
ROUTINE SOSTITUTIVA DELLA R.O.H. PER LA SCRITTURA DI UN SETTORE
                                                                                                                              ; Buffer da $2320 per il prelievo dei dati da
  > 05A8 85 31
> 05A8 85 8F F7
                                                                                                                                      Come buffer attuale del disk controller
Sattaggio dei valori di checksum, Id., traccia e
                                                                       STA $31
JSR SF78F
settore
.> 05AD 20 18 05
                                                                                                                              Latture dell'intestazione per posizionere la
resportuere noi l'antiore alterato
i Numero dei valori dell'intestazione
i Attesa per il byte
i Reset dei fiag e nessuna lattura dei dato
i Reset dei fiag e nessuna lattura dei dato
i Fine dei valori de "leggere"
i 0-11, 1-0UT: SF7-N1111111-0UT
Setta il registro direzione dati per la porta A
                                                                             JSR $0518
testina sul primo dato da so
.> osma A2 08 LDX +508
.> osma S0 FE SUC $0582
          0585 CA
0585 CA
0586 DB FA
                                                                           DEX
BNE $0582
          0588 AS FF
0588 BD 03 10
                                                                           LDA #SFF
STA $1083
          0588 80 83 1C STA $1083 

scrittura (OUT-WRITE) 

8580 80 8C 1C LDA $1080 

8508 28 1F AND $1180 

8508 80 C ORA $108 

8509 80 C 1C STA $1080 

9507 88 FF LDA $878 


8508 AP 85 LDX $888 

LDX $888 
                                                                                                                                        Valore del PCR
                                                                                                                                        Setta il Port Controller in uscita
Abilita la scrittura
                                                                                                                                                                 valore di SYNC
                                                                                                                                        Falso
                                                                                                                                        Per cinque volte
                              80 81 1C
                                                                           STA $1C01
                                                                                                                                      Lo scrive sul dischetto
Reset del flag di scrittura
Attende il write flag
Lo resetta
          05CE 88
05CF 50 FE
05D1 88
05D2 CA
05D3 D0 FA
05D5 A0 88
05D7 89 00
                                                                           BUC SOSCE
                                                                                                                                      Lo resetta
Prossimo SYNC
Pross
                                                                           DEX
BNE SOSCF
LDY *SBB
LDA $0100.Y
            0503 00 FA
0505 A0 BB
0507 B9 00 01
050A 50 FE
                                                                             BUC SESDA
                                                                                                                                        Flag reset
                                                                           CLU
STA SICOL
            0500 80 81 1C
                                                                                                                                      to scrive
Fromsino dato
Fromsino dato
Fromsino dato del blocco da scrivere
Attende per il flag di Ok Write
Reset del flag
Scrittura del byte
                                                                                                                                        Lo scrive
                              CB
DB FN
                                                                           INY
BNE SOSD?
                                B1 30
50 FE
                                                                             LDA ($38),Y
BUC $85E5
                              88
80 01 1C
                                                                           CLU
STA $1C01
                                                                                                                                      Reset del Fing
Sorittura del Dyta
Sorittura del Dyta
Solita se non e' stato soritto l'intero settore
Reset del Fing R/W
Valore del FE EEA
POTC Controller IN
d-IN, i = CUT: 500-50000000-IN
Setta il registro direzione dati per la porta A
            05EB CB
05EC D0 FS
05EE S0 FE
05F0 AD 0C
                                                                           BNE SOSES
BUC SOSEE
LDA SICOC
                                          FE SC 1C ES
                              80
                                                                           ORA #SES
STA $1CSC
            05F8 AS 00 LDA #$00
05FA 8D 03 1C STA $1C03
in ingresso (IN-READ)
                                                                                                                                : Fine della routine
ROUTINE DI MODIFICA DEI VALORI DELL'INTESTAZIONE:
          0600 20 A3 FD
0603 20 C3 FD
0606 A5 00
0608 20 48 F2
                                                                                                                                      Scrive #$FF per 10276 volte
Lettura dei SYNC scritti
Traccia per il buffer 1 da $0700
Stabilisce il numero massimo dei
                                                                           JSR SFDC3
LDA SQB
JSR SF24B
presente traccia
    > 0608 85 43
                                                                             ST0 $43
                                                                                                                                        Lo conserva nell'apposito byte in pagina zero:
                                                                                                                                      traccia attuale
                                                                           LDY #500
STY $80
          868D A8 88
868F 84 BD
                                                                                                                                        Azzera il contatore dei settori gia' alterati
(byte di comodo
> 0611 A5 39
                                                                             LDA 839
                                                                                                                                  : Costante 8 per l'inizio dei dati del blocco di
testa

> 0613 99 00 03

> 0616 A5 BD


> 0618 99 02 03
                                                                             STA $8388. Y
                                                                                                                                        La deposita nel buffer
                                                                         LDA SED
STA SEGGE
                                                                                                                                        Settore attuale
Lo deposita nel settore
                                                                         STA 80302, Y
LDA 808
STA 80303, Y
LDA 813
STA 80304, Y
LDA 812
STA 80305, Y
LDA 8107
STA 80305, Y
STA 80305, Y
STA 80307, Y
LDA 8000, Y
STA 80307, Y
LDA 8000, Y
          9618 A5 88
9610 99 83 83
9688 A5 13
                                                                                                                                        Traccia
La deposita nel buffer
Id.2 per il drive 0
Lo deposita nel buffer
Id.1 per il drive 0
          8628 AS 13
8622 99 84 83
8625 AS 12
8627 99 85 83
862A AS 8F
                                                                                                                                        Lo deposita nel buffer
Valore fittizio per la checksum
Lo pone nel buffer
                                99 86 83
99 87 83
89 87 83
89 88 83
                                                                                                                                        Idem come sopra
Valore iniziale per la somma di controllo
EOR settore
EOR traccia
EOR 10.2
            8632
                                59 83
59 84
                                                                             EOR $0303,
EOR $0304.
                                                                                                                                        EOR Id.1
Numero dell'errore da creare ( da 0 a 5 )
          863D 59 85 83
8648 AE 15 84
                                                                             EOR $0305,
LOX $0415
  .> 0643 E0 01
.> 0645 D0 07
                                                                             CPX #504
                                                                                                                                        E' l'errore numero 277
SOLO PER L'ERRORE NUMERO 27
> 0647 18
> 0648 85 BE
($8E)
> 0648 A5 1A
> 064C 85 BE
                                                                                                                                : Carry a zero : Salva la checksum corretta in un byte di comodo
                                                                             CLC
STA SBE
                                                                           LDA SIA
ADC SSE
                                                                                                                                : Checksus precedente
; La sonna a quella corretta, generando cosi' una
somme di controllo errata
```



		TUNE PER GLI ERRORI NUMERO 27 & 29:
> 054E 99 01 03	STA #8381 V	Conserva la checksum cosi' ottenuta
> 8651 18		Azzera il riporto
> 8652 98	TYA	Indice del buffer da \$8300 in accusulatore
> 0653 69 08	ADC #908	numero di bytes occupati nel buffer de \$0300 per
0655 AB	TAY	sccia da alterare Setta l'indice "Y" al nuovo valore
0656 E6 BD	INC SED	Incrementa il contatore dei settori gia'
trattati"	THE SHO	Incrementa 11 contactore del sector i gra
0658 A5 BD	LDA SBD	
865A C5 43 865C 98 B3	CMP \$43 BCC \$0611	Si tratta dell'ultimo settore della traccia?
065C 90 B3	BCC \$0611	Non ancora, prosegue nella modifica dei
manenti biocchi	LDA WS03	Buffer da \$0300
865E A9 83 8668 85 31	STA \$31	Lo pone come buffer dei dati per il disk
ontroller		
86 5339	TYA .	Trasferisce nell'accumulatore il puntatore nel
efer da \$0300 0663 48	PHA	E 10 conserva nello stack
8664 28 30 FE	JSR SFE30	Trasferisce nelle relative locazioni gli Id. e
somme di contr		
0667 68	PLA	Recupera il puntatore nel buffer
8668 AB	TAY	Lo ripristina nel registro "Y"
0669 88 0660 28 FS FD	DEY JSR SFDES	Decrementa l'indice E trasla di \$45 bytes in avanti il contenuto del
056A 20 ES FD Ffer 0 da \$0300	JOK MADE?	r create of and offee to evant; it contempto det
066D 20 F5 FD	JSR SFDFS	Copia i valori da \$8188 a \$81FF ponendoli da
300 a 50344		
2678 28 GE FE	JSR SFEDE	Scrive #\$55 (= %01010101) per 10240 volte
0673 A9 00	LDA #500	Reset del puntatore basso del buffer attuale
0675 05 32 0677 A9 FF	STA \$32 LDA #SFF	
0679 8D 01 1C		Valore XIIIIIIII Scrittura sul dischetto
867C A2 85 867E 58 FE	1 DY #405	
067E 50 FE	BUC \$867E	Write Dk?
0680 BB	CLV	: Si, reset del flag relativo
0681 CA 0682 DØ FA	DEX BNE \$067E	#SFF scritto per cinque volte? Ripete se negativo
9682 D0 FR	LDX #500/E	: Ripete se negativo : Dieci volte
25 PA 9898	FDX #35	Puntatore nel buffer
0688 50 FE	BVC \$0688	: Attende la scrittura
068A 88	CLU	: Azzera il flag di overflow
0688 B9 00 03		: Lettura di un byte dal buffer
068E 8D 01 1C	STA \$1001	E scrittura sul dischetto
0691 CB	INY INC \$38	Y = Y + 1 Incremento del puntatore nel buffer
0694 CA	DEX	: Gia' scritti disci valori?
0695 D0 F1	BNE \$0688	No, ripeti
0697 AZ 08	LDX #S08	Otto volte
0633 50 FE	BUC \$0699	: Byte pronto?
0698 88 069C A9 55	LDA ##SS	Ok, reset flag SYNC #955-%81818181
. 069E 8D 01 1C	STA \$1001	: Scrittura del carattere di sincronismo
.069E 8D 01 1C 06A1 CA	DEX.	: Bia' scritti otto valori?
06A2 D0 F5	BNE \$8699	Ripete se negativo
0684 AS FF	LDA #SFF	; Valore #SFF=%111111111
06A6 A2 05	LDX #505	Cinque volte
DEAD SO FE	BUC \$86AB	Attesa per il byte pronto Azzera il fleg di overflow
06AA 88 06AB 8D 01 1C	STA SICEI	: Azzera il flag di overflow : Alla testina di scrittura
BEAE CA		; Alia testina di scritture ; Sia' scritti cinque valori?
06AF D0 F7	BNE \$86AB	: No. ripete
9681 AS 55	LDA #\$55	Valore #\$55-%01010101 in sostituzione dei valori
oan da \$21RR a	SOIFF	
0683 AZ 88	LDX #SBB	; Pseudo-puntatore nello stack per i valori di gap
sostituzione d	BUC \$8685	istruzione R.O.M. "LDA \$0100,X"
0685 50 FE 0687 88	BOC BREEZ	: Byte pronto? : Reset del flag di R/W
9688 8D 01 1C	STA SICE1	Scrittura di 101010101
9688 E8	INY	: Prossino valore
968C 00 F7	BNE SOCBS	Ripete se non ha terminato
25 SA 3839 -	LDX esse	X - 0
0600 50 FE	BUC \$05C0	Byte pronto?
86C2 88	CLU	Dk, flag reset
26C3 8D 01 1C	STA SICOL	Scritture di ulteriori 256 velori : X = X + 1
BEC7 DO F7	BNE SOSCO	Ripete se non ha terminato
86C9 A2 88	LDX #988	Altre otto volte
GECH SO FE	BUC \$86CB	: Bute pronto?
96CD 88	CLU	: Azzeramento del R/W Flag
26CE 8D 81 1C	STA SICEL	Scrittura del dato
> 06D1 CA	DEX	: Altri valori
9602 DØ F7	BNE SOCCB	Se affernativo, ripete
	DEC \$80 BNE \$0677	Ripete per tutti i settori della traccia Salta se si devono alterare altri settori
	BNE \$6608	: Attesa byte
06D8 50 FE 06D8 80 06D8 20 00 FE	CLU JSR SFEED	Reset flag Setta il Port Controller in lettura (Input)



Description of the control of the co



TUTTI GLI ERRORI DEL 1541

Come interpretare i messaggi di errore emessi dal 1541 per scoprire che cosa si nasconde dietro il lampeggio del Led

Tra le caratteristiche intelligenti dell'unità a dischi Commodore, alla quale à dedicato, il presente fascicolo, particolammente pudinti siulta essere la capacità di emettere alcuni messaggi di errore i quali. oltre ad un codice numerico associato, sono anche costituiti da una breve descrizione che molto spesso è sufficiente ad identificare con precisione l'errore eventualmente venficatosi durante l'operazione di letura o

Dall'esterno del drive un errore è direttamente rilevabile dal continuo lampeggiare di un Led il quale, normalmente, si accende di luce continua durante le normali operazioni di Read 9 Write e rimane spento nei momenti di inattività della testina R/W.

Essendo il drive un dispositivo esterno, non può visualizzare nulla sul video dell'utente (sia esso monitor oppure tolevisore) in quanto la gestione della visualizzazione è interamente affidata al computer centrale, con particolare riferimento agli indirizzi di memoria da 1024 (\$400) a 2023 (\$7£7) del Commodore 64.

III Led lampeggiante, pertanto, è tutto quanto il drive può fare in attesa che il messaggio di errore occorso (la cui descrizione è intanto stata preparata dal 1541) venga "prelevato" attraverso un canale che altro non poteva essere se non quello dei comandi con associato il solito indirizzo secondario 15.

Prima di "estrarre" dal drive la preziosa informazione sarà opportuno esplorare il formato del dischetto e la sintassi costituente il messaggio di errore (e relativa semantica dello stesso) per meglio comprendere come e perchè si può generare un errore nel 1541.

IL FORMATO DEL DISCHETTO PER IL 1541

I dischetti usati dal drive sono del tipo a singola faccia (nel quale, cioè, i dati vengono scritti e letti da un solo lato del dischetto, che è quello inferiore) ed hanno 35 tracce concentriche come.

La superficie magnetica delle tracce è a sua volta suddivisa în un numero variabile di settori, chiamati anche blocchi, cisacuno dei quail è composto da un numero variabile di byte, la cui parte più "succosa" del tipte, la cui parte più "succosa" del unite è sempre lunga 256 byte, generalmente composti dei primi due di collegamento rat utti blocchi di un file (rispettivamente traccia e settore successivi) e da 254 bote di dat.

Per la Icro scrittura sul dischetto viene impiegato un particolare formato denominato G.C.R. (Group Code Recording = registrazione di codice di gruppo) a causa della modalità di rilevazione dei valori da parte della testina del drive. Cuesta può solo verificare la presenza di un bit ad 1 e, indirettamente, un bit a 0 attraverso l'assenza di un bit ad 1; tale formato è, infatti. Unicio impiegato anche in tutti di attri D.O.S. delle unità a dischi C.B.M. cronologicamente anteriori al 1541.

Nella figura riportata in queste pagine viene ingrandito un settore qualsiasi per comprendere come il D.O.S. codifichi e trascriva i dati sul supporto magnetico nei vari blocchi, unità di misura ufficiale dello spazio occupato sui floppy disk del 1541. La prima sigla riportata è detta "SYNC 1" ed indica una sequenza di 40 bit posti ad uno (cioè 5 byte a #\$FF) come carattere di sincronismo per la frequenza di scrittura massima identificata da una successione di variazioni dello stato magnetico, che la testina R/W interpreta come dei bit ad 1; lo stato O del bit lo si ricava, invece, in consequenza di una mancanza di variazione nell'orientamento delle particelle magnetiche dello stesso supporto.

Orbene, questo sincronismo viene normalmente sfruttato dal D.O.S. come conferma dell'esatto posizionamento della testina nel punto dal quale potranno essere lette, o scritte, le informazioni richieste. Queste, come si vedrà tra breve, non sono costituite solo de esculsivamente dai 256 byte del settore in oggetto.


Di seguito al 5 byte *\$FFs i trova una costante, soltamente contenuta nella locazione 57 (839) del disk drive, che ha valore standard di 8. indica l'inizio di dati del blocco di testa (attenzione: non dei datti) nel quale sono, contenute le indicazioni "geográfiche" di dove ci si trova nell'ambito del floppy disk oltre ad un'indicazione di identificazione del dischetto.

Di seguito al valore #\$08. Infatti. si trovano 5 byte dei quali gli ultimi quattro rappresentano, rispettivamente il numero di settore del blocco ove ci si trova ("SK"), il suo numero di traccia ("TK"), il secondo ("Id.2") edi primo ("d.1") dei caratteri diidentificazione specificati all'atto della formattazione del disco.

Il primo dei 5 byte, siglato "CHK 1", rappresenta un valore di checksum (in Italiano equivale a "somma di controllo") impiegato dall'omipresente D.O.S. per stabilire sei quattro valori successin' (SK." TK." "Id." 2 ed "Id.1") sono corretti oppure se qualche dato risulta alterato rendendo di fatto problematica l'identificazione univoca del settore richiesto.

All'atto della registrazione dell'intestazione (denominata anche "header", in inglese) viene infatti calcolato il valore di checksum "CHK all" con una routine R.O.M. del 1541, presente a partire da SFC69 la quale opera una serio di EOR (istruzione assembly di OR esclusivo) tra i quattro valori citati precedentemente, a partire dall'accumulatore posto uguale a zero (valore iniziale della somma di controllo) e il risultato finale della procedura vene conservato come "CHK una

Prosguendo tra le successive etichette si incontra la "GAP 1" dietro la quale si "nascondono" ben 72 bit nei quale si "nascondono" ben 72 bit nei quali si alterna gil sitat magnetici 0 ed 1; il tutto si traduce in 9 byte contenenti il valore «S56 (binano \$001010101) to hungono da separatori ['gap', institu, sta per "spazio uyto" in una zona del supporto magneti-coj tra l'header del blocco di testa fil già via "S" S"." Tis, coì a quallo dei dati effetti-



Formato del 1540/1541: espansione di un settore

vi del blocco i quali si incontreranno più avanti

Svolgendo le funzioni analoghe a quelle di SYNC 1", si trova di seguito la sigla di SYNC 1", si trova di seguito la sigla "SYNC 2" formata dai solli 40 bit posti ad 16 byte contenenti ivalore *\$FF) e quindi dal valore *\$0.7, solitamente contenuto nella locazione 71 (\$47) della pagina zero del 1541; le funzioni sono simili a quelle solte in precedenza dalla costante 8: è un indicatore di identificazione del campo dei dati del bloco o cerato.

dati del blocco cercato. BYTE 0" e SYTE 1" sono (finalmentel) i primi due byte di dati effettivi del settore (in protica quelli leggibili dia comandi tipo protica quelli leggibili dia comandi tipo no una propria etichetta per la funzione svolta in caso di registrazione di un blocco di un file: contengono (come già dovrebbe sessere noto) la traccia (BYTE 0") etil siettore ("BYTE 1") dal quale il D.O.S. continuerà la lettura del file. I 254 byte successivi sono il complemento a 256 che forma l'effettio blocco dei dati memorizzati sud dischetto. In seguito si trova is "CHK 2" che vene generata con l'EOR tra i 256 byte di dati ("BYTEO" " "BYTE 1" "DATI") ad oppra di una semplicissima routine (sempre R.O.M.) presente nel 1541 da SFEDS pho opera secondo le stesse modalità specificate in cocasione della già cittat routine di

Conclude il blocco un "GAP 2" il qualer isulta ejere formato da ulteriori 72 bit 0101... rilevabili nella forma più comprensibile di 9 byte aventi sempre il valore «\$55: tale indicazione è però valida sobo per i settori internedi, mentre ura l'utimo blocco di una traccia et di primo (dovo "ri-comincia" la traccia estaso), il numero dei byte di "GAP 2" è variabile in manirea in-versamente proporzionale alla valeotità di rotazione del floppy disk nel drive che do-

vrebbe (ma non lo è mai) essere uguale a 5 giri al secondo, 300 per minuto primo.

II. MESSAGGIO DI ERRORE

Si osserverà, a questo punto, il formato attraverso il quale viene consegnato il messaggio di errore sul canale 15.

Sostanzialmente è formato da 3 "campi" numerici e da un campo stringa, formato cioè da caratteri che possono essere lettere o numeri.

Le quattro indicazioni sono fornite di seguito, con il carattere di virgola CHR\$(44) (esadecimale \$2C) come separatore tra i campi.

Il primo di questi contiene un codice numerico compreso tra 20 e 74 in caso di segnalazione di errore, oppure contiene 0 od

1 in caso di messaggi non di errore. Dopo il carattere di separazione si trova il campo stringa alfanumerico contenente una breve descrizione dell'errore numerico precedente la virgola e, quindi, gli ultimi due campi numerici con l'indicazione, risuettivamente, di traccia e di settore nel

quale l'arrore ha avuto luogo.

Un esempio di messaggio di errore emesso dal drive, sicuramente occorso a
chiunque ne abbia usato uno, è l'errore numero 62 in occasione della mancata individuazione di un file del quale si è chiesta
l'apertura in lettura (oppure in append). Da
Basic basta chiedere il LOAD di un file che

non esiste e prontamente il blink del Led non si farà attendere. Leggendo, il canale di errore (se non lo si sa già, tra breve si imparerà a farlo) si

otterrà...

62, FILE NOT FOUND, 00, 00

...messaggio che sui Commodore 16, Plus/4 e C/128 è ottenibile con il comando...

PRINT DS\$

...mentre su un C/64 dovrà essere letto tramite programma apposito.

Ricordandosi dell'uso della poco impie-

Ricordandosi dell'uso della poco implegata istruzione basic INPUT#, si può ad essa ricorrer per leggere i quattro campi, separati da virgole, del messaggio di errore:

90 REM ROUTINE DI LETTURA DEL CA-NALE DI ERRORE 100 OPEN 1, 8, 15 110 INPUT# 1, E, M\$, T, S 120 CLOSE 1

130 PRINT E: M\$: T; S 140 END: REM RETURN

La procedura, quindi, prevede una sem- (ponendo quindi ST=64) se viene raggiunplice lettura del canale di errore, che, in alternativa, può anche essere svolta da altra routine che ricorre, però, all'istruzione basic GET# piuttosto che ad INPLIT#:

90 SECONDA ROUTINE DI LETTURA DEL CANALE DI ERRORE 100 OPEN 1, 8, 15

110 GET# 1 AS 120 PRINT A\$-130 IF ST=64 THEN 140

140 GOTO 110 140 CLOSE 1

150 END: REM RETURN

Questa seconda routine svolge l'identica funzione della variabile riservata DS\$ dei Commodore 16. Plus/4 e C/128. dal momento che stampa sul video tutti i caratteri provenienti dal 1541, virgole comprese. Da notare un'applicazione pratica nell'uso del bit 6 (valore = 64) della locazione 144 (\$90 = variabile STatus) che varrà 1

ta la fine del file, in questo caso costituito dalla sequenza di caratteri formanti il messaggio di errore

Nel caso di FILE NOT FOUND (da nor confondersi, si badi bene, con il messaggio di errore del basic il quale non ha bisoano di essere richiamato dal drive poichè viene generato dal computer e non ha le indicazioni numeriche dei numeri di errore. traccia e settore) i numeri di traccia e settore sono entrambi posti a zero per indicare che l'errore non è occorso in un blocco specifico del disco, ma si tratta di un errore logistico di carattere generale: se un file non esiste sul floopy disk non è corretto accusare un settore particolare di non contenerlol

Precedentemente si è parlato dei numeri di errore 0 ed 1 i quali non indicano un messaggio di errore propriamete detto. Il primo ha "OK" come descrizione e "OO. 00" come numeri di traccia e settore: si intuisce piuttosto facilmente la sua funzione che è quella di comunicare che tutto va bene e non vi sono errori in corso.

L'errore numero 1 ha la descrizione "Fl-LES SCRATCHED" ed ha luogo subito dopo aver impartito il comando "S" di Scratch con il quale è possibile cancellare i

file presenti sul dischetto. Il comando Scratch ha la possibilità della multiselezione con la quale è possibile cancellare più files con un comando solo di "S" In seguito alla generazione del messaggio numero 01 di FILES SCRATCHED, il campo che normalmente dovrebbe contenere la traccia dell'errore (subito dopo il campo stringa di descrizione dell'errore stesso) conterrà il numero dei file effettivamente cancellati dall'ultimo comando di Scratch impartito. Per esempio...

O1 FILES SCRATCHED OO OO

...indica che il nome specificato nel comando "S" non esiste sul dischetto e, pertanto, il numero dei file cancellati risulta essere zero



LA CODIFICA DEI MESSAGGI DI ERRORE

II D.O.S. del disk drive 1541 è in grado di emettere numerosi messaggi di errore: eccone le cause ed i possibili rimedi

Molti tra i dischetti dei programmi normalmente presenti sul mercato vengono creati con l'intenzionale presenza di qualche errore allo scopo di impedime la duolicazione abusiva

Tendenzialmente questa consuetudine è scaturità dallo sfruttamento delle caratteristiche del D.O.S. il quale come si è già avuto modo di osservare in precedenza, effettua una lunga serie di verifiche (ricerca del carattere di sincronismo verifica della somma di controllo, etc.) in seguito alle quali si rifiuta di leggere

il blocco se incontra qualche dato diverso da quello che avrebbe dovuto ottenere. Questa, quindi, è senz'altro una delle

cause più frequenti per le quali un drive inizia a lampeggiare durante il caricamento di programmi delle software-house.

A parte l'errata digitazione del nome, infatti, un drive ben difficilmente presenta problemi nell'uso normale, anche se può canitare una smagnetizzazione involontaria del disco che modifichi qualche carattere nell'intestazione (indicazioni di traccia, settore ed Id.), prontamente rilevata dalla chechsum 1 che conterrà un valore differente da quello ricalcolato ad ogni Read, oppure un'alterazione di qualche byte di dati, per il quale la "CHK 2" farà buona guardia.

Tutto è sotto controllo, insomma, ma nello sfortunato caso in cui si scopra un'invo-Iontaria modifica dello stato magnetico del floppy disk, qui di seguito sono riportati tutti i messaggi di errore generabili dal disk drive 1541.

00, OK, 00, 00 (Nessun errore)

Messaggio tra i più frequenti quando si controlla il canale degli errori. Indica che non sussiste alcun errore corrente nel drive.

01. FILES SCRATCHED, nn. 00

Informazioni sul numero di file cancellati. Messaggio generato in seguito ad un comando di scratch che indica l'avvenuta cancellazione di "nn" file.

02 / 19

Non esistono messaggi di errore individuati da questi valori

20. READ ERROR, tt. ss

Intestazione del blocco non trovata. Il D.O.S. non riesce a localizzare l'intestazione del blocco dati richiesto in traccia "tt" e nel settore "ss". Generalmente significa che l'intestazione è stata cancellata oppure che la testina R/W gestita dal controller del disco (locazioni particolari che controllano i motori per lo spostamento della testina presenti nel 1541 nelle locazioni \$1800 / \$1C00 e successive) è stata indirizzata ad un blocco illegale.

21. READ ERROR, tt. ss

Mancanza del carattere di sincronizzazione. Anche questo è un "Read Error" (errore di lettura) ed ha luogo quando sulla traccia richiesta il D.O.S. (nella fattispecie, il controller del disco) non riesce a trovare il carattere di sincronizzazione. Nei casi peggiori l'errore 21 può indicare problemi a livello hardware (se. ad esempio, persiste per tutti i floppy inseriti nel drive); di solito, invece, le cause sono le seguenti: · Dischetto non inserito correttamente nel

diek drive a accente · Dischetto non formattato nella maniera

corretta oppure non formattato del tutto. Mancanza di allineamento, in generale. tra la testina R/W e la traccia desiderata

22. READ ERROR, tt, ss

Blocco dei dati non presente. Al controller dell'unità a' dischi è stata richieta la lettura. oppure la verifica, di un blocco dati in precedenza scritto in maniera non corretta: Molto spesso tale errore ha luogo dopo i comandi di Block ed indica una richiesta da parte degli stessi di un settore illegale.

23, READ ERROR, tt. ss

Errore di chechsum nel blocco dati. Tra gli errori è uno dei relativamente meno gravi

in quanto fa semplicemente sapere che è stato letto il blocco richiesto ed il problema risiede solo nella somma di controllo "CHK 2" la quale non ha il valore che dovrebbe avere. Se l'errore non ha origini hardware (messa a terra e simili) ed i dati sono corretti. è sufficiente la riscrittura del blocco per eliminare il problema: la corretta checksum verrà ricalcolata e riscritta insieme ai dati del settore.

24. READ ERROR, tt. ss

Errore di decodifica dei byte. Questo messaggio di errore, sul quale dubito che occhio umano possa mai essersi posato, in- 'forma che i dati (intestazione compresa) sono stati letti nella memoria dell'unità a dischi, ma ha avuto luogo un errore hardware da una configurazione non valida nel byte di dati, generalmente provocato da problemi di messa a terra a causa di masse scollegate ed analoghe amenità.

25. WRITE ERROR, tt, ss

Errore di verifica in scrittura. Il primo dei messaggi di errore in scrittura viene generato se, durante la scrittura di un blocco, il confronto tra il dato effettivamente scritto. e quello presente in memoria, segnala qualche differenza durante la fase di verifica. La causa più comune è l'uso recidivo di quei dischetti che si trovano in regalo nelle patatine o che si ricevono in omaggio dalle bancarelle acquistando un chilogrammo di caldarroste: la soluzione è quella di ricorrere ad un altro dischetto, possibilmente di alta qualità.

26. WRITE PROTECT ON, tt. ss

Protezione in scrittura attivata, Inserendo un floppy disk nel drive, si sarà notato che sul lato sinistro è presente una tacca la quale dovrebbe rimanere coperta da un'apposita linguetta se non si ha intezione di scrivere o modificare qualcosa sul dischetto. Così come nelle compact cassette vi sono delle linguette che proteggono il nastro da eventuali (indesiderate) sovrascritture, allo stesso modo la finestrella vista sul dischetto permette di scrivere e cancellare qualcosa solamente se priva della linguetta di protezione. Nel caso in cui si tentino le stesse operazioni dopo aver coperto la finestrella in questione, si potrà ammirare in tutta la sua beltà il simpatico errore numero 26.

27. READ ERROR, tt. ss

Errore di checksum nell'intestazione del blocco. Dal momento che l'intestazione del blocco (contenente, lo si ricorda nuovamente, "SK", "TK", "Id.2" ed "Id.1") viene scritta prima del blocco dei dati vero e proprio, in seguito al verificarsi di tale errore (valore errato di "CHK 1") il blocco non verrà neanche letto nella memoria del 1541, a differenza di guanto avviene con l'errore numero 23 inerente alla "CHK 2" L'usuale causa è dovuta ad un problema di cattivo isolamento dell'unità, messa a terra difettosa, etc.

28 WRITE ERROR II se

Blocco di dati troppo lungo. Il controller dell'unità a dischi cerca di rilevare il carattere di sincronismo dell'intestazione successiva, dopo aver scritto un blocco di dati, Se la sincronizzazione non avviene entro il tempo previsto (scandito dai timer interni del 1541) avverrà la generazione del messaggio di errore. Scartando il (peraltro possibile) difetto di tipo hardware. l'errore può essere causato da un formato particolare (comunque non standard) del dischetto. dal momento che i dati si estendono sul blocco successivo.

29, DISK ID MISMATCH, tt. ss

Errore di identificazione del floppy disk. Ciascun blocco del supporto magnetico possiede, come già visto, una preziosissima intestazione nella quale, tra le altre, sono contenute le indicazioni dei due caratteri di identificazione del dischetto l"Id. 2" ed "Id. 1") specificati all'atto della formattazione dello stesso. Prima di una qualunque operazione il D.O.S. controlla se i valori interni di ld. (caricati con il comando di "Initialize") corrispondono a quelli del dischetto attualmente presente nel disk drive: in caso di discordanza si ha l'emissione dell'errore. Se si opera con comandi "tranquilli" tipo il LOAD etc, l'Initialize viene inviato automaticamente: se si opera con i comandi ad accesso diretto, e si vuole evitare l'errore, ci si deve ricordare di aprire sempre la comunicazione inviando un comando di "I" come prima operazione dopo la OPEN; esempio:

OPEN 1, 8, 15, "I"

Se non causato da una mancata inizializzazione del dischetto, tale errore può anche essere dovuto all'effettiva presenza di coppie di caratteri di ld. differenti sullo stesso dischetto provocati da una smagnetizzazione involontaria (o meno...).

30, SYNTAX ERROR, tt. ss

Errore generale di sintassi in un comando inviato all'unità a dischi. Il più conosciuto dei messaggi di errore basic è presente anche nel 1541 e, probabilmente, si avrà modo di sorbirselo parecchio durante i primi esperimenti di invio dei comandi al 1541: nessun timore: è tutto regolare e basterà un minimo d'esperienza per dimenticarlo del tutto. Infatti la motivazione dell'errore numero 30 è essenzialmente dovuta all'impossibilità, da parte del Disk Operating System, di interpretare il comando inviato sul canale. Le cause più frequenti vanno ricercate tra qualche configurazione errata del comando, oppure da un numero non corretto di nomi di file specificati come, per esempio, un comando "R" di Rename senza il carattere di uguale seguito dal nuovo nome che si desidera assegnare al file. L'unica soluzione a questo errore è quella di inviare nuovamente il comando, controllando attentamente la sintassi dello stesso.

31. SYNTAX ERROR, tt, ss

Comando non valido. Nell'invio dei comandi al disk drive è opportuno tenere presente che la lettera che lo identifica deve sempre occupare la prima posizione nell'ambito della stringa inviata all'unità a dischi; il rimedio è quello di controllare i caratteri da inviare prima di ripetere il comando

32. SYNTAX ERROR, tt. ss

Stringa di comando troppo lunga, Durante l'esposizione dei vari comandi si è sempre riportata la forma abbreviata degli stessi generalmente formata dalle sole iniziali del comando come, ad esempio, "I" per "Initialize". Tuttavia il D.O.S. consente anche la scrittura per esteso di questo (e di altri) comandi, per poter così far ammirare all'utente quanto simpatico sia l'errore numero 32. Tale limitazione è sostanzialmente dovuta alle non infinite dimensioni del buffer di input del 1541 il quale si estende (si fa per dire...) dalla locazione 512 (\$200) alla 552 (\$228)

Al di là di tale lunghezza il D.O.S. è costretto a sovrascrivere le tabelle di associazione dei canali presenti negli indirizzi successivi; esagerando con il numero di caratteri inviati in una volta sola, si obbligherà il 1541 a preparare il messaggio di SYNTAX ERROR numero 32 mentre il Led inizierà il suo sfogo personale a base di ON ed OFF ripetuti.

33, SYNTAX ERROR, tt, ss

Nome di file non valido. Se da un lato la co-

modità dei caratteri di configurazione (l'asterisco "*" ed il punto interrogativo "?") è di indubbia utilità nell'indicare un nome di file del quale non si rammentano uno o niù caratteri (esempio: "C?A*" che può significare "CIAO". "CRANIO" etc.), dall'altro il D.O.S. "spera" che, almeno nella fase di SAVE o, più genericamente, dell'apertura di un file in scrittura. l'utente si ricordi il nome esatto da assegnare al file, dal momento che lo sta creando or ora. La soluzione per evitare il messaggio di errore numero 33, pertanto, è quella di riscrivere correttamente il nome del file, evitando di adoperare caratteri riservati quali l'asterisco (*), il punto interrogativo (?), i due punti (:), la virgola (.), il segno di uguale (=), e così via.

34 SYNTAX FRROR II. ss

Mandanza del nome del file. Nell'ultimo comando inviato non è stato inserito il nome del file: oppure il D.O.S. non è in grado di riconosce il nome come tale. Se quest'ultima è la causa, probabilmente si è omesso, nel comando, il simbolo dei due punti: riscrivere correttamente il tutto.

35 / 38

Non esistono messaggi di errore con questo numero.

39. SYNTAX ERROR, tt. ss

Comando non valido. Sul canale dei comandi, avente indirizzo secondario uguale a 15. devono essere inviati solo ed esclusivamente dei comandi. Se la lapallissiana semplicità or ora esposta non ha riscontro pratico di messa in opera, infatti, il 1541 scomoderà il messaggio di errore numero 39 per informarvi del suo infruttuoso tentativo di decifrazione del vostro pseudo comando. Il consiglio è sempre quello di ricontrollare con attenzione i caratteri digitati: "Lui", purtroppo, non sbaglia mai...

Non esistono messaggi di errore con questo numero.

50, RECORD NOT PRESENT, tt, ss

Record non presente. Questo messaggio di errore è principalmente dedicato a chi opera con i file relativi (REL) ed indica che il numero di record richiesto non è ancora stato creato. Nella normale espansione (= aggiunta di record) in un file relativo, sia esso già esistente oppure nuovo, tale errore non avrà luogo come, invece, accade nel caso in cui si posizioni il puntatore in lettura su un record non esistente, oppure si tenti di leggere oltre l'ultimo record esistente.

51, OVERFLOW IN RECORD, tt, ss

Superamento delle dimensioni del singolo record. Sempre dovuto a problemi di gestione dei file relativi, questo messaggio di errore ha luogo quando i dat che doverhe bero essere scritte nel record corrente (il record sun particolare struttura data conticord sun particolare struttura data contiderare insieme: esempici: nome. cognome e telefono di una persona) superano la dimensione massima del record stesso. A mano di fromane un ruucoo file con record di thronare le informazioni escodedenti, assicurandosi che nel calecto delle dimensioni del record siano stati inclusi anche i caratteri particolari correi, ed seerengio, il ritorno del record siano stati inclusi anche i caratteri particolari correi, ed seerengio, il ritorno la informazione. Ci chiasura delle singo-

52. FILE TOO LARGE, tt. ss

File troppo grande. Sempre per i "REL", il messaggio di errore numero 52 informa che sul dischetto non è disponibile lo spazio necessario alla creazione del record relativo richiesto. La spiacevole faccenda può essere generalmente evitata creando l'ultimo numero di record richiesto al momento della creazione dell'intero file. Se, invece, il file è davvero troppo grande per il floppy disk, verificare che non vi siano registrati altri file che non siano di tipo "REL" (al quale tipo dovrebbe sempre essere dedicato un intero dischetto), eventualmente copiandoli altrove, oppure, al limite, suddividere il file su più dischetti od usare dei dati abbreviati onde consentire la riduzione delle dimensioni dei singoli record, aumentando in tal modo lo spazio disponibile sul floppy.

53 / 59

Non esistono messaggi di errore con questo numero.

60, WRITE FILE OPEN, tt, ss

File glà sperto in scrittura. Costituisce un ordinan come di programmazione (O. l'abitudine di chiudere i file quando non asere più teneri apperti. Comportanda al trimenti, infatti, si rischia di fare una OPEA un file ancora apperti o scrittura. El corretto chiudere subtio un file del genere, per vettare la comparas dell'asterisco di file ne la Grector, ad indicare un oltre probabilmente. dovà essere definitivamente cuoto da un comando Validinante.

61, FILE NOT OPEN, tt, ss

File non aperto. Sostanzialmente equivale a cambiere marcia prima di mettre in moto l'automobile(II); per avere accesso ad un lib è assolutamente necessario un preventivo comando di OPEN del file stesso, con l'unica eccezione dei vari LOAJ SAME, VE-RIFY, etc. i quali provvedono alla faccenda in maniera completamente automatica: in tutti gili altri casi è il programmatore a gestire l'intera procedura.

62, FILE NOT FOUND, tt, ss

File non trovato sul dischetto correntmente inserito rell'unità a disch. Rappresenta uno degli errori di "default" quando inserisce nel drive un dischetto che non è quello giusto. I D.O.S. informa che il file richiesto con il (D.O.) in OPEN. tot. non risulta essere presente sul floppy disk attuale. El sufficiente riprovare depo essersi assicurati che il nome del file è scritto correttamente.

63, FILE EXISTS, tt, ss

The contract of the contract o

64, FILE TYPE MISMATCH, tt, ss Errore nella specificazione del tipo di file.

Errore releas Specificazione de lipo a file a Laccesso al file richesto non è possibile con l'uso del tipo di file specificato. L'esempio lipico di generazione e la sppresentato dal terrativo di carcinare comi comitato dal terrativo di carcinare comi comitato del terrativo di comparsa di tale errore è opportuno aver completamente assimilato la parte relativa al siti di file, e comportarsi di conseguenza, sapendo a cosa serve ciascun tito di file.

65, NO BLOCK, tl, sl

Nessun blocco disponibile. Il presente messaggio di errore è essenzialmente "riservato" agli assidui utilizzatori del comando "Block-Allocate" di allocazione dei blocchi; se il settore richiesto risulta essere già occupato, si otterrà in risposta un errore numero 65 nel quale i numeri di traccia e settore "tl" e "sl" indicheranno il primo blocco libero disponibile, a partire dalla traccia 35 a scalare. L'utente ha la facoltà di prendere tale segnalazione come un consiglio (e quindi allocare il settore "sl" della traccia "tl"), oppure di trascurarla in favore di un altro settore a sua scelta. Se il valore di traccia raccomandato è nullo (la traccia numero zero, normalmente, non esiste!) bisogna interpretare la segnalazione come un'indisponibilità del D.O.S. a trovare un altro settore libero: tutti i blocchi rimanenti sono già stati occupati!

66, ILLEGAL TRACK OR SECTOR, tt,

Numero di traccia o di settore illegale. Tutti i 683 blocchi di un dischetto (664 liberi + 19 settori da O a 18 della traccia riservata alla directory: la diciottesima) sono univocamente individuabili da una coppia di valori rispettivamente indicanti i valori di traccia e di settore per l'identificazione del blocco. Tale coppia di valori può essere tanto quella fornita tra i parametri di un comando di "Block-Read" oppure "U1". quanto il puntatore al blocco successivo presente ai byte 0 ed 1 di ciascun settore. Se una malaugurata alterazione magnetica del supporto (nel caso del puntatore) oppure un valore non corretto come parametro (nel caso dei comandi ad accesso diretto), fornisce al D.O.S. una traccia e/o un settore inesistenti (tipo: traccia 43 e/o settore 21) quest'ultimo si sentirà in dovere di creare nel buffer di uscita il messaggio di errore numero 66, piuttosto di andare a cercare il blocco "spaziale" richiesto. Verificare con un comando di "Validate" se l'errore persiste ancora, se i puntatori dei file sono tutti corretti, oppure, nel caso dell'accesso diretto, controllare i valori di traccia e settore inviati, soprattutto se contenuti in variabili nel contesto di un programma piuttosto grande.

67, ILLEGAL TRACK OR SECTOR, tt,

Numero di traccia o di settore di sistema; leggle. Il messeggio numero 67 à 1 tra i pi dessaul dell'intero set degli entro generale di setto dell'intero set degli entro generale luggio numero 67 à 1 tra di quale qualche valore del side-sector ha subto al traccio più o meno voloritario. Le irora si attenzioni più o meno voloritario. Le irora si attenzioni più o meno voloritario. Le irora si attenzioni più o meno voloritario. Le irora si superio dell'interio di side sector valore di segli di puntatore relativo di side sectore un valore illegale di traccia a /o di settore. Le conce un valore illegale di traccia a /o di settore. Le conce un valore illegale di traccia a /o di settore. Le montatori a record alteresti.

68 / 69

Non esistono messaggi di errore con questo numero.

70, NO CHANNEL, tt, ss Il canale richiesto non risulta essere dispo-

nible, II.D.O.S. del diskrive 1541 gestisce that le comunicazion in corso, siano esse di input oppure di output, con la menorizzazione degli diritzi secondari e relativi canali interni associati in uri apposta tabella la quale, chiarmente, posside ben precisi limiti di occupazione massima. Precisamente, e possibile la contemporanea apertura di TRE FILE SECUENZIALI al massimo, oppure UN FILE RELATIVO ED UNO SECUENZIALE: oltre al canale del comandi con indirizzo secondario uguale comandi con indirizzo secondario uguale. a 15. Come buona abhudine è opportuno ricordare sampre di inserire, ne i comandi, il numero del drive (sebbene sià sempre un quale zero), specialmente nello DEVE di fi-le sequenziali, per evitare di ritroceriz con sistema contemporane di soli della della disconsissiona contemporane di soli della della por SEG. Altra "segge" da osservare con priscolare scuppo per evitare la comparsa di questo (e di altril) messaggi di errore. della di chiudopo per evitare la cosservare con la ricorda della della disconsissiona di propria non a più messaggi di errore. I entre numero di Enconsissioni controli della della disconsissioni di risconsissioni controli della della disconsissioni di risconsissioni controli di contro

71, DIRECTORY ERROR, tt, ss

Errore nella directory dell'attuale floppy disk. Questo è uno dei tipici errori di chi opera con i comandi ad accesso diretto senza inizializzare i dischetti con "Initialize".

Se durante le varie operazioni I/O il D.O.S. riscontra qualche discordanza tra quanto ricavato dalla B.A.M. e ciò che ha conservato precedentemente dalla stessa (come, per esempio, il numero dei blocchi liberi), ritiane che la directory è "misterio-samente" cambiata ed avverte l'utente con un DIRECTOMY ERROR. Il rimedio "i-stantaneo" è dato dall'invio di un semplice comando "I" per ricaricare in memoria la B.A.M. del nuovo dischetto inserito nel disk drive.

72, DISK FULL, tt, ss

Disco completo. Nella parte relativa alla directory sì è visto che a ciascum dei file contenut sul dischetto viene associato un "imgresso" presente in traccia i la li ragione di otto ingressi con le informazioni (tipo di file, nome. traccia e settore di inizio. numero di blocchi occupati sul floppy dissi, per altrettanti file, su ciascuno dei settori della diciottesima traccia, a partire dal settore 1, in quanto nel primo blocco (numerato con zero), si trova la Block Availability Man del dischetto. Sapendo che la traccia 18 è costituita in totale da 19 (da 0 a 18) settori, la moltiplicazione 18 settori (da 1 a 18) per 8 ingressi ciascuno fornisce un massimo numero di files ospitabili sul sincolo floogy uquale a 144. Raggiunto tale limite. il D.O.S. non saprà più ove memorizzare gli ingressi relativi ad altri file che si vogliono aggiungere e, pertanto, emetterà il messaggio per indicare la saturazione. L'altro motivo che può dare luogo all'errore numero 72 è il completo riempimento dei "664 Blocks Free" che il 1541 lascia liberi subito dopo la formattazione; se la directory non contiene un numero esagerato di file la causa sarà, molto probabilmente, quest'ultima. Uno dei rimedi possibili è quello di tentare un comando di "Validate" sperando che il D.O.S. riesca a "recuperare" ulteriori settori liberi: nel caso di superamento dei 144 file, se il tentativo risulta essere insufficiente, non resta altro che spargere" i file molto corti tra più dischetti piuttosto di raggrupparli in uno solo, oppure se tutti i settori sono già occupati ("O Blocks Free)") si deve semplicemente acquistare qualche altro floppy...

73. CBM DOS V2.6 1541, tt. ss

Versione di D.O.S. del disk drive. Se il canale dei comandi viene controllato subito dopo l'accensione del disk drive 1541 oppure in seguito ad un comando di reser "U-", si otterrà sempre questo messaggio che andrà interpretato come una possibilità di controllo della versione di D.O.S. utilizzats: ad esempio lo stesso messaggio del drive Commodore 1571 a doppia faccia. tipico del C/128. fiporta una R.O.M. 1571 conuna versione 3.0 del Disk Operating System.

Se fornito in seguito ad un tentativo di scrittura, invece, indica che il formato del dischetto è compatibile solo in lettura con il D.O.S. VZ.6 in quanto, probabilmente, è stato creato con differenti versioni come, ad esempio, il sistema operativo della vecchia unità a dischi Commodore 2040.

chia unità a dischi Commodore 2040. Motto spesso, però, talle errore indica semplicimento una modificia del byte 2 ci del settore zero di traccio discioni di di traccio di contra di considerato di contra di contra di (SO) 1 de cui la nicio l'indice del fie del dischetto, nel byte 2 si trova il valore cha 1541 impiaga per stabilire con quale formato ha a che fare e contrere il valore tetta di l'accioni di contra di l'accioni di l'a

Sostituando taler fiferimento con un valore differente, si trae in inganno l'ignaro D.O.S. V.Z.6 che si riflurerà, quindi, di scrieres su un flogory disk che riferrà non sucquesta caratteristica di modifica del byte 2 (il terzo, in realità dopo 0 ed 1) del sistiore zero della diciottesima traccia (figica B.A.M., pub, infatti sesser estruttat per la protezione in scrittura di un dischetto, sul quale non saranno, quindi, più possibili ciperazioni di "Scratch", SAVE. Validate etc.

74, DRIVE NOT READY, tt, ss

Disk drive non pronto. Questo messaggio di errore indica un tentativo di accesso ad un disk drive che non è "pronto", indicando con tale termine la mancata presenza di un dischetto "valido" nel 1541. 'Un esempio di dischetto non valido è un

floppy non ancora formattato oppure, più spesso, il mancato inserimento di un qualunque supporto magnetico nell'unità a dischi.

Dal momento che non si tratta di un errore vero e proprio, talle problema può essere risolto semplicemente darido in pasto al drive dei dischetti corretti in tutti i sensi, oppure estraendo e re-inserendo il corrente floppy disk, nel caso di problemi di posizionamento dello stesso.



MAPPA DI MEMORIA

DEL DISK DRIVE COMMODORE 1541 DEC ESA . DESCRIZIONE Codice comando per buffer Ø Codice comando per buffer 1 \$2 Codice comando per buffer 2 Codice comando per buffer 3 43 \$4 Codice comando per buffer 4 Locazione non usata \$6 Traccia per buffer 0 \$7 Settore per buffer 0 \$8 Traccia per buffer 1 \$9 Settore per buffer 1 \$A 10 Traccia per buffer 2 \$B 11 Settore per buffer 2 \$17 Traccia per buffer 3 \$D 13 Settore per buffer 3 Traccia per buffer 4 14 \$E SF Settore per buffer 4 15 16 \$10 Locazione non usata 17 \$11 Locazione non usata 18 \$12 ID. 1 per drive 0 ID. 2 per drive 0 19 \$13 20 \$14 ID. 1 per drive 1 21 \$15 ID. 2 per drive 1 22 \$16 ID. 1 23 \$17 ID. 2 24 \$1B N. Traccia dell'intestazione 25 \$19 N. Settore dell'intestazione 26 \$1A Parita' per l'intestazione del blocco 27 \$1B Locazione non usata 28 \$1C Flag per protezione in scrittura drive 0 29 \$10 Flag per protezione in scrittura drive 1 Maschera per protezione in scrittura (bit 4 di \$1000) 30 S1E 31 \$1F Locazione non usata 32 \$20 Flag per movimento testina drive 0 33 \$21 Flag per movimento testina drive 1 34 \$22 Traccia attuale Flag per attesa sul bus seriale (comandi UI+ e UI-) 35 36 \$24 Dato della testina di lettura per confronto 37 \$25 Dati del disco (intestazione del blocco) BE \$26 Dati del disco (intestazione del blocco) \$27 Dati del disco (intestazione del blocco) 39 40 \$28 Dati del disco (intestazione del blocco) 41 \$29 Dati del disco (intestazione del blocco) 42 \$2A Dati del disco (intestazione del blocco) 43 \$2B Dati del disco (intestazione del blocco) 44 \$20 Dati del disco (intestazione del blocco) \$20 45 Locazione non usata 46 \$2F Puntatore low al buffer dati 47 \$2F Puntatore high al buffer dati 48 \$30 Puntatore low del buffer per disk controller 49 \$31 Puntatore high del buffer per disk controller \$32 Puntatore low al buffer attuale 51 \$33 Puntatore high al buffer attuale 52 \$34 Puntatore low del buffer 53 \$35 Puntatore high del buffer \$36 Puntatore low nel buffer \$37 Puntatore high nel buffer

```
$3B
              Costante di inizio del blocco dati
57
       $39
              Costante 8 per inizio dati del blocco di testa
58
       $30
              Segnale di parita' per i dati del buffer
59
       $3B
              Locazione non usata
60
       $3C
              Bute per stato motore acceso/spento
       $3D
61
              Numero drive per disk controller
62
       $3E
              Numero drive attuale
63
       $3F
              Numero buffer per disk controller
64
       $40
              Numero di traccia attuale
65
       $41
              Numero di buffer
              Offset di traccia nel lavoro attuale
66
       542
              Numero di settori per traccia durante la formattazione
67
       543
68
       $44
              Codice comando di controllo motore
69
       $45
              Codice comando di controllo motore
70
       $45
              Locazione non usata
71
       $47
              Costante 7 per l'inizio dati del blocco di testa
72
       $48
              Flag per motore acceso/spento
73
       $49
              Puntatore di stack durante la routine d'interrupt
74
       SHA
              Contatore passi per il movimento testina
75
       $4B
              Contatore di tentativi
76
       $4C
              Codice comando per confronto
              Numero di settore
       $4D
78
       SHE
              Puntatore buffer
79
       $4F
              Puntatore buffer
80
       $50
              Flag per calcolo parita'
81
       $51
              Numero di traccia attuale durante la formattazione
82
       $52
              Bute dati ID. 1
83
       $53
              Byte dati ID. 2
84
       $54
              Bute dati
       $55
BS.
              Bute dati
86
       556
              Puntatore tavola 1 (maschera)
87
       $57
              Puntatore tavola 2 (maschera)
88
       $58
              Valore maschera
89
       $59
              Ualore maschera
90
       $5A
              Valore maschera
91
       $5B
              Valore maschera
       $5C ,
92
              Bute dati
93
       $50
              Bute dati
94
       SSE
              Passo per contatore
95
       $5F
              Passo per contatore
96
       $60
              Contatore
97
       $61
              Contatore
98
       $62
              Puntatore per routines movimento testina (low)
99
       $63
              Puntatore per routines movimento testina (high)
100
       $64
              Passi testina
       $65
101
              Puntatore a $EB22 per comando UI (low)
102
       $66
              Puntatore a $EB22 per comando UI (high)
103
       $67
              Flag di comando
104
       $68
              Flag per inizializzazione
105
       $69
              Ampiezza per la divisione di settore
106
       $6A
              Numero massimo di tentativi di lettura (5)
107
       $6B
              Puntatore low a SFFEA (tavola indirizzi dei comandi User)
108
       SEC
              Puntatore high a $FFEA (tavola indirizzi dei comandi User)
109
       SED
              Settori liberi nella traccia attuale
110
       $6E
              Settori liberi nella traccia attuale
       $6F
              Puntatore low indirizzo di JMP per i comandi Memory e Block
112
       $70
              Puntatore high indirizzo di JMP per i comandi Memory e Block
113
       $71
              Contatore per l'indirizzo secondario
114
       $72
              Bute di lavoro per valori decimali
115
       $73
              Numero di side sector
```

```
116
       $74
              Locazione non usata
       $75
              Indirizzo low di JMP per i comandi User
118
       $76
              Indirizzo high di JMP per i comandi user
119
       $77
              Numero di periferica per il LISTEN sommato a 32 ($20)
120
       $7B
              Numero di periferica per il TALK sommato a 64 ($40)
121
       $79
              Flag per LISTEN attivo
              Flag per TALK attivo
       $7A
123
       $7B
              Locazione non usata
124
       $70
              Flag per ATN di ricezione dati dal bus seriale
125
       $7D
              Flag per EOI ricevuto dal bus seriale
126
       $7F
              Ultimo numero di traccia
127
       $7F
              Numero di drive
128
       $80
              Numero di traccia
129
       $81
              Numero di settore
130
       $82
              Numero del canale
131
       $83
              Indirizzo secondario
132
       $84
              Indirizzo secondario
133
       $85
              Bute di dati per M-R
134
       SAR
              Contatore per il numero di files cancellati
135
       $87
              Puntatore di scrittura
136
       SAA
              Lunghezza del record
137
       $89
              Flag di lettura/scrittura
138
       SRA
              Puntatore al vecchio side sector
139
       SAR
              Bute di risultato divisione
140
       SHC
              Bute di lavoro
141
       SAD
              Byte di lavoro
142
       SRE
              Byte per il calcolo del numero di blocchi o di side sector
143
       SAF
              Bute per il calcolo del numero di blocchi o di side sector
144
       $90
              Puntatore nel blocco dati
145
       $91
              Numero del record
146
       $92
              Byte di registro
147
       $93
              Bute di lavoro
148
       $94
              Puntatore low al buffer della directory
149
       $95
              Puntatore high al buffer della directory
150
       $96
              Locazione non usata
151
       $97
              Locazione non usata
152
       $98
              Contatore degli otto bit per la trasmissione seriale
       $99
              Indirizzo low del buffer 0
154
       990
              Indirizzo high del buffer 0
155
       $9B
              Indirizzo low del buffer 1
156
       $90
              Indirizzo high del buffer 1
157
       $90
              Indirizzo low del buffer 2
158
       $9E
              Indirizzo high del buffer 2
159
       $9F
              Indirizzo low del buffer 3
160
       500
              Indirizzo high del buffer 3
161
       $A1
              Indirizzo low del buffer 4
162
       SAR
              Indirizzo high del buffer 4
163
       EAR
              Indirizzo low del buffer di input
       $A4
              Indirizzo high del buffer di input
164
       SAS
165
              Indirizzo low del buffer per i messaggi di errore.
166
       $85
              Indirizzo high del buffer per i messaggi di errore
              Allocazione del buffer per il canale 0
167
       SA7
168
       SAB
              Allocazione del buffer per il canale 1
169
       909
              Allocazione del buffer per il canale 2
170
       500
              Allocazione del buffer per il canale 3
171
       SAB
              Allocazione del buffer per il canale 4
172
       SAC
              Allocazione del buffer per il canale 5
173
       SAD
              Allocazione del buffer per il canale 6
174
       SAE
              Associazione del buffer per il canale 0
       SAF
              Associazione del buffer per il canale 1
```

```
176
       SBØ
              Associazione del buffer per il canale 2
177
              Associazione del buffer per il canale 3
       $B1
178
       $82
              Associazione del buffer per il canale
179
       $B3
              Associazione del buffer per il canale
180
       $84
              Associazione del huffer per il capale 6
181
       $85
              Numero low del record per il canale Ø
182
       $B6
              Numero low del record per il canale 1
183
       $B7
              Numero low del record per il canale 2
184
       SBB
              Numero low del record per il canale 3
185
       $89
              Numero low del record per il canale 4
186
       SBA
              Numero low del record per il canale 5
187
       SRR
              Numero high del record per il canale 0
188
       SBC
              Numero high del record per il canale 1
189
       SBD
              Numero high del record per il canale 2
190
       SBE
              Numero high del record per il canale 3
191
       SRF
              Numero high del record per il canale 4
192
       SEG
              Numero high del record per il canale 5
193
       SC1
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 0)
194
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 1)
       $C2
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 2)
195
       $C3
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 3)
196
       $C4
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 4)
197
       $C5
198
       $06
              Puntatore in scrittura per i file relativi (canale 5)
199
       $C7
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 0)
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 1)
200
       $C8
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 2)
201
       $19
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 3)
202
       SCA
203
       $CB
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 4)
204
       $CC
              Lunghezza del record per i file relativi (canale 5)
205
       $CD
              Numero del buffer per i side sector (canale 0)
              Numero del buffer per i side sector (canale 1)
206
       SCE
              Numero del buffer per i side sector (canale 2)
207
       SCF
              Numero del buffer per i side sector (canale 3)
PAR
       SDO
209
       SD1
              Numero del buffer per i side sector (canale 4)
210
       $D2
              Numero del buffer per i side sector (canale 5)
       $D3
211
              Flag per il comando di input
              Puntatore nel record per i file relativi
212
       $114
              Numero di blocchi side sector necessari
213
       $05
214
       SDE
              Puntatore al blocco dati nel side sector
215
       $07
              Puntatore nei file relativi
216
       $DB
              Settore (nella directory) del primo file
217
       $09
              Settore (nella directory) del secondo file
              Settore (nella directory) del terzo file
218
       SDA
219
       $DB
              Settore (nella directory) del quarto file
220
       SDC
              Settore (nella directory) del quinto file
              Puntatore all'entry della directory per il primo file
221
       SDD
              Puntatore all'entry della directory per il secondo file
       SDE
              Puntatore all'entry della directory per il terzo file
       SDF
224
       SEO
              Puntatore all'entry della directory per il quarto file
              Puntatore all'entry della directory per il quinto file
       SE1
226
       SE2
              Numero di drive per il primo file
              Numero di drive per il secondo file
227
       $E3
              Numero di drive per il terzo file
228
       $E4
229
       SE5
              Numero di drive per il quarto file
              Numero di drive per il quinto file
230
       SEG
       $E7
               Tipo del primo file (
                                       . SEQ etc.)
                                      PRG. SEQ etc.)
535
       SE8
              Tipo del secondo file
              Tipo del terzo file (PRG, SEQ etc.)
233
       $E9
234
       SEA
              Tipo del quarto file (PRG, SEQ etc.)
              Tipo del quinto file (PRG, SEQ etc.)
235
       SEB
```

```
236
       SEC
               Flag per accesso diretto sul canale 0
237
       SED
               Flag per accesso diretto sul canale 1
238
       SEE
               Flag per accesso diretto sul canale 2
239
       SEF
               Flag per accesso diretto sul canale 3
240
       SFØ
               Flag per accesso diretto sul canale 4
       SF1
               Flag per accesso diretto sul canale 5
242
       $F2
               Flag di lettura/scrittura per il canale 0
243
       SF3
               Flag di lettura/scrittura per il canale 1
       SF4
               Flag di lettura/scrittura per il canale 2
245
       SF5
              Flag di lettura/scrittura per il canale 3
246
       SF6
               Flag di lettura/scrittura per il canale 4
247
       SF7
               Flag di lettura/scrittura per il canale 5
248
       SFB
              Marker di fine per comando Copy
249
       SF9
              Numero del buffer/numero del drive
250
       SFA
              Numero del canale 0
251
       $FB
              Numero del canale 1
       $FC
              Numero del canale 2
253
       $FD
              Numero del canale 3
254
       SFE
              Numero del canale 4
       SFF
              Flag di errore
256
       $100
              Area di stack del microprocessore
       $ . . .
              Area di stack del microprocessore
442
       $1BA
              Area di stack del microprocessore
443
       $1BB
               Bytes di parcheggio letti dalla testina ($1001)
       $ . . .
               Butes di parcheggio letti dalla testina ($1001)
511
       $1FF
               Bytes di parcheggio letti dalla testina ($1001)
       $200
               Buffer di input per stringa comando dal bus seriale
       g. .
               Buffer di input per stringa comando dal bus seriale
552
       $228
               Buffer di input per stringa comando dal bus seriale
       $229
              Locazione non usata
554
       $224
              Numero della parola di comando
555
       $22B
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 0
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 1
556
       $220
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 2
       $220
558
       $22E
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 3
559
       $22F
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 4
560
       $230
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 5
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 6
561
       $231
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 7
562
       $232
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 8
563
       $233
564
       $234
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 9
565
       $235
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 10
566
       $236
               Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 11
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 12
567
       $237
568
       $238
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 13
569
       $239
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 14
570
       $23A
              Tabella di associazione del canale per l'indirizzo secondario 15
571
       $23B
              Flag di scrittura per il canale 5
       $230
              Byte di flag: bit 7 = write flag; bit 6 = read flag; bit 5 = end
flag
       $23D
              Byte di flag: bit 7 = write flag; bit 6 = read flag; bit 5 = end
flag
574
              Registro di uscita: bute di dati per il canale 0
       $23E
       $23F
              Registro di uscita; bute di dati per il canale 1
576
       $240
              Registro di uscita; byte di dati per il canale 2
577
       $241
              Registro di uscita; byte di dati per il canale 3
578
       $242
              Registro di uscita; bute di dati per il canale 4
579
       $243
              Registro di uscita; byte di dati per il canale 5
580
       $244
              Puntatore di fine per il canale 0
581
       $245
              Puntatore di fine per il canale 1
```

```
582
       $246
              Puntatore di fine per il canale 2
583
       $247
              Puntatore di fine per il canale 3
584
       $248
              Puntatore di fine per il canale 4
585
       $249
              Puntatore di fine per il canale 5
586
       $24A
              Tipo di file: 0=DEL; 1=SEQ; 2=PRG; 3=USR; 4=REL
587
       $24B
              Lunghezza massima del nome
588
       $240
              Indirizzo secondario
              Codice per lettura ($80) o scrittura ($90)
589
       $240
590
       $24E
              Massimo numero di settori nella traccia
591
       $24F
              Flag per comando Copy
592
       $250
              Flag per la presenza del canale
593
       $251
              Flag di alterazione B.A.M. per il drive 0
              Flag di alterazione B.A.M. per il drive 1
594
       $252
              Flag di indicazione dell'entry della directory cercato
595
       $253
596
       $254
              Flag per la directory
597
       $255
              Flag per comando ($0=nessuno)
              Registro di allocazione del canale per il comando Copy
598
       $256
599
       $257
              Numero del canale
600
       $258
              Lunghezza del record
601
       $259
              Traccia del side sector
602
       $25A
              Settore del side sector
              Lunghezza del record o codice di comando per il buffer 0
603
       $25B
604
              Lunghezza del record o codice di comando per il buffer 1
       $250
              Lunghezza del record o codice di comando per il buffer 2
505
       $250
              Lunghezza del record o codice di comando per il buffer 3
606
       $25E
607
       $25F
              Lunghezza del record o codice di comando per il buffer 4
              Puntatore al blocco della directory per il canale 0
608
       $260
609
       $261
              Puntatore al blocco della directory per il canale 1
F10
       $362
              Puntatore al blocco della directory per il canale 2
611
       $263
              Puntatore al blocco della directory per il canale 3
612
       $264
              Puntatore al blocco della directory per il canale 4
       $265
              Puntatore al blocco della directory per il canale 5
614
       $266
              Puntatore nella directory per il canale Ø
       $267
              Puntatore nella directoru per il canale 1
616
       $268
              Puntatore nella directory per il canale 2
617
       $269
              Puntatore nella directoru per il canale 3
618
       $26A
              Puntatore nella directoru per il canale 4
619
       SPER
              Puntatore nella directory per il canale 5
620
       $260
              Flag per errori (0=nessuno)
621
       $260
              Maschera per il Led del drive
622
       $26E
              Ultimo numero di drive
623
       $26F
              Ultimo numero di settore
       $270
624
              Numero del canale
       $271
625
              Locazione non usata
626
       $272
              Numero di blocchi low per i file relativi
              Numero di drive per l'intestazione/numero di blocchi high per i
       $273
file relativi
628
       $274
              Lunghezza della linea di comando nel buffer di input
629
       $275
              Primo carattere del buffer di input/carattere di ricerca
630
       $276
              Fine del nome nel comando
631
       $277
              Contatore di parametro (virgola etc.)
632
       $27B
              Numero di nomi di file nel comando
633
       $279
              Flag per il controllo della presenza di un file
634
       $27A
              Puntatore alla linea di comando
635
       $27B
              Posizione della virgola
636
       $27C
              Bute di ricerca
637
       $270
              Byte di ricerca
638
       $27E
              Byte di ricerca
639
       $27F
              Locazione non usata
              Numero di traccia per il primo file nella directory
640
       $280
```

```
642
       $282
              Numero di traccia per il terzo file nella directoru
643
       5283
              Numero di traccia per il quarto file nella directoru
644
       $284
              Numero di traccia per il quinto file nella directoru
645
       $285
              Numero di settore per il primo file nella directoru
545
       $285
              Numero di settore per il secondo file nella directoru
647
       $287
              Numero di settore per il terzo file pella directoru
              Numero di settore per il quarto file nella directoru
648
       $288
       $289
              Numero di settore per il quinto file nella directory
              Flag "wildcard'
650
       $28A
651
       SPAR
              Flag per il controllo della sintassi
       $280
              Flag di sintassi per la ricerca del drive
653
       $28D
              Puntatore per la directoru
654
       SPRE
             · Ultimo numero di drive
              Flag per la presenza di ulteriori files
       SZBF
       $290
              Numero di settore
              Flag per la lettura di un blocco dalla directoru
657
       $291
              Puntatore al buffer nella directoru
658
       $292
       $293
              Numero di traccia
660
       $294
              Puntatore al buffer della directory
661
       $295
              Contatore degli ingressi (entries) della directory
562
       $296
              Flag per il comando di input/tipo di file (1/4)
663
       $297
              Modo di controllo operazioni: 0=LOAD, 1=SAVE, 2=APPEND,
4=operazione su file RFL etc.
664
       $298
              Flag di errore
              Contatore per la ricerca di una traccia
665
       $299
              Numero di tentativi di lettura per la ricerca di una traccia
666
       $29A
667
       $29B
              Numero di drive 1 per la B.A.M.
              Numero di drive 1 per la B.A.M.
668
       $290
669
       $290
               Traccia per il drive Ø
               Traccia per il drive 1
670
       $29E
671
       $29F
              Locazione non usata
672
       $200
              Locazione non usata
673
       $2A1
              Puntatore low per il buffer Ø
674
       SPAR
              Puntatore high per il buffer @
675
       EAS2
              Puntatore low per il buffer 1
676
       $2A4
              Puntatore high per il buffer 1
              Puntatore low per il buffer 2
677
       $2A5
678
       $2A5
              Puntatore high per il buffer 2
679
       $207
              Puntatore low per il buffer 3
SRO
       520B
              Puntatore high per il buffer 3
681
       82A9
              Puntatore low per il buffer 4
682
       SZAA
              Puntatore high per il buffer 4
683
       $2AB
              Locazione non usata
       $ . . .
              Locazione non usata
688
       $2BØ
              Locazione non usata
Nota: da 689 ($281) a 724 ($204) si trova il buffer della directory.
689
       $281
              Valore #$12 (RUSON)
690
       $2B2
              Valore #$22 (virgolette)
691
       $2B3
              Primo carattere del nome del disco/nome del file
       S . . .
              Nome del disco/nome del file (caratteri 2/15)
706
       $202
              Ultimo carattere del nome del disco/nome del file
707
       $203
              Valore #$22 (virgolette)
7ØB
       $204
              Eventuale valore #S2A (asterisco) per un file non chiuso
correttamente
709
       $205
              Prima lettera del tipo di file (esempio: P)
710
       $2CE
              Seconda lettera del tipo di file (esempio: R)
711
       $207
              Terza lettera del tipo di file (esempio: G)
       S2C8
              Eventuale valore #$3C (segno di minore) per un file protetto dalla
712
cancellazione
```

Numero di traccia per il secondo file nella directory

641 \$281

```
713
       $209
               Seguito del buffer della directoru
               Seguito del buffer della directoru
       $ . . .
724
       $204
               Seguito del buffer della directoru
Nota: da 725 ($2D5) a 761 ($2F9) si trova il buffer per i messaggi di errore.
725
       $205
               Primo carattere dello stato disco
       $ . . .
               Caratteri successivi dello stato disco
750
       $2FB
               Ultimo (eventuale) carattere dello stato disco
761
       $2F9
               Ultima locazione del buffer per i messaggi di errore: Flag di
errore/somma di controllo (checksum)
752
       $2FA
               Numero low di blocchi liberi per il drive Ø
763
       $2FR
               Numero low di blocchi liberi per il drive 1
764
       $2FC
               Numero high di blocchi liberi per il drive Ø
765
       $2FD
               Numero high di blocchi liberi per il drive 1
766
       SPFE
               Messaggio di ritorno dal disk controller per il drive Ø
767
       $2FF
               Messaggio di ritorno dal disk controller per il drive 1
768
       SOER
               R.A.M. libera per il buffer numero Ø
               R.A.M. libera per il buffer numero 0
       $ . . .
1023
       SHEF
               R.A.M. libera per il buffer numero Ø
1024
       $400
               R.A.M. libera per il buffer numero 1
       $ . . .
               R.A.M. libera per il buffer numero 1
1279
       $4FF
               R.A.M. libera per il buffer numero 1
1280
       $500
               R.A.M. libera per il
                                    buffer numero 2
       $ . . .
               R.A.M. libera per il
                                    buffer numero 2
1535
       SSFF
               R.A.M. libera per il buffer numero 2
1536
       $500
               R.A.M. libera per il buffer numero 3
       $ . . .
               R.A.M. libera per il buffer numero 3
1791
       SEFF
               R.A.M. libera per il buffer numero 3
1792
       $700
               R.A.M. libera per il buffer numero 4
       $ . . .
               R.A.M. libera per il buffer numero 4
2047
       S7FF
               R.A.M. libera per il buffer numero 4
2048
       $800
               Memoria non implementata
       s . . .
               Memoria non implementata
       S17FF
              Memoria non implementata
Nota: da 6144 ($1800) a 6158 ($180E) si trova il primo Versatile Interface
Adapter 6522, comprendente la porta per il bus seriale:
       $1800 Porta B IEEE: registro dati:
Bit Ø
       Data bute IN (0-Si; 1-No)
Bit 1
       Data bute OUT (0=Low: 1=High)
       Clock IN (Ø=Si; 1=No)
Bit 2
Bit 3
       Clock OUT (0=Low; 1=High)
       Linea dati ATN A (0=Output: 1=Input)
Bit 4
       Numero di periferica (Vedere il bit seguente)
Bit 5
       Numero di periferica (00-8; 01-9; 10-10; 11-11)
Bit 6
Bit 7
       E.O.I. per l'Handshake (Ø=Si; 1=No)
              Porta A IEEE; registro dati
6145
       $1 R01
6146
       $1802
               Registro direzione dati per la porta B (0=IN; 1=OUT)
6147
       $1803
               Registro direzione dati per la porta A (1=OUT; Ø=IN)
614A
               Flag di interrupt del Timer 1
       $1804
6149
       $1805
               Timer 1 High (Bit 7 = 0: fine corsa)
6150
       $1806
              Numero dei cicli di attesa (1 millisecondo = 98 (#$62) cicli)
6151
       $1807
               Timer 1 Low
6152
       $1808
               Registro non utilizzato (Timer a corsa libera)
6153
       $1809
               Registro non utilizzato (Timer a corsa libera)
6154
       $180A
               Registro non utilizzato (Non documentato)
6155
       $180B
              Controllo Timer 1; se il bit 6 = 1 allora il Timer procede a corsa
libera
```

6156 \$180C Flag CA1 (ATN IN) per trigger ON 6157 \$180D Registro di flag degli interrupt: bit 1=Bus seriale; bit 6=Timer 1 (0=IRQ non attivo; 1=IRQ attivo) 6158 \$180E Flag di interrupt attraverso ATN IN \$180F Registro non utilizzato nel 1541 originale. Solo nel 1571, il Bit 5 segnala la modalita' operativa corrente: 0=1541; 1=1571. 6160 \$1810 Memoria non implementata S ... Memoria non implementata 7167 \$1BFF Memoria non implementata Nota: da 7168 (\$1000) a 7182 (\$100E) si trova il secondo Versatile Interface Adapter 6522, comprendente la porta di controllo del motore e della testina di lettura/scrittura: 7168 \$1000 Porta B IEEE: controllo di porta: Motore 1 per il movimento della testina (0=On; 1=Off) Rit 0 Bit 1 Motore Ø per il movimento della testina (Ø=On; 1=Off) Bit 2 Pilotaggio del motore (0=Off; 1=On) Bit 3 Accensione del Led di lettura/scrittura (0=Off; 1=On) Bit 4 Flag di protezione in scrittura (0=Tacca di protezione presente: 1=Tacca di protezione assente) Bit 5 Bit 1 di controllo per il motore (0=On; 1=Off) Bit 6 Bit 2 di controllo per il motore (0=On; 1=Off) Bit 7 Flag di controllo della presenza del sincronismo (0-Sync #%01010101 (#\$55); 1=Sunc #%10101010 (#\$AA)) 7169 \$1001 Porta A IEEE; dati da e per la testina di lettura/scrittura 7170 \$1002 Registro direzione dati per la porta B (0-IN; 1-OUT) 7171 \$1003 Registro direzione dati per la porta A (0=IN/Read; 1=OUT/Write) 7172 \$1004 Flag di interrupt del Timer 1 7173 Timer 1 High \$1005 7174 Timer 1 low (latch) Timer 1 high (latch) \$1006 S1C07 7176 \$1008 Registro non utilizzato (Timer a corsa libera) \$1009 Registro non utilizzato (Timer a corsa libera) 7178 \$100A Registro non utilizzato (Non documentato) 7179 \$100B Controllo Timer 1; se i bits 5 & 6 = 1 allora il Timer procede a corsa libera \$1COC 7180 Registro di controllo PCR Read/Write \$1COD Registro di flag degli interrupt: bit 1=Bus seriale; bit 6=Timer 1 (Ø=IRQ non attivo; 1=IRQ attivo) 7182 \$1COE Flag degli interrupts abilitati (#\$7F=Interrupts Off) 7184 \$1C10 Memoria non implementata \$. . . Memoria non implementata 49407 SCOFF Memoria non implementata 49408 \$C100 Inizio della R.O.M. del D.O.S. V2.6 Indirizzi di inizio delle routines principali: 51335 \$C823 Routine del comando "S" (Scratch) 51393 \$C8C1 Routine del comando "D" (Backup); risponde con l'errore 31 di Syntax Error in quanto il comando, pur presente nella tavola comandi, non ha una routine R.O.M. che lo esegua. 51440 \$C8F0 Routine del comando "C" (Copy) 51848 \$CA88 Routine del comando "R" (Rename) 51960 \$CAF8 Routine di analisi dei comandi "M" (Memory-Read/Write/Execute) 52000 \$CB20 Routine del comando "M-R" (Memory-Read) 52048 \$CB50 Routine del comando "M-W" (Memory-Write)

```
52060 $CB5C Routine di analisi dei comandi "U" (User)
52100 $CBB4 Routine di apertura del canale ad accesso diretto (#)
52251 $CC1B Routine di analisi dei comandi "B"
(Block-Allocate/Free/Read/Write/Execute/Pointer)
52335 $CC6F Routine di accettazione parametri per i comandi "B"
52469 $CCF5 Routine del comando "B-F" (Block-Free)
               Routine del comando "B-A" (Block-Allocate)
52483 $CD03
52566 $CD56 Routine del comando "B-R" (Block-Read)
52575 $CD5F Routine del comando "U1" (simile a Block-Read)
52595 $CD73 Routine del comando "B-W" (Block-Write)
52631 $CD97 Routine del comando "U2" (simile a Block-Write)
52643 $CDA3 Routine del comando "B-E" (Block-Execute)
52669 $CDBD Routine del comando "B-P" (Block-Pointer)
               Routine del comando "I" (Initialize)
53253 $0005
53314 $D042 Routine di caricamento in memoria della Block Availabilitu Map
(B.A.M.)
53365 $D075 Routine di calcolo del numero totale di blocchi liberi (Blocks
free) del dischetto
55220 $D784 Routine di apertura per un comando di DPEN con indirizzo
secondario diverso da 15 (canale dei comandi)
55541 $DBF5 Routine di riscrittura di un file (comando "@")
55893 $DA55 Routine di apertura della directoru ($)
56000 $DACO Routine di chiusura (comando CLOSE)
57942 SDED2 Routines di trattamento Side sectors & files relativi
57863 SE277 Routine del comando "PP (Record)
58820 SEYFC Tavala del messaggi di errore
58820 SE780 Routine di controllo per l'Auto-start (Caricamento ed esecuzione
del primo &-File su disco); nelle successive versioni della R.D.M. del 1541 tale
routine non e' piu' stata inclusa, sostituita da un RTS (op. code #$50) in $E780 59299 $E7A3 Routine del comando "&" (Files USR in linguaggio macchina,
eseguibili nella R.A.M. del 1541 con un comando di OPEN)
50014 $EAGE Routine diagnostica di lampeggiamento del Led per difetti di tipo
Hardware
60064 $EAAO Routine di reset
60194 SEBE2 Routine del comando "UI" (reset parziale)
60574 SECSE Routine di caricamento della directory
60604 SEDBY Routine del comando "U" (Validate)
60941 SEE0D Routine del comando "N" (Header)
       SEEB7 Routine di creazione della B.A.M.
61111
62128 $F280 Routine di gestione (in interrupt) del disk controller: comandi
JOB QUE etc.
62736 $F510 Routine di lettura dell'intestazione del blocco
64199 $FAC7 Routine di formattazione
65127 SFE67 Routine di interrupt
       $FF01 Routine del comando "UI+" o "UI-"
$FF10 Serie di locazioni non usate: nel
65281
               Serie di locazioni non usate: nelle successive versioni del 1541.
le correzioni e le modifiche sono state poste in quest'area e collegate al resto
del D.O.S. con dei semplici JMP
65514 SFFEA Tabella standard dei vettori utente per i comandi "U"
      $FFFC Vettore low della routine di reset
65532
65533 SFFFD Vettore high della routine di reset
65534 SFFFE Vettore low della routine d'interrupt
65535 $FFFF Vettore high della routine d'interrupt
```

1 LST OFF	61 ST = . \$90
3 ************************************	63 * FLAG Ø-LOAD 1-VERIFY 64 VERCK - \$93
6 7 ************************************	55 * TMP PER X DURANTE CHRIN 67 TEMPX = \$97 68
9 * 1541 ED IL COMMODORE 64. * 10 *********************************	59 * USATI PER RICHIEDERE AL DRIVE 70 * IL PROSSIMO DOPPIO BIT E PER 71 * MANDARE IL TURBO AL DRIVE
12 ************************************	72 ZA4 = \$A4 73 ZA5 = \$A5 74 75 * INDIRIZZO DI FINE PROGRAMMA
16 17 ************************************	76 * ALLA FINE DEL TURBO 77 ZAE = \$AE
19 ** 20 * 1. UTILIZZO DELLO STACK PER * 21 * LA MEMORIZZAZIONE DEI *	79 * N. CARATTERI NOME PROGRAMMA 80 FNLEN = \$B7 B1
22 * VALORI DI LAVORO PER NON * 23 * ALTERARE LA PAGINA ZERO. * 24 *	82 * N. ATTUALE FILE LOGICO 83 LA = \$BB 84
25 * 2. STORAGGIO E VERIFICA SU * 26 * TUTTA LA R.A.M. DEL C/64. * 27 *	85 * ATTUALE INDIRIZZO SECONDARIO 86 SA = \$89 87
28 * 3. ABILITAZIONE DELL'I/O CON * 29 * LA CASSETTA E DEL LOAD * 30 * DELLA DIRECTORY. *	BB * ATTUALE N. PERIFERICA B9 FA = \$BA 90
31 *	91 • PUNTATORE NOME PROGRAMMA 92 FNADR = \$BB 93
35 *	94 * INDIRIZZO DI CARICAMENTO ,8,0 95 USER = \$C3 96
37 * SUL COMMODORE 64 A PROVA * 38 * DI RUN/STOP & RESTORE. * 39 *	97 * PRIMO PUNTATORE DI TRANSFER 98 PT1 = \$FB 99
40 * 6. POSSIBILITA' DI ABILITARE * 41 * 0 DISABILITARE IL TURBO *	100 * SECONDO PUNTATORE DI TRANSFER 101 PT2 * \$FD 102
43 9	103 • VETTORE PER I COMANDI BASIC 104 IGONE = \$0308 105
46 * BLOCCHI CARICATI. *	106 * VETTORE NMI DEL TASTO RESTORE 107 NMINU = \$0318 108
49 * INDIRIZZI DI CARICAMENTO *	109 * VETTORE PER ROUTINE LOAD 110 ILOAD - \$0330
52 53 ************************************	112 * INDIRIZZO VIDEO CONTABLOCCHI 113 CBLOCK - \$0425
55 ***********************************	115 ***********************************
57 * DISABILITA R.A.M., R.O.M. & I/O 58 R6510 = \$01 59	117 ***********************************
60 * VARIABILE DI STATO I/O	120

122 RASLIN - \$D012	182
123	183 * CHIUSURA DEL BUS SERIALE
124 * REGISTRO DI ABILITAZIONE SPRITE	184 BCLOSE = SES46
125 ENASPR = \$D015	
126	186 * ERRORE: "?FILE NOT FOUND"
127 * CIA 1*	187 FERROR = \$F704
130	188
129 * SCRITTURA COLONNE TASTIERA	189 *************************
130 PRA1 = \$DC00	193 ************************************
130 FRA1 - 30C00	190 * ETICHETTE PER IL DISK DRIVE. *
131	191 ********************
	192
133 PRB1 - \$DC01	193 * NUMERO DEI TENTATIVI DI LETTURA
134	194 * (USA LA TRACCIA PER IL BUFFER
135 * CIA 2 *	195 * NUMERO 3 COME "DEPOSITO")
136	196 MAXTENT = SØC
137 * CONTROLLA BUS, RS232, VIC ADDR.	197
138 BUS - \$DD00	198 * TRACCIA PER IL BUFFER 4 (\$700)
139	199 TKBFR4 = \$0E
140 ******************	200
141 * ROUTINES DEL KERNAL. *	201 * SETTORE PER IL BUFFER 4 (\$700)
142 ***********************	202 SKBFR4 - \$0F
143	203
143 144 * INVIA UN BYTE ALLO SCHERMO 145 CHROUT = \$E716 146	204 * TRACCIA DELL'INTESTAZIONE FILE
145 CHROLIT = \$F716	20E TYPEARED - 610
146	206
147 * INUIA "TALK" SUL BUS SERIALE	
148 TALK = \$ED09	200 CYNEADER DELL'INTESTAZIONE FILE
149	208 SKHEADER = \$19 209
	203
150 * INVIA "LISTEN" SUL BUS SERIALE	210 * PUNIATURE AL BUFFER PER IL 1541
151 LISTEN - SEDØC	211 PTR = \$30
152	212
153 * INDIRIZZO SECONDARIO PER LISTEN	
154 SALIST - SEDB9	214 STACK - \$100 .
155	215.
156 * INDIRIZZO SECONDARIO PER TALK	216 * BUS SERIALE DEL DRIVE: PORTA B
157 SATALK = SEDC7	217 BUSDRIVE - \$1800
	218
159 * INVIA UN BYTE SUL BUS SERIALE	219 * TESTINA R/W DEL DRIVE: PORTA A
160 OUTBYT - SEDDD	220 TESTINA = \$1C01
161	221
162 * INVIA "UNTALK" SUL SERIAL BUS	222 * TIMER 1 DEL DRIVE: VALORE HIGH
163 UNTALK = SEDEF	223 TIMER1 - \$1005
164	224
165 * INVIA "UNLISTEN" SUL SERIAL BUS	225 ************************
166 ULSTEN = SEDFE	226 * INIZIO. *
167	227 *********************
168 * RICEVE UN BYTE DAL BUS SERIALE	228
169 INBYTE = SEE13	229 *******************
	230 * INTESTAZIONE BASIC PER IL *
171 * RIPRISTINA LE PERIFERICHE I/O 172 RSTIO = \$F333	232 * PELLO CONTENIO IN MEMORIA *
	232 * DELLO SPEEDISK. *
173	233 ******************
174 * APERTURA SUL BUS SERIALE	234
175 BOPEN = \$F305	235 ORG \$801
176	236
177 * SCRIVE "SEARCHING FOR"	237 DA TWOBRK ; LINK
1/0 FKLUHU - SFSHF	237 DA TWOBRK ; LINK 238 DA 1988 ; N.LINEA
179	239 DFB \$9E ; "SYS"
180 * SCRIVE "LOADING"/"VERIFYING"	240 TXT '2061'

121 * INDICA LA POSIZIONE DEL RASTER 181 LOVER - SFSD2

```
BRK
241
                             ; FINE DELLA LINEA BASIC
242 TWOBRK DA
                             : FINE DEL PROGRAMMA
244 * CONSERVA IL VECCHIO INDIRIZZO DEL LOAD
245
             LDX
                   ILOAD
246
             LDY
                   ILDAD+1
247
             STX
                   S7FE
248
             STY
                   $7FF
249
250 . INIZIALIZZA LO STACK PER EVITARE SOURAPPOSIZIONI
251
             LDX
                  #SFF
252
             TXS
253
254 * PREPARA I PUNTATORI PER POSIZIONARE LO SPEEDISK DA $4000
255
             LDX
                   #<DRIGIN
256
             INV
                   #>ORIGIN
257
             STX
                   PT1
258
             STY
                   PT1+1
             LDX
                   #<DATA
260
             LDY
                   #>DATA
261
             STX
                   PT2
262
             STY
                   PT2+1
263
264 * SETTA I COLORI DI SFONDO E BORDO
             LDA
265
                   #$ØB
             LDY
                   #$00
266
267
             STA
                   SDOZO
             STY
                   $0021
268
269
270 * TRASFERIMENTO DEI BYTES
             LDA
                  (PT2),Y
271 TR1
272
             STA
                   (PT1),Y
273
             INY
274
             BNE
                   TR1
275
             INC
                   PT1+1
276
             INC
                   PT2+1
277
             LDA
                   PT2+1
                   #>FINISH-ORIGIN+DATA
278
             CMP
279
             BCC
                   TR1
280
281 * TRASFERIMENTO NELLO STACK DA $10A
282
             LDX
                   #FSTACK-ISTACK
                   DATA+FINISH-ORIGIN-1.X
283 TR2
             LDA
             STA
                   STACK+$A-1.X
284
285
             DEX
             BNE
                   TRE
286
287
288 * TRASFERIMENTO NELLA MEMORIA DI FINE SCHERMO DA $7E8
289
             LDX
                   #FSCR-ISCR
290 TR3
             LDA
                   DATA+FINISH-ORIGIN+FSTACK-ISTACK-1,X
291
             STA
                   $7E8-1.X
292
             DEX
293
             RNF
                   TR3
294
295 * INIZIALIZZA L'INTERPRETE BASIC
             JSR $E3BF
296
297
298 * SETTA IL COLORE DEI CARATTERI
299
             LDA
                   #$97
BOE
             ISR
                   CHROUT
```

47

```
301
302 * STAMPA IL MESSAGGIO DI APERTURA COMMODORE 64 BASIC V2.0 ETC.
            JSR $E422
E0E
304
305 * STAMPA IL MESSAGGIO "SPEEDISK V2.1 DN ..." ETC.
306
            LDA
                  #<SDMSG
307
            INY
                  #>SDMSG
RDF
            JSR
                  SARIF
309
310 * ABILITA LO SPEEDISK
311
            JSR
                  ENARLE.
312
313 * MODIFICA IL PUNTATORE "IGONE" PER IL COMANDO "+"
314
            LDX
                 #<EXESTA
315
            LDY
                  #>EXESTA
316
            STX
                 IGONE
317
            STY
                  IGONE+1
318
319 * VETTORE DI N.M.I.: SPEEDISK IMMUNE AL RESTORE
DSE
            INY
                  #<NFWNMT
321
            LDY
                  #>NEWNMI
322
            STX
                  NMINU
ESE
            STY
                  NMINU+1
324
325 * RE-INIZIALIZZA LO STACK POINTER
326
            LDX #SFF
327
            TXS
328
329 * STAMPA IL "READY." ED ATTENDE EVENTUALI COMANDI
330
            JMP SA474
331
333 * MESSAGGIO DI APERTURA.
334 *******************
335
336 SDMSG
            HEX
                 ØD. Ø9. BE. 98
337
            TXT
                  ' speedisk v2.1 on - (@) 1988 by systems', 0D, 9B, 00
338
339 *-
340.
341 DATA
342
           ORG $4000
343
344
345 ************************
346 * TURBO CHE VA AL 1541 DA $700 *
347 * IN POI SOTTO FORMA DI BYTES. *
348 * SYS DI PARTENZA - $07AB.
349 *************************
350
351 * BUFFER $600 PER STORAGGIO DATI
            LDA
                  #$06
352 ORIGIN
353
            STA
                  PTR+1
354
355 * TROVA L'INIZIO DEL BLOCCO DATI
356 LPØ
            JSR $F50A
357
358 * LEGGE UN BLOCCO DAL DISCHETTO
359 LP1
           BUC LP1
360
            CLU
```

361	LDA	TESTINA	421 * MODIFICA LA LINEA "ATN" DEL BUS
362		(PTR),Y	422 LDA #\$10
363	INY		423 STA BUSDRIVE
364	BNE	LP1	424
365			425 * ATTENDE L'E.O.I. DAL COMPUTER
366	. LEGGE INTEST	AZIONI DEL BLOCCO	426 LP7 BIT BUSDRIVE
367	LDY	#SBA	427 BMI LP7
	LP2 BUC	LP2	428
369			429 *********************
370	1.00	TESTINA	430 * INVIA IL SINGOLO BYTE POSTO *
371	STA	STACK, Y	431 * NEL REGISTRO X. *
372	INY	DINGK, I	435 ************************************
373		LP2	433
	DIVE	LFC	
374			434 TXA
		CKSUM INTESTAZIONE	435
376	JSR	SFBEØ	436 * PONE IL NIBBLE "HIGH" IN "LOW"
377			437 LSR
		NTESTAZIONE BLOCCO	438 LSR
379	LDA	\$38 ; COSTANT	E 439 LSR
380	CMP	\$47 ; = 7?	440 LSR
381	BEQ	\$47 ; = 7? LP3 ; SI, OX	1 441
382			442 * INVIA IL BYTE AL BUS SERIALE
	. 22 PEAN FRE	ROR, Traccia, Settore	443 STA BUSDRIVE
384	LDA 1	504	444 ASL
385	BNE 1		445 AND #\$0F
386	DIVE	130	
	* CALCOLO CUE	THE DEL DI DECE	446 STA BUSDRIVE
			447
	LP3 JSR	SFSES	448 * INVIA IL NIBBLE "LOW" AL BUS
389	CMP	\$3A ; - CHK2 LP4 ; SI, OK	? 449 TXA
390	BEQ	LP4 ; SI, OK	1 450 AND #50F
391			451 STA BUSDRIVE
		ROR, Traccia, Settore	451 STA BUSDRIVE 452 ASL
393	LDA I	\$05	453 AND #\$0F
394	BNE 1	156	454 STA BUSDRIVE
395			455
396	. LEGGE LA TRE	ACCIA DEL PROSSIMO	456 * FINE INVIO BYTE: PONE "HIGH"
397	. EVENTUALE SE	TTORE DA CARICARE	457 * LA LINEA "DATA OUT"
398	LP4 LDA	(PTR) Y	458 LDX #\$0F
399			459 NOP
	. PROSEGUE SE	LA TRACCIA NON E' Ø	460 STX BUSDRIVE
		I SONO ULTERIORI	461
402	* BLOCCHI DA	CAPICAPE	462 * VERIFICA SE ULTIMO SETTORE
403			463 LAST LDA \$600 ; TRACCIA
404		LF3	
			464 BEQ LP8 ; - 0?
		INCREMENTA IL NUMERO	465
		CARICARE NEL BLOCCO	466 * INVIA IL PROSSIMO BYTE
	* PRESENTE.		467 INY
408		\$601	468 BNE LP5
409			469
410	**********	**************	470 ************************************
411	* INVIA 256 B	TES AL COMPUTER. *	471 * FINE DEL SETTORE ATTUALE. *
412	***********	***************	472 ************************
413			473
414	LPS LDA	(PTR) V	474 * RIPRISTINA IL NUMERO DEI
HIE	ROUTINE TAX	(1 1K2, 1	475 * TENTATIVI DI LETTURA
416	KODITUE THY		
	- ATTENDE	LIMANDENAVE	476 LDA #\$05 477 STA MAXTENT
		L'HANDSHAKE	477 STA MAXTENT
417			
417 418	LPG BIT	BUSDRIVE	478
417			478 479 * SETTA IL PROSSIMO NUMERO DI 480 * SETTORE DA LEGGERE

481 LDA \$501 482 STA SKBFR4	SH1 STA MAXTENT
483	543 * ESEGUE CON IL COMANDO EXECUTE
484 * SE LA TRACCIA E' LA STESSA DI	544 * #\$EØ LA ROUTINE DEL BUFFER N.
	545 * 4 POSTA A PARTIRE DA \$700
485 * QUELLA ATTUALE ALLORA NON ESCE	
486 * E LEGGE IL SUCCESSIVO SETTORE	546 LP10 LDA #SE0 ; EXECUTE
487 LDA (PTR),Y	547 STA \$04 ;BFR N.4
488 CMP TKBFR4	548
489 STA TKBFR4	549 * ATTENDE CHE LA ROUTINE DI IRQ.
490 BEQ LPØJMP	550 * SVOLGA IL SUO LAVORO
491	551 LP11 LDA \$04
492 * ALTRIMENTI ESCE SENZA ERRORI	552 BMI LP11
493 LDA #\$01	553
494	554 * ESCE SE IL CODICE DI ERRORE E'
	555 * UGUALE A #\$7F: "ERRORE" FLAG DI
495 * ROUTINE DI GESTIONE ERRORI	
496 MSG JMP \$F969	556 * END OF FILE (E.O.F.)
497	557 CMP #\$7F
498 * LEGGE ALTRI SETTORI NELLA	558 BEQ LP13
499 * TRACCIA PRESENTE	559
500 LP0JMP JMP LP0-DRIGIN+\$700	560 * PROSEGUE SOLO SE L'ERRORE
501	561 * RISCONTRATO E' MINORE DI DUE
502 * LEGGE TUTTI I BYTES DELL'ULTIMO	562 CMP #\$02
	563 BCC LP9
503 * DEI SETTORI DEL FILE RICHIESTO	
504 LP8 INY	564
505 CPY \$601 ; - MAX?	565 * DECREMENTA IL NUMERO DEI
506 BNE LPS	566 * TENTATIVI E RIPROVA
507	567 DEC MAXTENT
508 * SE Y = PEEK(\$601) (MAX N. DI	568 BPL LP10
509 * BYTES NEL SETTORE ATTUALE)	569
510 * ALLORA ESCE CON UN ERRORE	570 * SE I TENTATIVI SONO ESAURITI
	571 * ALLORA PROVA AD ALLINEARE LA
512 * DI FINE DEL FILE	572 * TESTINA E RITENTA LA LETTURA
513 LDA #\$7F	573 LDY MAXTENT
514 BNE MSG	574 INY
515	575
516 * BYTES RIEMPITIUI DEL BUFFER	576 * SALTA SE IL COMANDO DI "BUMP"
517 HEX 00,00,00,00,00	577 * (#\$CØ) E' GIA' STATO ESEGUITO
	578 BNE LP12
	579 BNE LF1E
520	580 * COMANDO DI BUMP PER LA TESTINA
521 ****************	581 LDA #\$CØ
522 * INIZIO DELLA ROUTINE CON M-E *	582 JSR \$D58E
523 ******************	583 DEC MAXTENT
524	584
525 * SETTA IL VALORE DEL TIMER 1	585 * ESEGUE ULTERIORI TENTATIVI DOPO
526 EXEC LDA #\$10	586 * IL COMANDO DI BUMP
528	588 CPY #\$FB
529 * SETTA I VALORI INIZIALI DI	589 BCS LP10
530 * TRACCIA & SETTORE A QUELLI	590
531 * DELL'INTESTAZIONE DEL FILE	591 * SE FALLISCONO ANCORA DICHIARA
532 * RICHIESTO	592 * ILLEGGIBILE IL SETTORE
533 LDA TKHEADER	593 LDA #\$60 ; RTS
534 STA TKBFR4	594 STA LAST-ORIGIN+\$700
535 LDA SKHEADER ; BFR N.4	595
536 STA SKBFR4	596 LDA #SFF
537	597 JSR ROUTINE-ORIGIN+\$700
538 * SETTA A CINQUE IL NUMERO	598
539 * MASSIMO DI TENTATIVI DI LETTURA	599 * SETTA IL TIMER 1
540 LP9 LDA #\$05	600 LDA #\$3A
201 1303	CUN TAUN

601 STA TIMER1	661 JSR RSTIO
503 * ACC. = ERRORE ; X = N.RO BUFFER 604 LDA \$04 605 LDX \$1504 606 JMP \$560A	663 • SALVA INDIRIZZO SECONDARIO 0/1 664 LDX SA 665 STX TEMPX
507 508 ************************************	667 * USA IL CANALE RISERVATO AL LOAD 668 * (LO Ø) CON PREFISSO 6
609 * FINE DEL LOAD: TUTTO DK! *	669 LDA #\$60
610 *******************	670 STA SA
611	671 672 • APRE FILE SUL DRIVE E SALTA IL
612 * SETTA IL TIMER 1 613 LP13 LDA #\$3A	673 * CONTROLLO NELLA ROUTINE BOPEN
614 STA TIMER1	674 * SULLA CORRETTEZZA DEL DEVICE
615	675 JSR BOPEN 676
616 * RICARICA LA B.A.M. NEL BUFFER 4 617 JMP \$D048	677 * SI FA DARE LO STATO DAL DRIVE
618	678 * PER STABILIRE SE C'E' O MENO
619	679 LDA FA
620 * FINE DELLA ROUTINE DEL DRIVE *	680 JSR TALK 681 LDA SA
655	682 JSR SATALK
624	683 JSR INBYTE 684
E52 ***************************	685 * ANALIZZA IL BIT 1 DELLO STATUS
626 . INIZIO DELLA ROUTINE DUPLOAD .	686 * SE AD 1 - RITARDO TEMPO IN READ
627 * NEL COMMODORE 64. *	687 LDA ST
629	688 LSR 689 LSR
630 * SALVA IL FLAG LOAD/VERIFY	690 BCC 2R176
631 SLOAD STA VERCK	691 692 * ?FILE NOT FOUND ERROR
632 * PERIFERICA <4 - LOAD NORMALE	693 JMP FERROR
634 LDA FA	694
635 CMP #\$04 636 BCS CHECK2	695 * SCRIVE "LOADING"/"VERIFYING" 696 ZR176 JSR LDVER
636 BUS CHECKE	697 JSR LDOER
638 * CARICAMENTO NORMALE DEL FILE	698 * INIZIALIZZA IL CONTABLOCCHI
639 NODUP LDA VERCK 640 JMP (\$7FE)	699 LDA #'0 700 STA CBLOCK
641	701 STA CBLOCK+1
642 * SE NON C'E' IL NOME: ERRORE	702 STA CBLOCK+2
643 CHECK2 LDA FNLEN 644 BNE CHECK3	703
645 RIS	705 * SCRIVE 256 DATI A PARTIRE DA *
646	706 * \$0700 (LOCAZIONE DRIVE) IN *
647 * SE FILE-DIRECTORY: LOAD NORMALE 648 CHECK3 LDY #\$00	707 * BLOCCHI DA 32 VALORI L'UNO. *
649 LDA (FNADR),Y	709
650 CMP #'\$	710 * AZZERA IL CONTATORE \$A4
651 BEQ NODUP	711 LDA #\$00 712 STA ZA4
653 * N.RO FILE LOGICO-DEVICE NUMBER	713
654 LDA FA	714 ********************
655 STA LA 656	715 * M-W, [\$A4], \$07, \$20, * 716 * POKE1541 \$07[\$A4]: \$20: DATI *
657 * SCRIVE "SEARCHING FOR"	717 ***********************************
658 JSR PRLOAD	718
659 660 * RIPRISTINA L'INPUT/OUTPUT (I/O)	719 * DICE AL DRIVE "M-"
PPA - KILKIZIINM T.INLOILOOILOI (1/0)	LEG SKIDG DOK LIFLINK

721	781
722 LDA #'w	782 * SALVA LO STATO DEGLI SPRITES
723 JSR OUTB	
724 LDA ZA4	784 PHA
725 JSR OUTB	T 785 * CANCELLA SPRITES PERCHE' NON
726 LDA #\$07	
727 JSR OUTB' 728 LDA #\$20	
729 JSR OUTB'	7T 789 STA ENASPR
731 * CARICA IN Y [\$A4]	
732 * \$A4 DI \$20 = 32 DI	
733 LDY ZA4	793 PHA
734 CLC '	794
735 LDA ZA4	795 * DISABILITA LE INTERRUZIONI
736 ADC #\$20	796 SEI
737 STA ZA4	797
738	798 * PREDISPONE \$01 PER SCRITTURA
739 * TRASFERISCE \$20 B	
740 ZR1AO LDA DRIG	
741 JSR DUTB	
742 INY	802 STA R6510
743 CPY ZA4	803
744 BNE ZRIAG	
745	805 * X=PUNTATORE ALL'INTERNO DEL *
746 * FINE DEL BLOCCO DE	
747 JSR ULSTI	
748	808 * BLOCCO E INDIRIZZO DI LOAD *
749 * SE NON SONO FINIT	I \$100 BYTES BOS * QUINDI RESTAND 252-\$FC BYTES *
750 * ALLORA RIPETE L'OI	
751 LDA ZA4	811
752 , BNE ZR180	B12 LDX #SFC
753	813
754 ************	
755 * MANDA IN ESECUZION	
756 * NEL DRIVE: SYS154:	. \$07AB. • 816 BREAD LDA #\$7F
757 ************	
758	818 CMP PRB1
759 * DICE AL DRIVE "M-	
760 JSR MEMWI	
761	821 * CARICA LA TRACCIA DEL BLOCCO
762 LDA #'e	822 * SEGUENTE
763 JSR OUTB	
	C-DRIGIN+\$700 824
765 JSR OUTB	
767 JSR OUTB	
768 JSR ULSTI	N 829 BNE BREADE
769	
770 * SALVA STATO DEL BI	B30 * DEVICE TIME OUT (BIT 1 DI \$90)
771 . LDA BUS	B32 ERROR LDA #\$02
772 PHA	B33 STA ST
773	
774 * SECONDO BYTE: BUS	
775 AND #\$07	835 * SALTO INCONDIZIONATO
776 STA ZAS	B36 BNE EXIT
776 STA ZAS 777	836 BNE EXIT 837
776 SIA ZAS 777 778 * PRIMO BYTE: CAMBI	836 BNE EXIT 837 8 SOLO "AIN" 838 **********************************
776 STA ZAS 777	836 BNE EXIT 837

841		901		LDA	USER+1	
	* SALVA LA TRACCIA			STA	ZAE+1	
	BREAD2 PHA	903	SEIDKO	314	SULT.I	
844			- CARICA	v pv	TES DAL BLO	CCO DATI
	* LEGGE SETTORE/N.BYTES			JSR		LLU DHII
845		905	BKEHUX	Jak	DUPBILE	
847	Jak DUFBILE					
	. SALVA IL N.RO DI BYTES				REA: LOAD X	
848					KEH; LUHU X	
850		910				
				nec	R6510	
	• LEGGE LO STACK PLA :TI	RACCIA 912		DEC	#\$00	
852				CPY	UERCK	
853						
854		914		BNE -		
	* E' IL PRIMO BLOCCO?	915	OTODEO.	STA	(ZAE),Y	
856			STORES	CMP		
857		917		BEQ	STORE3	
	* SALVA LA RISPOSTA	918		LDA	#\$10	; ERRORE
859		919		DRA	ST	
860		920		STA	ST	
	* E' L'ULTIMO BLOCCO?		STORE3	INC	R6510	
862		922				
863		923		INC	ZAE .	
864		924		BNE		
865	* SI: X = Y = NUMERO DI BYTES	925		INC	ZAE+1	
866	TYA	926	BREADX1	DEX		
867	TAX	927		BNE	BREADX	
868		928				
869	* TOGLIE 2 BYTES DI TRK & SK	929	***** FI	NE ROL	JIINE BREAD	X *****
870		930				
B71	DEX	931	*******	*****	*********	*******
872		932	* INCREM	ENTA I	L CONTABLO	CCHI
873	. CONTROLLA SE E' IL PRIMO BI	LOCCO 933	******	*****	*********	*******
874		934				
875		935		LDA	CBLOCK+2	
876		936		CMP	#'9	
	. SE SI SOTTRAE 2 BYTES	937		BEQ	INCDEC	
878		938		INC	CBLOCK+5	
879		939		BNE	ENDING	
880			INCDEC	LDA	#'0	
			INCUEC			
		941	INCDEC	STA	CBLOCK+2	
882	. E, IT LAMO Broccos	941 942	INCUEC	STA	CBLOCK+2	
882 883	* E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP	941 942 943	INCDEC	STA LDA CMP	CBLOCK+1 #'9	
882 883 884	* E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP	941 942 943 944	INCHEC	STA LDA CMP BEQ	CBLOCK+2 CBLOCK+2 #'9 INCCEN	
882 883 884 885	• E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO	941 942 943 944 945	INCIDEC	STA LDA CMP BEQ INC	CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1	
882 883 884 885 886	• E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO	941 942 943 944 945 946		STA LDA CMP BEQ INC BNE	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC	
882 883 884 885 886 887	* E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP * SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEG BREADX	941 942 943 944 945 946 947	INCCEN	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0	
882 883 884 885 886 887 888	• E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEQ BREADX	941 942 943 944 945 946 947		STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1	
882 883 884 885 886 887 888	• E: IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ.	941 942 943 944 945 946 947		STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0	
882 883 884 885 886 887 888 889	• E' IL PRIMO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BECO BREADX • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ • 1 DA DRIVE; Ø UTENTE (SC.)	941 942 943 944 945 946 947 **** 948 10 * 949 3) * 950	INCCEN	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1	3
882 883 884 885 886 887 888 888 889	• E: IL PRINO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ: •, 1 DA DRIVE; , 0 UTENTE (SC: INDIRIZZO MEDIDIZZATO IN SI	941 942 943 944 945 946 947 947 948 949 30 950 31 959	INCCEN	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK	
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892	E: IL PRIMO BLOCCO? BERGADS PLP SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEG BREADX CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ: 1 DA ORIVE; Ø UTENTE (SC: INDIRIZZO MEMORIZZATO IN SI	941 942 943 944 945 946 947 947 948 950 950 950	INCCEN	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK	
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893	• E: IL PRINO BLOCCO? BREAD3 PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ • 1 DA DRIVE; 0 UTENTE (SC: INDIRIZZO MEMORIZZATO IN SA	941 942 943 944 945 946 947 948 950 86 951 953	INCCEN ******* * CARICA * PROSSI	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK ************************************	
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894	E: IL PRINO BLOCCO? BERGAD3 PLP SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ: 1 DA ORIVE; Ø UTENTE (SC: INDIRIZZO HENORIZZATO IN S. JSR DUPBYTE	911 912 913 914 915 916 917 10 919 3) 950 952 953 953	INCCEN **CARICA * PROSSI * E' L'U	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK NUMERO BYI CCC) 254 S SETTORE.	
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894	• E' IL PRINO BLOCCO? BREADS PLE • SE SI SEITA L'INDIRIZZO • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ • 1 DAO RIVE; 0 UTENTE (\$C: • INDIRIZZO HETORIZZATO IN \$I JSR DUPBYTE STA ZAE	941 942 943 944 945 946 946 910 919 918 950 952 953 953	INCCEN ******* * CARICA * PROSSI	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK NUMERO BYI CCC) 254 S SETTORE.	
882 883 884 885 886 887 889 899 891 892 893 894 895	• E' IL PRIMO BLOCCO? BREADS PLP • SE SI SETTA L'INDIRIZZO • CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ. • 1 DAO RIVE; 0 UTENTE (SC. • INDIRIZZO MEMORIZZATO IN \$4. JSR DUPBYTE STR ZAE	911 912 913 914 915 916 917 10 919 3) 950 952 953 953	INCCEN **CARICA * PROSSI * E' L'U	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK NUMERO BYI CCC) 254 S SETTORE.	
882 883 884 885 886 887 888 890 891 892 893 894 895	E: IL PRINO BLOCCO? BERADA PL SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ 1 DA DRIVE: , Ø UTENTE OFF INDIRIZZO DIFFORIZZO IN SC JSR DUPBYTE JSR DUPBYTE JSR DUPBYTE JSR DUPBYTE	941 943 943 944 945 946 947 948 950 950 953 953 953 953 955 955 956 956	INCCEN **CARICA * PROSSI * E' L'U	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC INC	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK NUMERO BYI CCC) 254 S SETTORE.	
882 884 885 886 887 888 889 891 892 893 894 895 896	• E' IL PRINO BLOCCO? BREADS PLP • SE SI SEITA L'INDIRIZZO BEGO BREADX CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ: • 1 DAO RIVE; 0 UTENTE (SC: • INDIRIZZO HETORIZZATO IN SI JSR DUPPYYE STA ZAE JSR DUPBYTE LDV TEMPX	941 943 943 944 945 946 947 948 950 950 953 953 953 953 955 955 956 956	INCCEN *CARICA *PROSSI *E' L'U	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC IN X MODELLE	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK ************************************	
883 884 885 886 887 888 889 890 891	• E' IL PRINO BLOCCO? BREADS PL' • SE SI SETTA L'INDIRIZZO BEO BREADX - CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ - 1 DA DRIVE: 0 UTENTE CARICAMENTO INDIRIZZO INIZ - 1 DA DRIVE: 0 UTENTE CARICAMENTO IN SI - INDIRIZZO MEMORIZZO INIZ - STA ZAE - JSR DUPBYTE - LDY TEMPX - BNE SETDRU	941 942 943 943 945 946 947 949 951 953 953 953 953 954 955 957 958	INCCEN *CARICA *PROSSI *E' L'U	STA LDA CMP BEQ INC BNE LDA STA INC IN X MO BLO LTIMO	CBLOCK+2 CBLOCK+1 #'9 INCCEN CBLOCK+1 ENDINC #'0 CBLOCK+1 CBLOCK+1 CBLOCK ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	

```
961
              RED
                    FXIT
                                          1021
962
              IMP
                    BREAD
                                          1022 ******************
963
                                          1023 * FINE DELLA ROUTINE DI LOAD.
den essessessessessessessessessesses
                                          1024 ****************
965 * RIMETTE TUTTO COME PRIMA DEL
                                          1025
966 * CARICAMENTO.
                                          1026
                                                         RTS
967 ******************
                                          1027
                                          1028 *******************
968
969 . SE NEL CARICAMENTO IL TURBO E'
                                          1029 *
                                                 ROUTINE DI STAMPA DEI LOAD
970 * STATO DISABILITATO: RIABILITA
                                          1030 *
                                                  ADDRESSES IN ESADECIMALE.
                                          1031 **************************
971 EXIT
              I DA
                    TLOAD
972
              CMP
                    $7FE
                                          1032
              BNE
                                          1033 * CONTROLLA INDIRIZZO SECONDARIO
973
                    EXITE
974
              LDA
                    II DAD+1
                                          1034 * PER SAPERE DOVE TROVARE
              CMP
975
                    $7FF
                                          1035 * L'INDIRIZZO INIZIALE DEL LOAD
              BNE
976
                    EXITE
                                          1036 ADDRESS IDA
                                                               TEMPY
977
              JSR
                    ENABLE
                                          1037
                                                         BNE
                                                               MEMPEAN
978
                                          1038
979 * RIMETTE $01 COME PRIMA
                                          1039 * CARICA IL VALORE STANDARD
              PLA
980 EXITE
                                          1040 . DELL'INDIRIZZO INIZIALE
981
              STA
                    R6510
                                          1041
                                                        LDX
982
                                          1042
                                                               USER+1
983 . RIABILITA LO STATO SPRITES
                                          1043
984
              PLA
                                          1044
                                                         BUC
                                                               INIZIO
985
              STA
                    ENASPR
                                          1045
                                          1046 * ESEGUE IL M-R DI $402 DEL 1541
986
987 * RIMETTE IL BUS COME PRIMA LOAD
                                          1047 MEMREAD
                                                        JSR
                                                              MEMWR
988
              PLA
                                          1048
                                                         LDA
                                                               #'5
989
              STA
                                                        JSR
                    BUS
                                          1049
                                                               DUTBYT
990
                                                        LDA
                                          1050
                                                               #$02
991 * CHIUDE IL CANALE COMUNICAZIONE
                                          1051
                                                        JSR
                                                               DUTBYT
992
              JSR
                    BCLOSE
                                          1052
                                                        LDA
                                                               #$04
993
                                          1053
                                                        JSR
                                                               OUTBYT
994 * AGGIUNGE "END OF FILE" A ST
                                                        LDA
                                          1054
                                                               #$02
995
              I DA
                    #$40
                                          1055
                                                        JSR
                                                               DUTBYT
996
              DRA
                    ST
                                          1056
                                                        JSR
                                                              ULSTEN
997
              STA
                    ST
                                          1057
998
                                          1058 * LEGGE I DUE BYTES LOW/HIGH
999 * PORTA IL BIT 2 DI ST NEL CARRY
                                          1059 * DELL'INDIRIZZO INIZIALE E LI
1000
              ISR
                                          1060 * TRASFERISCE IN X & Y
1001
              LSR
                                          1061
                                                        LDA
                                                              FA
1002
                                          1062
                                                        JSR
                                                              TALK
1003 * CONSERVA STATO DEL PROCESSORE
                                          1063
                                                        LDA
                                                               #$6F
              PHP
1004
                                          1064
                                                        JSR
                                                               SATALK
1005
                                          1065
                                                        JSR
                                                              INBYTE
1006 * STAMPA GLI INDIRIZZI DEL LOAD
                                          1066
                                                         TAX
              JSR ADDRESS
1007
                                          1067
                                                        JSR
                                                               INBYTE
1008
                                          1068
                                                         TAY
1009 * RECUPERA STATO DEL PROCESSORE
                                          1069
                                                        JSR
                                                              UNTALK
1010
                                          1070
1011
                                          1071 * STAMPA L'INDIRIZZO INIZIALE
1012 * RICARICA IN X & Y L'INDIRIZZO
                                          1072 INIZIO
                                                        JSR CONVERTA
1013 * FINALE DEL CARICAMENTO
                                          1073
1014
              JSR
                    IFINALE
                                          1074 * STAMPA L'INDIRIZZO FINALE
1015
                                          1075
                                                        JSR
                                                              IFINALE
1016 * CARICA $10-29 CRSR RIGHT IN A
                                          1075
1017
              LDA
                    #$1D
                                          1077 * STAMPA LO SPAZIO ED IL "S"
1018
                                          1078 CONVERTI LDA
                                                              # "
1019 * RIABILITA LE INTERRUZIONI
                                          1079
                                                        JSR
                                                              CHROLIT
1020
              CLI
                                          1080
                                                        LDA
                                                               #'$
```

1081		JSR	CHROUT		1141		NOP			
1082					1142		NOP			
1083	* STAMPA	LA PA	ARTE "HIGH"	TO STATE OF	1143					
1084		TYA			1144	******	*****	**********	*****	
1085		JSR	CONVERTE		1145	* TABELLI	E PER	CARICAMENTO I	BYTE *	
1086		DUK	CONVERTE		1146					
	. STOMPO	10 PC	RTE "LOW"		1147	. QUESTO	INDIR	IZZO DEVE ES	SERE .	
108B	221111111	TXA	MIL LOW		1148	* NELLA	FORMA	SXX00 CIDE' 1	DEVE 4	
1089		IAH			1149	* TERMIN	ARE CO	N DUE ZERI (HEX)	
			*********		1150	*******	*****	**********	*****	
1091			CONVERSION		1151					
			E E DI STAM			TAB1	HEX	AØ. AØ. AØ. AØ	. TAB	1.0
1000	COMULI	THHE	E DI DIMI	PH.	1153		HEX	A0. A0. A0. A0	,	
1094						TABZ	HEX	50,50,50,50	: TAB	0.5
	* CONSER	IO TT	HAT ORE		1155	21,100	HEX	50.50.50.50	1	
	CONVERTE		OHLUKE			TAB3	HEX	ØA, ØA, ØA, ØA	TAB	3.0
1097	COMORKIE	FRH			1157		HEX	0A,0A,0A,0A	,	
	a GTANDA	** ***	BBLE ALTO			TAB4	HEX	-05,05,05,05	TOR	40
					1159	1001	HEX	05.05.05.05	, 1110	
1099		AND	#SFØ		1160		11121	05,05,05,05		
1100		JSR	HIGH		1160			**********		
1101								TE DAL FAST		
	· RECUPE		VALORE		1100	PRENUE	UN DI	**********	IDTI -	117
1103		PLA								
1104					1164	DUDDUTE		7011		
			BBLE BASSO			DUPBYTE	LDA	ZA4		
1106		AND	#\$0F		1166		STA	BUS		
1107		BPL	LOW			NOREADY	LDA	BUS		
1108					1168		BPL	NOREADY		
1109	· METTE		W" IL NIBE	LE "HIGH"		VICDMA-	LDA			
1110	HIGH	LSR			1170		CMP	#\$31		
1111		LSR			1171		BCC	OK		
1112		LSR			1172		AND	#\$06		
1113		LSR			1173		CMP	#\$02		
1114					1174		BEQ	VICDMA		
1115	* STAMPA	IL NI	BBLE LOW		1175	OK	LDA	ZA5		
1116	LOW	TAY			1176		STA	BUS		
1117		CLC			1177					
1118		ADC	#'0		1178	*******	*****	**********	*****	
1119		CPY	#50A		1179	* ATTESA	PER 2	O CICLI DI C	DCK 4	
1120		BCC	PRINT		1180	*******	*****	**********	*****	
1121		CLC			1181					
1122		ADC	#\$07		1182		JSR	PARTZ	6*T	
1123	PRINT	JMP	CHROUT			NULL	RIS		,	
1124		0.11	United 1		1184	HOLL	KID			
	*******	****	*********	*******		*******		**********		
			PER LE TABE		1186			ELLA 1		200
			BYTES DAL		1100	******	1110	********		23
1120	BERREARI	LOSSOS	********	BRICE.	1188					24
1129					1189		HEX	20 20 20 20	TAR	21
1130		NOP						20,20,20,20	; IHB	1.1
1131		NOP			1190		HEX			231
1132					1191		HEX	10,10,10,10	; IHB	2.1
		NOP			1192		HEX	10,10,10,10		101
1133		NOP			1193		HEX	02,02,02,02	; IAB	3.1
1134		NOP			1194		HEX	02,02,02,02		100
1135		NOP			1195		HEX	01,01,01,01	; TAB	4.1
1136		NOP			1196		HEX	01,01,01,01		
1137		NOP			1197					
1138		NOP						**********		Total
1139		NOP						ELAY PER DUPI		
1140		NOP			1200	******	*****	*********	*****	

```
1201
                                       1261
1202 PART2
                               2*T
             NDP
                                       1262
                                            ******************************
1203
             ROL
                   NI II I
                               6*T
                                       1263 .
                                                      TARFILA 3
1204
             ROR
                   NULL
                              : 6*T
                                       1264
                                           1205
             LDY
                   BUS
                                       1265
                   TAB1, Y
1205
             I DA
                                       1266
                                                    HFY
                                                          00.00.00.00 : TAB 1.3
1207
             I DY
                   BUS
                                       1267
                                                    HFY
                                                          00.00.00.00
                   TAB2. Y
1208
             DRA
                                       1268
                                                    HFY
                                                          00,00,00,00 ; TAB 2.3
1209
             I DY
                   RUS
                                       1269
                                                    HFY
                                                          00.00.00.00
1210
             ORA
                   TABB, Y
                                       1270
                                                    HFX
                                                          00.00.00.00 : TAB 3.3
1211
             LIDY
                   BUS
                                       1271
                                                    HFY
                                                          00.00.00.00
1212
             DRA
                   TAB4. Y
                                       1272
                                                    HEX
                                                          00.00.00.00 : TAB 4.3
1213
             RTS
                                       1273
                                                    HEX
                                                          00.00.00.00
1214
                                       1274
1215 ********************
                                       1275 FINISH
1216 *
               TABELLA 2
                                       1276
    *********
1217
                                       1277
                                                    ORG
                                                          $0100
1218
                                       1278
1219
             HEY
                   1220
             HEX
                   80.80.80.80
                                       1280 . ROUTINE DI INTERPRETAZIONE
1221
             HEX
                   40.40,40,40; TAB 2.21281 * DELL'EVENTUALE COMANDO "+"
1222
             HEX
                   40.40.40.40
                                       1282 **************************
                   08.08.08,08 ; TAB 3.21283
             HEX
1223
1224
             HEY
                   Ø8.08.08.08
                                       1284 ISTACK
1225
             HEX
                   04.04.04,04 ; TAB 4.2 1285
1226
             HEX
                   04.04.04.04
                                       1286 * CONSERVA L'ATTUALE PUNTATORE
1227
                                            NEL BUFFER DEI COMANDI
1287 EXESTA
                                                    I DA
                                                          $7A
1229 * INUIA AL DRIVE LISTEN+"M-"...*
                                       1288
                                                    PHA
1289
                                                    LDA
                                                          $7R
1231
                                       1290
                                                    PHA
1232 MEMWR
             IDA
                   FA
                                       1291
1233
             ISR
                   LISTEN
                                       1292 * PRENDE IL SUCCESSIVO CARATTERE
1234
             I DA
                   #SEF
                                                    JSR $0073
1235
             JSR
                   SAL IST
1236
             LDA
                   # 'm
                                       1295 * SALTA SE E' UGUALE AD "+"
1237
             JSR
                   OUTBYT
                                      1296
                                                    CMP
                                                          # '+
                   # '-
1238
             LDA
                                      1297
                                                    BEQ INVERT
1239
             JMP
                   OUTBYT
                                      1298
1240
                                      1299 . SE E' DIFFERENTE DA "+"
1241 *************************
                                            RIPRISTINA IL PUNTATORE ORIGINALE
1242 * CARICA X & Y CON L'INDIRIZZO *
1243 * FINALE DEL CARICAMENTO.
                                       1300
                                                    PIA
1544 ***********************
                                       1301
                                                    STA
                                                          $7B
1245
                                       1302
                                                    PIA
1246 IFINALE
             LDX
                   ZAE
                                       1303
                                                    STA
                                                          $7A
1247
             LDY
                   ZAE+1
                                       1304
1248
             RTS
                                       1305 * SALTA ALL'"IGONE" ORIGINALE
1249
                                       1306
                                                    .IMP
                                                          $A7F4
1250 **************************
                                       1307
             SPAZIO LIBERO
                                           **********************
                                       1308
1252 **********************
                                       1309 * MODIFICA I VALORI DI "PHA"
                                       1310 * DEL PUNTATORE $7A/$7B CON
1254
             NOP
                                       1311
                                           . L'INDIRIZZO DI RITORNO SA7AE
1255
             NOP
                                       1312
                                           . PER L'ESECUZIONE DELL'ISTRU-
1256
             NOP
                                       1313 . ZIONE SUCCESSIVA.
1257
             NOP
                                       1314 *****************
1258
             NOP
                                       1315
1259
             NOP
                                       1316 INVERT
                                                    TSX
1260
             NOP
                                       1317
                                                    LDA
                                                          #$A7
```

1318		STA	STACK+2,X			. SCRIVE				
1319			HAUF-T		379		LDA	#'F		
1320		STA	STACK+1,X		380		JSR	CHROUT		
1321				1	381	ON	JSR	CHROUT		
1322	*******	****	***********	*** 1	382		LDA	#\$ØD		
		T COD	ICI NEL BUFFER		383		JSR	CHROLIT		
			PER EUITARNE		384		PLP	Cilicor		
			TRPRETAZIONI.		385		BCC	DISABLE		
							BLL	DISHBLE		
	*******		************		386					
1327								********		
1328		LDA	#500					PEEDISK SU		
1329		TAY		1	389	*******	*****	********	*******	
1330		STA	(\$7A),Y	1	390					
1331		INY				ENABLE	LDX	# <entry< td=""><td></td><td></td></entry<>		
1332		INY			392	FIAUDEF	LDY	#>ENTRY		
							CLU	#>ENIKI		
1333		STA	(\$7A),Y		393			100000		
1334				1	394		BUC	ALTER		
			***********		395					
336	* "INUERT	E" LO	STATO DI ON/OF	F * 1	396	*******	*****	********	******	
337	* DELLO S	PEFDI	SK.	. 1	397	· DISARII	ITA II	SPEEDISK		
220	*******	****	***********	1	398	*******		*******		
1339					399					
						DICABLE				
1340		LDA	ILOAD+1			DISABLE		\$7FE		
341		CMP	#>ENTRY		401		LDY	\$7FF		
342		BNE	ENABLEM			ALTER	STX	ILDAD		
1343				1	403		STY	ILOAD+1		
344	*******	*****	************	*** 1	404		RTS			
345	. DISABII	TTO I	O SPEEDISK.	. 1	405					
345	********		**********	*** 1	HOC	*******		********		
1347								DIS/ABILIT		31 3
	DISABLEM	CLC						SK SUL C/6		
1349						*******	*****	*********	******	
1350	* BYTE DI	COPE	RTURA	1	410		100			
1351		HEX	24	1	411	MSGONOFF	REU	'speedisk	0'	
1352						ENDMSG	HEX	91	; CRSR	LIP
			************			LITERIOG			,	1
1353	*******		PEEDISK.		CIF					
1354	* ABILITA	A LO S	PEEDISK.	. 1	717					
1355	*******	*****	************					E DI N.M.I		
1356						********		********		
1357	ENABLEM	SEC		1	417					
1358				1	418	* CONSERU	A NELI	LO STACK I	VALORI	
		IA TT	FLAG DN/OFF			DI "A"	nyn 1	ייעיי חק		
	- LUNSER		LIND DIALOLL				PHA	LD 1 .		
1360		PHP				NEWNMI				
1361					420		TXA			
			************		154		PHA			
1363	* STAMPA	MESSA	GGIO DI ON/OFF.	. 1	1422		TYA			
			***********	1	423		PHA			
					424					
						. FEFGUE	UN CT	EAR SU N.M	T	
1365		INV								
1365 1366	OHOEE	LDX	#ENDMSG-MSGONO							
1365 1366 1367	ONOFF	LDA	MSGONOFF, X	1	426		LDA	#\$7F		
1365 1366 1367 1368		LDA JSR		1	426					
1365 1366 1367 1368		LDA JSR DEX	MSGONOFF, X	1 1	426 427 428		STA	#S7F SDDØD		
1365 1366 1367 1368 1369		LDA JSR	MSGONOFF, X	1 1	426 427 428		STA	#\$7F		
1365 1366 1367 1368 1369 1370		LDA JSR DEX	MSGONOFF,X CHROUT	1 1	1426 1427 1428 1429	• LETTUR	LDA STA	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL		
1365 1366 1367 1368 1369 1370		JSR DEX BPL	MSGONOFF,X CHROUT	1 1 1 1	1426 1427 1428 1429 1430	• LETTUR	STA	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL		
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371	• SCRIVE	LDA JSR DEX BPL "ON"	MSGONOFF, X CHROUT ONOFF	1 1 1 1 1	1426 1427 1428 1429 1430 1431	• LETTUR	LDA STA A E CL LDA	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL \$DDØD	AGS	TTI
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372	• SCRIVE	LDA JSR DEX BPL "ON" LDA	MSGONOFF,X CHROUT	1 1 1 1 1 1	426 427 428 429 430 431 432	LETTURE PROSEGI	LDA STA A E CL LDA JE SE	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL \$DDØD LA RS-232	AGS	TTIO
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373	• SCRIVE	JSR DEX BPL "ON" LDA PLP	MSGONOFF, X CHROUT ONOFF	1 1 1 1 1 1	1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1432	LETTURE PROSEGI	LDA STA A E CL LDA JE SE	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL \$DDØD	AGS	1710
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373	• SCRIVE	LDA JSR DEX BPL "ON" LDA PLP PHP	MSGONOFF, X CHROUT ONOFF #'n	1	1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433	LETTURE PROSEGE	LDA STA A E CL LDA JE SE BPL	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL \$DDØD LA RS-232 NOIRG	AGS NON, E' A	
1365 1366 1367 1368 1369 1370	• SCRIVE	JSR DEX BPL "ON" LDA PLP	MSGONOFF, X CHROUT ONOFF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435	LETTURE PROSEGE	LDA STA A E CL LDA JE SE BPL	#\$7F \$DDØD EAR DEI FL \$DDØD LA RS-232	AGS NON, E' A	

```
1437
                                        1492
                                                     STA R6510
1438 * SCANDISCE LA TASTIERA
                                        1493
1439 NOIRQ · JSR
                                        1494 * RIPRISTINA IL FLAG L/U
                  $F6BC
1440
                                        1495
                                                      TVO
1441 * CONTROLLA L'EUFNILLALE PRESSIONE
                                        1496
      DEL TASTO DI RUN/STOP
                                        1497 * ESEGUE LO "SPEEDISK-LOAD"
1442
             JSR
                   SFFE1
                                        1498
                                                      JSR
                                                           SLOAD
                                        1499
1444 * SALTA SE IL R/S NON E' PREMUTO
                                        1500 * RIPRISTINA LO STATO RAM/ROM
             RNF
                   TRO
                                        1501
                                                      PIA
1446
                                        1502
                                                      STA
                                                           R6510
1447 * INIZIALIZZA I VETTORI I/O
                                        1503
1448
             JSR $FD15
                                        1504 * FINE DEL LOAD
1449
                                        1505
1450 * INIZIALIZZA LE PERIFERICHE I/O
                                        1506
                                        1507 ******************
1451
             JSR
                  SFDA3
                                        1508 * ROUTINE DI "RISPARMIO" BYTES *
1452
1453 * INIZIALIZZA SCHERMO E TASTIERA
                                        1509 * DELLO STACK, POSIZIONATA NEI *
1454
             JSR $E518
                                        1510 * BYTES LIBERI RIMANENTI PRIMA *
1455
                                        1511 * DELL'INIZIO BASIC $801.
1456 * RISTABILISCE I COLORI DI DEFAULT
      DELLO SPEEDISK
                                        1512 *************************
1457
             I DA
                   #SØR
                                        1513
             STA
                   -$D020
                                        1514 SAVEBYTS JSR
             LDA
                   #500
                                                            CHROUT
             STA
                   $0021
                                        1515
                                                      JMP
                                                            ENABLEM
1460
                                        1516
1461
             LDA
                   #$9B
                                        1517 FSCR
1462
             JSR
                   SAVEBYTS
                                        1518
1463
                                        1519
1464 * RIPRISTINA IL VETTORE DI N.M.I.
                                                      LST
                                                            ΠN
                                        1520
       ALLA PRESENTE ROUTINE
                                       1521
                                                      END
1465
             LDX
                   #<NEWNMI
1466
             LDY
                   #>NEWNMI
1467
             STX
                   NMINU
1468
             STY
                   NMINU+1
1469
1470 * PARTENZA A CALDO PER IL BASIC
1471
             JMP
                   ($AØØ2)
1473 FSTACK
1474
1475
             DRG
                   $07EB
1476
1478 * INGRESSO PER LO SPEEDLOAD.
1479 *****************
1480
```

1481 ISCR

1484 ENTRY

1487

1488

1489

1483 * CONSERVA IL FLAG LOAD/VERIFY IN X

TAX 1486 * CONSERVA LO STATO RAM/ROM DEL C/64

LDA R6510

PHA

LDA #\$36

1490 * BASIC OFF PER ACCEDERE ALLO SPEEDISK DA SAGOO

· fibeai

150 e-peek(254): for c=1 to e

828 shs:(##1)se mib 021

120 data 255,76,131,164

92'352'062'3'902'152'062'6'55'221'052'062'6'95'062'6'52'341'252'591 #1#P 061
002'652'541'152'591'1'091'192'052'59'1152'541'0'091'6'55'041'0 #1#P 061
679'6'6'6'61'91'652'661'662'2'441'6'591'652'591'4'0'62'26'74*PP 071
652'541'052'591'0'91'22'062'26'261'06'062'6'5'147'16'91'6'15'145'147 #1#P 071
1'6'26'5'5'6'10'10'6'16'15'4'141'9'361'6'862'6'562'6'15'15'16'16'15'24'14*PP 081

30 c=c+b: next a: if c=22502 then 150 40 print "errore net data!": stop

10 rem c=64 directory array 20 for a=828 to 1006: read b: poke a,b

. Speal

20, 00.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1

. fipeal

I open 8,8,8,"nome": For k=0 to 1: get# 8,85: k=st: print 85;: next k: close 8

· fipeea

36 bituf ag: cjose j: suq: Lennuv 36 bituf ag: cjose j: suq: Lennuv 36 bituf ag: cjose j: suq: Lennuv 36 bituf ag: cjose j: did 36 bituf ag: cjose j: did 36 bituf ag: cjose j: did 37 bituf ag: cjose j: did 38 bituf ag: cjose j: did 39 bituf ag: cjose j: did 30 bituf ag: cjose j: di

```
readu.
10 open 1.8.15, "i0":open 8,8,0, "$0:"
20 for j=1 to 18:get# 8.as.bs
30 cS=cS+aS+bS: next 1: close A
40 b=asc(a$+chr$(0))+256*asc(b$+chr$(0))
50 print "disco: "; mid$(c$,7,16)
60 print b: "blocchi liberi": end
readu.
10 rem legge directory
20 open 8,8,0,"$": 1-8192
30 get# 8,a$: poke 1,asc(a$+chr$(0))
40 1=1+1: if st=0 then 30
50 close8: print st, 1: end
readu.
10 rem basic directoru
20 open 8,8,0,"$": get# 8,a$,a$
30 get# 8,a$,a$: if a$="" then close 8: end
40 get# 8, b$, 1$
50 lnS-strS(asc(bS+chrS(0))+asc(lS+chrS(0))*256): print lnS;" ";
60 get# 8,a$: printa$;: if a$<>"" then 60
70 print: goto 30
ready.
10 rem 64 getspeed - run aug.87 pg.14
50 data 32,207,255,32,210,255,76,78,3,169,3,32,195,255,32,204,255,96
60 input "File seq. da leggere"; a$
70 for x=1 to len(a$): poke 1008+x,asc(mid$(a$,x,1)): next x
80 poke 821,len(a$): sys 820: end
ready.
100 REM LEGGE E VISUALIZZA UN BLOCCO
120 PRINT CHR$(147)
130 INPUT "TRACCIA DA LEGGERE"; T
140 INPUT "SETTORE DA LEGGERE";S
150 OPEN 1,8,15,"I"
160 OPEN 2,8,2,"#"
170 PRINT# 1,"U1";2;0;T;S
```

```
180 FOR K-0 TO 255
190 SET# 2.AS
200 X-ASC(AS+CHRS(0))
210 PRINT X:
220 IF X>32 AND X<128 THEN PRINT CHRS(X);
230 PRINT
240 NEXT K
250 CLOSE 2
260 CLOSE 1
270 END
READY.
100 REM: DISK STATUS PER 1541
110 REM: (@) 1988 BY A. DIANO
130 DATA 169,0,141,32,208,141,33,208.
140 DATA 169,155,32,210,255,169,147,32
150 DATA 210,255,174,2,3,172,3,3
160 DATA 134,178,132,179,165,20,24,105
170 DATA 44,141,2,3,165,21,105,0
180 DATA 141,3,3,96,8,72,138,72
190 DATA 152,72,56,32,240,255,138,72
200 DATA 152,72,169,19,32,210,255,169
210 DATA 18,32,210,255,169,62,32,210
220 DATA 255,162,36,172,134,2,169,160
230 DATA 157, 3, 4, 152, 157, 3, 216, 202
240 DATA 208,244,138,133,144,166,186,32
250 DATA 205,189,169,58,32,210,255,169
260 DATA 160,32,210,255,165,186,32,177
270 DATA 255,169,111,32,147,255,32,174
280 DATA 255,165,144,16,22,162,0,189
290 DATA 208,161,41,127,32,210,255,232
300 DATA 224,18,208,243,169,146,32,210
310 DATA 255,144,23,165,186,32,180,255
320 DATA 169,111,32,150,255,32,165,255
330 DATA 32,210,255,201,13,208,246,32
340 DATA 171,255,104,168,104,170,24,32
350 DATA 240,255,104,168,104,170,104,40
360 DATA 108,178,0
370
380 K-837: FOR A-0 TO 186: READ B
390 POKE K+A, B: C-C+B: NEXT A
400 IF C=24445 THEN SYS (K): NEW
410 PRINT CHR$(147); "ERRORE NEI DATA!"
420 STOP
PEARY.
100 gosub 560: rem questa dev'essere la prima linea del listato: non spostarla!
110 rem elimina errori d.o.s.
120 rem (@) 1988 - alex diano
130 rem per c64 & 1541 / 1571
140 poke 53280,11: poke 53281,0: poke 53282,4: poke 53283,11: poke 53284,0
150 for k=0 to 39: w$-w$+chr$(173): next k: s=54278: poke 198,0: poke 808,234
160 rem definizione parametri & colori
170 dim k(7): k(1)=11: k(2)=12: k(3)=15: k(4)=1: k(5)=15: k(6)=12: k(7)=11
180 bs-chrs(5): cs-chrs(159): gs-chrs(158): rs-chrs(150): qs-chrs(13)
```

```
190 gms=chrs(152): vs=chrs(153): as=chrs(154): gcs=chrs(155): ss=chrs(145)
200 nS=chr$(144); iS=chr$(18); pake 53265 neek(53265) or 64
210 print chr$(147);chr$(8);chr$(142);; gosub 500
220 print is;gs;" -=*";bs;" elimina errori ";
230 print gcs;" cynus [@] 1988 ";gs;"=- ";gms;
240 for k=0 to 39: print chr$(45); next k: print q$
250 print a$: "traccia formattata senza errori ":g$:"18
                                                              ".he.
260 for k=0 to 7: print chr$(157).. nevt k
270 input x$: tf=val(x$): if tf<1 or tf>35 then print s$:: goto 250
280 print qS:gS: "traccia da riparare":: for k=0 to 19: print chrS(32):: next k
290 print b$:: for k=0 to 19: print chr$(157):: next k: x$=""
300 input x5: tr=val(x5): if tr<1 or tr>35 then print s5:s5:: goto 280
310 print a$:a$:i$;w$;n$;" METTERE NEL DRIVE IL DISCO DA RIPARARE "
320 print " E PREMERE LA BARRA SPAZIO PER INIZIARE ":b$:w$: poke 198.0: k=0
330 k=k+1: k=k+(k>7)*8: poke 53284.k(k)
340 for x=0 to 15. get x$. if x$=chr$(32) then note 53284 0. v=15
350 next x: if x$<>chr$(32) then 330
360 gosub 500: open 8,8,8: close 8: if st=0 then 390
370 print es.es.es.es.rs."
                               errore sul bus seriale: st = ":h$:st
                 PREMERE UN TASTO PER CONTINUARE
                                                        ": wait 198.1: run
380 print bs."
390 print sS:sS:sS;sS;vS;" leggo, formatto, & riscrivo la traccia ";
400 print c$: " attendere anche se il led e' spento...
110 open 8 8 15 "i" - close 8 - gosub 530 - poke 2 tf - poke 3 tr - k=0 - cue 49152
420 gosub 530: if tr=18 then print q$:gc$: "il disco necessita di una nuova b.a.m
430 print q$:q$:qc$:left$(w$.26):b$:q$:" ALTRE TRACCE DA RIPARARE ":
440 print g$;" (":gc$;"5";g$;"/";gc$;"N";g$;")";b$;"?";q$;gc$;left$(w$,26)
450 get x$: if x$=chr$(83) then run
460 if x$<>chr$(78) then 450
470 rem fine del programma
480 print chr$(155);chr$(147);chr$(9); poke 53265,peek(53265) and 191; end
490 rem subroutine sonora
500 poke s+18,21: poke s-1,9: poke s,0: poke s-5,48
510 poke s-2.32: pokes-2.33: return
520 rem controlla lo stato del drive
530 open 8,8,15: input# 8,x,u$,j,k: close 8: if x=0 then return
540 gosub 500: print q$;q$;i$;r$; "errore disco: ";b$;x;u$; ];k;q$;q$: goto 380
550 rem lettura linee data
560 print chr$(147):tab(41):"lettura delle linee data: attendere...":chr$(13)
570 1=49152: for x=0 to 43: t=0: for u=0 to 15
580 read a: if a<0 or a>255 then 610
590 poke 1.a: t=t+a: l=1+1: next u
600 read a: if t=a then 620
610 print chr$(13); "errore in linea"; 1000+x*10; "checksum <> "; a: stop
620 print 1000+x*10; "ok",: next x: poke 2053,143: return
630 rem dati del riparatore in 1.m.
1000 data 169,8,166,2,164,3,133,186,142,41,193,140,42,193,169,4, 1755
1010 data 162,41,160,193,32,194,192,169,5,162,197,160,193,32,194,192, 2278
1020 data 162,2,160,4,32,247,192,32,185,192,169,0,133,253,162,44, 1969
1030 data 160,4,32,247,192,32,148,192,240,9,32,91,192,230,253,230, 228 1040 data 252,208,235,162,103,160,4,32,247,192,32,185,192,165,253,240,
1050 data 9.32.132.192.198.252.062.552.06.223.193.160.0 2251
1060 data 185,126,192,32,168,255,200,192,6,208,245,32,174,255,32,31, 2333
1070 data 193,160,0,32,165,255,145,251,200,208,248,76,171,255,77,45, 2481
1080 data 82,0,3,0,169,3,166,251,164,252,32,194,192,162,121,160,
                                                                   1951
1090 data 4,76,247,192,32,21,193,160,0,185,179,192,32,168,255,200, 2136
1100 data 192,6,208,245,32,174,255,32,31,193,32,165,255,72,32,171, 2095
1110 data 255,104,96,77,45,82,9,0,1,169,0,133,251,169,96,133,
1120 data 252,96,141,245,192,134,251,132,252,160,0,140,244,192,32,21, 2484
1130 data 193,162,0,189,241,192,32,168,255,232,224,6,208,245,162,32, 2541
1140 data 177,251,32,168,255,200,202,208,247,32,174,255,192,0,208,219, 2820
```

IN EDICOLA

N. 8 - LIRE 12.000

Commodo 64 Club



IN EDICOLA

